

FreeAgent® GoFlex™ Home Kullanım Kılavuzu



FreeAgent® GoFlex™ Home Kullanım Kılavuzu

© 2011 Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. Seagate, Seagate Technology, Wave logosu ve FreeAgent, Seagate Technology LLC'nin veya yan kuruluşlarının ticari veya kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari veya kayıtlı ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Sabit sürücü kapasitesinden söz ederken bir gigabayt veya GB bir milyar bayta; bir terabayt veya TB trilyon bayta eşittir. Ayrıca, listelenen kapasitenin bir miktarı biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır, bu nedenle veri depolama için kullanılamaz. Çeşitli uygulamalar için alan kullanımına ilişkin örnekler, gösterim amaçlıdır. Gerçekte kullanılan alan miktarı dosya boyutu, dosya biçimi, özellikler ve uygulama yazılımı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Seagate önceden bildirimde bulunmaksızın, ürün sunumlarını veya özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Seagate Technology LLC
920 Disc Drive
Scotts Valley CA 95066 ABD

İçindekiler

1. Giriş	6
Bu Kılavuz Hakkında	6
Sistem Gereksinimleri	7
GoFlex Home'u Tanıma	8
GoFlex Home'un Özellikleri	8
Güvenlik Hakkında	10
2. GoFlex Home Kurulumu – Windows	11
Adım 1: Kurulum İşlemi Hakkında Bilgi Edinme	11
Adım 2: GoFlex Home'u Bağlama	12
Adım 3: Yazılımı Yükleme	13
Adım 4: GoFlex Home'u Kurma	13
Adım 5: GoFlex Home'a Kullanıcı Ekleme	14
Adım 6: GoFlex Home'a PC'leri Ekleme	15
Sonraki Adımlar	16
3. GoFlex Home Kurulumu – Mac	17
Adım 1: Kurulum İşlemi Hakkında Bilgi Edinme	17
Adım 2: GoFlex Home'u Bağlama	18
Adım 3: GoFlex Home'u Kurma	18
Adım 4: GoFlex Home Masaüstü Uygulamalarını Yükleme	19
Adım 5: Time Machine'i GoFlex Home İçin Yapılandırma	20
Adım 6: Diğer Mac Bilgisayarları Kurma	21
Sonraki Adımlar	22
4. GoFlex Home Kullanmaya Başlama	23
Seagate Dashboard'u Açma	23
Seagate Share'i Açma	25
GoFlex Home Klasörlerinizi Tanıma	29
GoFlex Home'a Dosya Kopyalama	29
Dosyalarınızı GoFlex Home'a Yedekleme	31

Ev Ağınızda Dosyalarınıza Erişme ve Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma	32
Evden Uzaktayken Dosyalarınıza Erişme ve Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma	34
Dosyalarınızı Arkadaşlarınızla ve Ailenizle Paylaşma	34
Merkezi Bir Yazıcı Kurma	38
Dijital Ortam Oynatıcısında veya Oyun Konsolunda Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma	39
5. Seagate Share'de Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma ve Dosyalarınızı Yönetme	41
Müzik Çalma	41
Film ve Video Oynatma	42
Fotoğraflarınızın Keyfini Çıkarma	43
Dosya ve Klasörleri Yönetme	45
Paylaşımlarınızı Yönetme	48
GoFlex Home'a FTP Kullanarak Bağlanma	53
6. GoFlex Home'u Yönetme	55
GoFlex Home Parolanızı Değiştirme	55
GoFlex Home Kullanıcı Ayarlarınızı Özelleştirme	55
Bilgisayarınıza Yeni GoFlex Uygulamaları Ekleme	57
Kullanıcı Hesapları Ekleme ve Yönetme	57
GoFlex Home ve Bağlı Aygıtları Yönetme	59
GoFlex Home'a Daha Fazla Depolama Kapasitesi Ekleme	60
GoFlex Home Ayarlarını ve Tercihlerini Yönetme	63
7. GoFlex Access'i Kullanma	67
GoFlex Access Hakkında	67
Aygıtınıza GoFlex Access Yükleme	67
GoFlex Home'a Aygıtınızdan Bağlanma	68
Video Oynatma	68
Müzik Çalma	68
Resimleri Görüntüleme	69
iTunes'dan Korumalı İçerik Yürütme	69

8. Sorunları Çözme	70
Genel Sorunlar ve Çözümleri	70
GoFlex Home Işıklarını Anlama	74
Ek Yardım Bulma	75
Dizin	76

1. Giriş

FreeAgent® GoFlex™ Home ağ depolama sistemi, evinizdeki tüm bilgisayarlar için tek bir harici sürücü kullanmanızı sağlar. Birden fazla bilgisayarı ve kullanıcıyı desteklemeye yetecek kapasitesi sayesinde, tüm dosyalarınızı merkezi bir konumda kolayca depolarken evinizdeki tüm bilgisayarlarda bulunan dosya ve klasörleri otomatik ve sürekli olarak yedekleyebilirsiniz.

Kurulum Wi-Fi yönlendiricinize bağlamak kadar basittir ve birkaç dakika içinde kablosuz olarak dosyalara erişmeye ve fotoğraf, müzik ve filmleri kablosuz olarak akış şeklinde kişisel bilgisayarlara (PC), Mac® bilgisayarlara ve oyun konsollarına göndermeye başlayabilirsiniz. Ayrıca, bir yazıcıyı GoFlex Home üzerindeki USB bağlantı noktasına bağlayarak evdeki tüm bilgisayarlarla paylaşabilirsiniz.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu *Kullanım Kılavuzu* GoFlex Home'un özelliklerini tanıtır, GoFlex Home ağ depolama sisteminizi nasıl kuracağınızı anlatır ve dosyalarınızı depolamak ve paylaşmak, dosyalarınızı yedeklemek ve dosyalarınıza dünyanın her yerinden erişmek için GoFlex Home'u nasıl kullanacağınızı açıklar.

Bu *Kullanım Kılavuzu* ayrıca, GoFlex Home üzerindeki dosyalarınıza Internet üzerinden erişmenizi ve dosyaları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmanızı sağlayan Web tabanlı bir uygulama olan Seagate Share'i kullanmayla ilgili ayrıntılı yönergeler sağlar.

Bu kılavuzda bulunmayan diğer bilgiler ve en güncel ürün dokümantasyonu için, www.seagate.com/goflexhomesupport adresine gidin.

Not: Bu *Kullanım Kılavuzu*'nda anlatılan özelliklerin bazıları yalnızca Windows işletim sistemini çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir. Windows'a özel özellikleri anlatan kılavuz bölümleri belirgin bir şekilde işaretlenmiştir.

Sistem Gereksinimleri

GoFlex Home'u kurmak ve kullanmak için aşağıdakiler gereklidir:

- Ev ağı (Yerel Ağ veya LAN da denir)
- Boş Ethernet bağlantı noktası olan kablolu veya kablosuz yönlendirici
- İlk kurulum ve Web üzerinden dosya paylaşımı için Internet bağlantısı

GoFlex Home'a erişen PC'ler için aşağıdakiler gereklidir:

- Pentium III 500 MHz dengi işlemci veya üstü
- 256 MB RAM
- Windows® XP, Windows Vista® veya Windows 7 işletim sistemi
- Internet Explorer® 6 veya üstü, Firefox® 2.x veya üstü ya da Chrome 4.x veya üstü Web tarayıcısı

GoFlex Home'a erişen Mac bilgisayarlar için aşağıdakiler gereklidir:

- Mac OS® X 10.5 veya üstü işletim sistemi
- Safari® 3.1 veya üstü Web tarayıcısı

Akıllı telefonlara ve tabletlere yönelik GoFlex Access uygulamasını kullanmak için, aygıtlar aşağıdakileri gerektirir:

- Apple® iOS 4.3 veya üstü
- Android™ 2.2 veya üstü

Android aygıtlarda Adobe® AIR® uygulaması yüklenmiş olmalıdır.

GoFlex Home, hiçbir özel ayar gerektirmeksizin tüketicilere yönelik ev ağı donanımlarının çoğuyla çalışır. Ancak, evinizde iş sınıfı bir yönlendirici varsa, ağ ayarlarını düzenlemeniz gerekebilir.

GoFlex Home'u Tanıma

- **GoFlex Home Sürücü Bağlantı İstasyonu:** Tüm FreeAgent GoFlex Home ve GoFlex Desk sürücüleri ile uyumludur
- **GoFlex Home Sürücüsü:** 1 TB, 2 TB veya 3 TB depolama alanı sağlar (modele bağlıdır)
- **GoFlex Home Gösterge Işığı:** GoFlex Home'un o anki durumuyla ilgili bilgi sağlar:
 - **Yanıp sönen yeşil:** GoFlex Home açılıyor.
 - **Sürekli yeşil:** GoFlex Home ağa bağlı ve kullanılmaya hazır.
 - **Yanıp sönen kehribar:** GoFlex Home ağa bağlı değil.
- **Sürücü Işığı:** Sürücünün o anki durumuyla ilgili bilgi sağlar:
 - **Sürekli beyaz:** GoFlex sürücüsü bağlantı istasyonuna takılı ve kullanılmaya hazır.
 - **Beyaz sönük:** GoFlex sürücüsü takılı değil veya bir sorunla karşılaşmış.
- **Güç Düğmesi:** GoFlex Home'u açar ve kapatır.
- **Güç Bağlantı Noktası:** GoFlex Home'u bir güç kaynağına sağlar.
- **Ethernet Bağlantı Noktası:** GoFlex Home'u yönlendiricinize sağlar.
 - **Ethernet Bağlantı Noktası Işıkları:** Yanıp sönmesi ağ etkinliği olduğunu gösterir.
- **USB Bağlantı Noktası:** GoFlex Home'u sürücü veya yazıcı gibi bir USB aygıtına sağlar.
- **Sıfırlama Düğmesi:** GoFlex Home parolasını sıfırlar; GoFlex Home'u orijinal fabrika ayarlarına döndürür (normalde gerekli değildir – daha fazla bilgi için bkz. sayfa 62).

GoFlex Home'un Özellikleri

- **Anında Yedekleme:** GoFlex Home, Memeo™ Instant Backup (*yalnızca Windows*) kullanarak otomatik, "ayarla ve unut" dosya yedekleme özelliğiyle önemli dosyalarınızı korur ve Mac bilgisayarları için de Time Machine® ile uyumludur.
- **Merkezi Depolama:** GoFlex Home dijital medya dosyalarını (müzik, fotoğraf, film) ve ev ağınızda herkesle paylaşmak istediğiniz evle ilgili diğer dosyaları depolamak için merkezi bir konum sağlar. Windows ve Mac ile uyumlu dosyaları bir yerde depolayabilirsiniz.
- **Kullanıcı Hesapları:** Ev ağınızdaki beş kişi/bilgisayar GoFlex Home'a erişebilir. (Seagate Share Pro'ya abone olarak hesap sayısı sınırsız olacak şekilde yükseltme gerçekleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 9.)
- **Remote Access (Uzaktan Erişim):** GoFlex Home, Web tabanlı Seagate Share uygulamasını kullanarak evinizin içinde ve dışında her yerden dijital içeriğinize erişmenizi sağlar. Hatta akıllı telefonunuzdan (örneğin, iPhone® veya Android aygıtı) veya iPad® gibi başka bir taşınabilir eğlence aygıtından da GoFlex Home'a erişebilirsiniz.

- **Merkezi Yazdırma:** GoFlex Home aygıtınızın USB bağlantı noktasına bir yazıcı bağlarsanız, ev ağındaki herkes kablosuz olarak o yazıcıdan yazdırabilir. Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 38.
- **Müzik ve Video Akışı (DLNA):** Ev ağındaki herkes müzik, film ve videoları GoFlex Home'dan akış olarak bilgisayarına ya da FreeAgent GoFlex TV gibi bir dijital medya aygıtına gönderebilir. (DLNA, Digital Living Network Alliance'ın kısaltmasıdır ve GoFlex Home aygıtınızda depolanan dijital medya dosyalarını bir dijital medya aygıtından kullanmanıza olanak tanır.)
- **Seagate Dashboard:** Bu yazılım, GoFlex Home'un özelliklerinin tümüne erişebileceğiniz merkezi bir konum işlevi görür (*yalnızca Windows*).
- **Kolay Genişletme:** Gelecekte ek depolama kapasitesine ihtiyacınız olursa, GoFlex Home üzerindeki sürücüyü kolayca çıkarıp yenisiyle değiştirebilirsiniz – hiçbir alet gerekmez. Daha fazla depolama alanı için doğrudan GoFlex Home'a bir harici USB sürücü de bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 60.

Seagate Share Pro Hakkında

Satın alınabilir özel hizmet seçenekleri sağlayan Seagate Share Pro'ya yükselttiğinizde sınırsız sayıda kullanıcı hesabına ve diğer kullanışlı özelliklere sahip olursunuz.

Seagate Share Pro aşağıdakileri içerir:

- Sınırsız sayıda kişi için GoFlex Home'a ve Seagate Share'e erişim olanağı.
- GoFlex Home üzerindeki fotoğraflarınızı kolayca çevrimiçi hesaplarınıza kopyalamanızı sağlayan Facebook® ve Flickr® entegrasyonu.
- GoFlex Home üzerindeki fotoğraflarınızdan alacağınız keyfi artıran Cooliris ürünü 3B duvar arabirimi.
- FTPS ile GoFlex Home'a güvenli uzaktan erişim.
- Arkadaşlarınızı ve ailenizi en son paylaştığınız tatil fotoğrafları gibi dosyalardan haberdar etmeyi zahmetsiz hale getiren entegre RSS (Çok Basit Dağıtım) akışları.

Bu ve diğer Seagate Share Pro özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, Seagate Dashboard Uygulama Mağazası'nda Seagate Share Pro altında **Learn More**'u (Daha Fazla Bilgi) tıklatın.

Premium Backup Hakkında

GoFlex Home aygıtınıza üçten fazla PC'yi yedeklemek istiyorsanız, Seagate Dashboard'unuzdaki Uygulama Mağazası'ndan Premium Backup yazılım yükseltmesini satın alabilirsiniz. Premium Backup yazılımı sınırsız sayıda PC'yi GoFlex Home aygıtınıza yedeklemenizi sağlar.

Güvenlik Hakkında

Seagate Paylaşım özelliği dosyalarınıza uzaktan erişim sağlar ve içeriğinizi evinizin dışındaki arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmanızı sağlar. Dosyalar ve klasörler varsayılan olarak özeldir. Verileriniz, yalnızca bu verileri paylaşmak için seçtiğiniz kişiler tarafından kullanılabilir. Dosyalarınız paylaşım sırasında sizin seçtiğiniz alıcılara iletilse de, GoFlex Home'unuzun kopyası oluşturulamaz veya herhangi bir yerde saklanamaz. Verileriniz GoFlex Home aygıtınızda güvenli ve emniyetli bir şekilde kalır.

Seagate Paylaşım merkez sunucusuna/sunucusundan gerçekleştirilen tüm kullanıcı adı ve parola iletimleri kimlik doğrulamasına tabi tutulur ve güvenli HTTPS (Güvenli Köprü Metni Aktarım Protokolü) protokolü denetiminde yapılır.

Yönlendiricinizde UPnP etkinleştirilmişse, paylaşmak için seçtiğiniz veriler doğrudan GoFlex Home aygıtı ve alıcının Web tarayıcısı veya mobil aygıtı arasında aktarılır. UPnP etkinleştirilmemişse, paylaşım Seagate Paylaşım sunucusu ve alıcının Web tarayıcısı veya mobil aygıtı ile gerçekleştirilir; ancak verilerin veya kişisel bilgilerin hiçbirisi işlem sırasında veya sonrasında merkez sunucusu tarafından izlenmez veya saklanmaz.

GoFlex Home donanımı ve yazılımı, bilgisayar korsanlığına karşı güvenli olacak şekilde üretilmiştir ve rastgele üçüncü kişilerin makro veya kod yürütmesini engeller. Yönlendiricinizde güvenlik duvarını veya WEP/WPA korumasını etkinleştirerek güvenlik düzeyini artırabilirsiniz.

Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için, bkz. <http://support.goflexhome.hipserv.com/en/security/>

2. GoFlex Home Kurulumu – Windows

GoFlex Home'un kurulumu kolaydır. Bu bölümde tüm adımlar anlatılmış ve GoFlex Home'dan en iyi şekilde yararlanmanız için öneriler ve seçenekler sağlanmıştır.

Adım 1: Kurulum İşlemi Hakkında Bilgi Edinme

Başlamadan önce, GoFlex Home'u kurarken izleyeceğiniz adımlar ve GoFlex Home'un kurulum sırasında otomatik olarak oluşturduğu klasörler hakkında bilgi edinin.

Ana Kurulum Adımları

- GoFlex Home'u bağlama (basılı *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*'nda anlatıldığı gibi).
- GoFlex Home'u adlandırma, etkinleştirme ve kayıt yaptıрма.
- Yazılımları kendi bilgisayarınıza yükleme:
 - Seagate Dashboard; tüm GoFlex Home özelliklerine erişmek için
 - Memeo Instant Backup; dosyaları otomatik yedeklemek için
- Ev ağınızdaki herkes için ayrı kullanıcı hesapları ve parolalar oluşturma.
- Yazılımları ev ağınızdaki diğer Windows bilgisayarlarına yükleme (veya Mac bilgisayarları kurun – bkz. sayfa 17).

Yönergelerin tamamı için bkz. “Adım 2: GoFlex Home'u Bağlama” sayfa 12.

GoFlex Home'un Otomatik Klasör Oluşturmasını Anlama

Kurulum sırasında kendi kullanıcı hesabınızı ve parolanızı oluşturduğunuzda, sizin için GoFlex Home'da otomatik olarak üç klasör oluşturulur:

- Ev ağınızdaki herkesin dosya depolayabileceği ve dosyalara erişebileceği bir **Public** (Ortak) klasörü.
- Yalnızca sizin erişebileceğiniz ve ev ağınızdaki herkesin görmesini istediğiniz kişisel veya özel dosyaları depolayabileceğiniz bir **Personal** (Kişisel) klasörü.
- Yalnızca sizin erişebileceğiniz ve tüm yedekleme dosyalarınızın depolandığı bir **Backup** (Yedek) klasörü.

GoFlex Home evdeki kişiler için oluşturduğunuz tüm kullanıcı hesapları için de Personal (Kişisel) ve Backup (Yedek) klasörleri oluşturur. Kurulum tamamlandığında, evinizdeki herkes bilgisayarındaki dosyaları sürükleyip tercih ettiklere klasörlere bırakarak dijital medyalarını ve diğer dosyalarını GoFlex Home'a yükleyebilir. Daha fazla bilgi için bkz. “GoFlex Home'a Dosya Kopyalama” sayfa 29.

Adım 2: GoFlex Home'u Bağlama

1. Kutuyu açın ve devam etmeden önce öğelerin var olduğundan emin olun:
2. Başlamadan önce GoFlex Home bağlantı istasyonundaki Güç düğmesinin Kapalı konumunda olduğundan emin olun, sonra GoFlex Home'u bağlayın:
 - a. Birlikte verilen Ethernet kablosunu yönlendiricinize ve GoFlex Home'un Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.
 - b. Birlikte verilen güç adaptörünü (DC 12 V) bir elektrik prizine ve GoFlex Home'un güç bağlantı noktasına bağlayın.
3. Sürücüyü bağlantı istasyonuna bağlayın, ardından Açık konuma getirmek için **Power** (Güç) düğmesine basın.
 - a. Sürücünün altındaki konektörü tabandaki konektörle aynı hizaya getirin.
 - b. Tıklayıp yerine oturuncaya kadar yavaşça sürücüyü aşağı bastırın.
 - c. **Power** (Güç) düğmesine basın.
4. GoFlex Home üzerindeki ışıkların yanıp sönmesinin bitmesini bekleyin. Bu birkaç dakika sürebilir.

GoFlex Home ışığı sürekli yeşil yanmıyorsa, GoFlex Home'un tam olarak başlamasına olanak tanımak için yaklaşık iki dakika bekleyin; kehribar renginde yanıp sönüyorsa, GoFlex Home ağa bağlanamıyor ya da sürücüyle iletişim kuramıyor demektir. Daha fazla yardım için bkz. "Sorunları Çözme" sayfa 70.

Sürücü ışığının yanmaması, sürücünün güvenli şekilde bağlantı istasyonuna takılmadığı anlamına gelir. **Power** (Güç) düğmesine basarak Off (Kapalı) konuma getirin, sürücüyü çıkarın, ardından tık sesi çıkararak yerine oturacak şekilde yeniden bağlantı istasyonuna yerleştirin.

Adım 3: Yazılımı Yükleme

1. Bilgisayarınızı açın ve sonra GoFlex Home Yükleme CD'sini takın.

Not: GoFlex Home'u CD-ROM sürücüsü olmayan bir bilgisayar veya aygıt üzerine kuruyorsanız, yükleme yazılımını indirmek için www.seagate.com/goflexhomesupport adresine gidin.

Not: Birlikte verilen yazılımı yüklemeyen GoFlex Home'u etkinleştirmek isterseniz, bir tarayıcı açın ve kurulum işlemini başlatmak için Adres alanına **http://goflex_home** veya **http://<GoFlex Home IP adresi>** girin. Devam etmeden önce GoFlex Home'un ağınıza bağlandığından emin olun.

2. Hoş Geldiniz ekranı açıldığında bir dil seçin, sonra da **OK**'i (Tamam) tıklayın.

Bir kurulum sihirbazı açılır.

İPUCU: Kurulum sihirbazı otomatik olarak açılmazsa, Gezgini açın, CD'ye gidin, sonra da **SeagateDashboardSetup.exe** dosyasını çift tıklayın.

3. Seagate Dashboard ve Memeo Instant Backup yazılım uygulamalarını yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. Yükleme tamamlandığında **Finish**'i (Son) tıklayın, sonra da "Adım 4: GoFlex Home'u Kurma" ile devam edin.

Adım 4: GoFlex Home'u Kurma

İPUCU: Devam etmeden önce, kurulum sırasında oluşturmanız gereken adları ve parolaları not etmek için bir kalem ve kağıt hazır bulundurun.

Yazılım yüklendiğinde, kurulum sihirbazı otomatik olarak açılır. Bu işlem birkaç saniye sürebilir.

Sihirbaz GoFlex Home'u bulup bilgisayarınıza bağlar, sonra da Device Information (Aygıt Bilgileri) ekranı açılır.

Bilgisayarınız GoFlex Home'a bağlanamazsa, bkz. "Sorunları Çözme" sayfa 70.

1. GoFlex Home için bir ad girin.

Ad harfle başlamalıdır ve en az üç karakter uzunluğunda olmalıdır. Harf, rakam, tire işareti, nokta ve alt çizgi kullanabilirsiniz. Boşluklara izin verilmez.

GoFlex Home'u Internet üzerinden kullanabilmeniz için aygıtın benzersiz bir adı olmalıdır. İstedığınız adın kullanılabilir olduğundan emin olmak için **Check Availability** (Kullanılabilirliği Denetle) düğmesini tıklayın.

Ürün Anahtarı otomatik olarak girilmemişse, GoFlex Home tabanının alt tarafında yazan anahtarı bulun ve Ürün Anahtarı alanlarına girin.

2. Next'i (İleri) tıklatın.

GoFlex Home etkinleştirilir ve Account Information (Hesap Bilgileri) ekranı açılır.

3. Kullanıcı adı ve parola girerek kendiniz için bir yönetici hesabı oluşturun. Parolalar en az altı karakter uzunluğunda olmalıdır ve bir rakam içermelidir. Parolalar büyük/küçük harf duyarlıdır.

Zaman zaman gönderilen sistem mesajları için kullanılabilecek bir e-posta adresi girin. Sürücüde bir sorun varsa, sürücü dolmuşsa veya Seagate Share Pro aboneliğinizin süresi dolmak üzereyse bir sistem mesajı alırsınız.

4. Next'i (İleri) tıklatın.

Registration (Kayıt) ekranı açılır.

5. Ülkenizi seçin ve kayıt amacıyla kullanılacak bir e-posta adresi girin, sonra da Next'i (İleri) tıklatın.

GoFlex Home adlandırılmış, etkinleştirilmiş ve kullanıma hazırdır.

6. Launch Seagate Dashboard'u (Seagate Dashboard'u Başlat) tıklatın.

Seagate Dashboard açılır. Seagate Dashboard tüm GoFlex Home özelliklerine erişebileceğiniz merkezi bir konumdur. Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 23.

7. Evdeki diğer kişiler için kullanıcı hesapları ekleyerek (bkz. Adım 5: GoFlex Home'a Kullanıcı Ekleme) ve GoFlex Home ağ depolama sisteminize diğer bilgisayarları ekleyerek (bkz. "Adım 6: GoFlex Home'a PC'leri Ekleme") evinizde GoFlex Home'u kurmaya devam edin.

Adım 5: GoFlex Home'a Kullanıcı Ekleme

GoFlex Home'a erişmesi gereken herkesin kendi kullanıcı hesabı olması gerekir. GoFlex Home beş kullanıcı hesabı içerir.

İPUCU: Seagate Share Pro'ya abone olarak hesap sayısını sınırsız olacak şekilde yükseltebilirsiniz (ve diğer kullanışlı GoFlex Home özelliklerini ekleyebilirsiniz). Daha fazla bilgi için bkz. "Seagate Share Pro Hakkında" sayfa 9.

GoFlex Home'a yeni kullanıcı hesapları eklemek için:

1. Seagate Dashboard'un How to... (Nasıl Yapılır) panelinde, Add Users'ı (Kullanıcı Ekle) tıklatın.

Add Users (Kullanıcı Ekle) penceresi açılır.

2. Bir kullanıcı adı girin.

Kullanıcı adları harfle başlamalıdır ve en az üç karakter uzunluğunda olmalıdır. Kullanıcı adları büyük/küçük harf duyarlı değildir. Aynı kullanıcı adını GoFlex Home'da iki kez kullanamazsınız.

3. Kullanıcı için bir parola girin ve onaylayın.

Parolalar en az altı karakter uzunluğunda olmalıdır ve bir rakam içermelidir. Parolalar büyük/küçük harf duyarlıdır.

İPUCU: Parola girerken, ev halkı için kolaylık ve güvenlik arasında bir denge oluşturun. Örneğin, evdekilerin kendi parolalarını seçmelerini isteyebilirsiniz, ancak bir parola unutulduğunda veya başka bir sorun olduğunda ev ağı yöneticisi rolünü üstlenmek için parolaları kendiniz girip takip edebilirsiniz. Personal (Kişisel) ve Backup (Yedek) klasörlerinde depoladıkları dosyalara yalnızca kendilerinin erişebilmeleri için evdeki kişilerin parolalarını kendilerinin girmelerine de izin verebilirsiniz.

4. Bu kişinin sizinle aynı ev ağı yöneticisi görevlerini gerçekleştirebilmesini istiyorsanız, **Allow this user to create, modify, and delete user accounts** (Bu kullanıcının kullanıcı hesaplarını oluşturmaya, değiştirmesine ve silmesine izin ver) ögesini seçin.

5. **Add User**'ı (Kullanıcı Ekle) tıklatın.

Kullanıcı hesabı oluşturulur ve bilgisayarı GoFlex Home ağ depolama sistemine eklendiğinde (bkz. sayfa 15) kişi GoFlex Home'u kullanmaya başlayabilir.

6. Kullanıcı hesabı eklemeye devam etmek (bu bölümdeki adımları yineleyerek) için **Add Another User**'ı (Başka Kullanıcı Ekle) tıklatın veya **Done**'ı (Bitti) tıklatın.

Kullanıcı hesaplarını oluşturmayı bitirdiğinizde, "Adım 6: GoFlex Home'a PC'leri Ekleme" ile devam edin.

Adım 6: GoFlex Home'a PC'leri Ekleme

Not: GoFlex Home ile hem PC hem de Mac bilgisayarları kullanabilirsiniz. GoFlex Home'a Mac eklemek için, bkz. "Adım 6: Diğer Mac Bilgisayarları Kurma" sayfa 21.

PC'nizi GoFlex Home ağ depolama sisteminize eklemek için, GoFlex Home yazılımlarını (Seagate Dashboard ve Memeo Instant Backup) yüklemeniz gerekir. (GoFlex Home en fazla üç bilgisayar için Memeo Instant Backup erişimi içerir.) Ev ağındaki kişiler/bilgisayarlar için en fazla beş tane GoFlex Home kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz.

İPUCU: Seagate Share Pro'ya abone olarak hesap sayısını sınırsız olacak şekilde yükseltebilirsiniz (ve diğer kullanışlı GoFlex Home özelliklerini ekleyebilirsiniz). Daha fazla bilgi için bkz. "Seagate Share Pro Hakkında" sayfa 9.

GoFlex Home'a PC eklemek için:

1. Eklemek istediğiniz bilgisayarı açın ve sonra GoFlex Home Yükleme CD'sini takın.

Not: GoFlex Home'u CD-ROM sürücüsü olmayan bir bilgisayar veya aygıt üzerine kuruyorsanız, yükleme yazılımını indirmek için www.seagate.com/goflexhomesupport adresine gidin.

2. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Yazılım yüklendiğinde, GoFlex Home kurulum sihirbazı otomatik olarak açılır. GoFlex Home'u bulup bilgisayarınızı bağladığınızda, Log-in (Oturum Aç) ekranı açılır.

3. Bilgisayarın gerçek kullanıcısından kullanıcı adını ve parolasını girip ardından **Log In & Launch Seagate Dashboard'u** (Oturum Aç ve Seagate Dashboard'u Başlat) tıklatarak oturum açmasını isteyin. Parolaların büyük/küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın.
4. Evdeki tüm PC'leri GoFlex Home ağ depolama sistemine ekleyinceye kadar (gerektiği şekilde) bu bölümdeki adımları yineleyin.

GoFlex Home ağ depolama sisteminiz artık tam olarak kurulmuş ve kullanıma hazırdır.

Sonraki Adımlar

GoFlex Home kurulduğuna göre sonraki adımlar olarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bilgisayarınızdan GoFlex Home klasörlerinize dosya kopyalama (bkz. sayfa 29).
- *(İsteğe bağlı)* Bilgisayarınızdaki dosyaların otomatik olarak yedeklenmesini başlatma (bkz. sayfa 31).
- Evdeyken ve seyahat ederken dosyalarınıza erişme ve dosyalarınızı kullanma (bkz. sayfa 32 ve sayfa 34).
- Seçtiğiniz dosyaları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşma (bkz. sayfa 34).
- Merkezi bir yazıcı kurma (bkz. sayfa 38).

Kullanım Kılavuzu'nun aşağıdaki bölümlerini evinizdeki herkese verin:

- “GoFlex Home Kullanmaya Başlama” sayfa 23
- “Seagate Share'de Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma ve Dosyalarınızı Yönetme” sayfa 41
- “GoFlex Home'u Yönetme” sayfa 55

Seagate Share Pro'ya abone olarak veya Premium Backup yazılım yükseltmesi satın alarak daha fazla kullanıcı hesabı ve bilgisayar ekleyebileceğinizi, akıllı telefonlardan GoFlex Home'a erişimi etkinleştirebileceğinizi ve diğer kullanışlı GoFlex Home özelliklerini ekleyebileceğinizi veya başka bilgisayarları da yedekleyebileceğinizi unutmayın. Daha fazla bilgi için bkz. “Seagate Share Pro Hakkında” ve “Premium Backup Hakkında” sayfa 9.

3. GoFlex Home Kurulumu – Mac

GoFlex Home'un kurulumu kolaydır. Bu bölümde tüm adımlar anlatılmış ve GoFlex Home'dan en iyi şekilde yararlanmanız için öneriler ve seçenekler sağlanmıştır.

Adım 1: Kurulum İşlemi Hakkında Bilgi Edinme

Başlamadan önce, GoFlex Home'u kurarken izleyeceğiniz adımlar ve GoFlex Home'un kurulum sırasında otomatik olarak oluşturduğu klasörler hakkında bilgi edinin.

Ana Kurulum Adımları

- GoFlex Home'u bağlama (basılı *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*'nda anlatıldığı gibi).
- GoFlex Home'u adlandırma, etkinleştirme ve kayıt yaptıрма.
- Masaüstü uygulamalarını kendi Mac'inize yükleme:
 - GoFlex Home Agent
 - SmartFolderShortcut (Finder aracılığıyla dosyalarınıza erişmenizi sağlar)
 - SmartWebShortcut (Seagate Share uygulamasını tarayıcınızda açmanızı sağlar)
- Time Machine'i dosya/sistem yedekleme aygıtınız olarak GoFlex Home'u kullanacak şekilde yapılandırır.
- Ev ağınızdaki diğer bilgisayarlarda masaüstü uygulamalarını yükleyin ve Time Machine'i yapılandırın (veya Windows bilgisayarları kurun – bkz. sayfa 11).

Yönergelerin tamamı için bkz. “Adım 2: GoFlex Home'u Bağlama” sayfa 12.

GoFlex Home'un Otomatik Klasör Oluşturmasını Anlama

Kurulum sırasında kendi kullanıcı hesabınızı ve parolanızı oluşturduğunuzda, sizin için GoFlex Home'da otomatik olarak üç klasör oluşturulur:

- Ev ağınızdaki herkesin dosya depolayabileceği ve dosyalara erişebileceği bir **Public** (Ortak) klasörü.
- Yalnızca sizin erişebileceğiniz ve ev ağınızdaki herkesin görmesini istediğiniz kişisel veya özel dosyaları depolayabileceğiniz bir **Personal** (Kişisel) klasörü.
- Yalnızca sizin erişebileceğiniz ve tüm yedekleme dosyalarınızın depolandığı bir **Backup** (Yedek) klasörü.

GoFlex Home evdeki kişiler için oluşturduğunuz tüm kullanıcı hesapları için de Personal (Kişisel) ve Backup (Yedek) klasörleri oluşturur. Kurulum tamamlandığında, evinizdeki herkes bilgisayarındaki dosyaları sürükleyip tercih ettiklere klasörlere bırakarak dijital medyalarını ve diğer dosyalarını GoFlex Home'a yükleyebilir. Daha fazla bilgi için bkz. “GoFlex Home'a Dosya Kopyalama” sayfa 29.

Adım 2: GoFlex Home'u Bağlama

Yönergeler için bkz. “Adım 2: GoFlex Home'u Bağlama” sayfa 12.

Adım 3: GoFlex Home'u Kurma

İPUCU: Başlamadan önce, kurulum sırasında oluşturmanız gereken adları ve parolaları not etmek için bir kalem ve kağıt hazır bulundurun.

1. Bilgisayarınızı açın ve sonra GoFlex Home Yükleme CD'sini takın.

Not: GoFlex Home'u CD-ROM sürücüsü olmayan bir bilgisayar veya aygıt üzerine kuruyorsanız, yükleme yazılımını indirmek için www.seagate.com/goflexhomesupport adresine gidin.

Not: Birlikte verilen yazılımı yüklemeyen GoFlex Home'u etkinleştirmek isterseniz, bir tarayıcı açın, Adres alanına **goflexhome.local** yazın ve kurulum işlemini başlatmak için Enter tuşuna basın. Devam etmeden önce GoFlex Home'un ağınıza bağlandığından emin olun.

2. Masaüstünüzde görünen GoFlex Home Yükleme CD'si simgesini çift tıklatın.

Welcome (Hoş Geldiniz) ekranı açılır.

3. Yüklemeyi başlatmak için **GoFlex Home Setup**'ı (GoFlex Home Kurulum) çift tıklatın.

Dosyaların arşivden kaydedilmekte olduğunu bildiren bir pencere görünür, sonra ana kurulum ekranı açılır.

4. **Step 1 Set Up Your GoFlex Home** (Adım 1 GoFlex Home'u Kurma) ögesini tıklatın.

End User License Agreement (Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi) ekranı görüntülenir.

5. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni okuyun, sonra da kurulumu devam etmek için **I Accept**'i (Kabul Ediyorum) tıklatın.

Registration (Kayıt) ekranı görüntülenir.

6. GoFlex Home için bir ad girin.

Ad harfle başlamalıdır ve en az üç karakter uzunluğunda olmalıdır. Harf, rakam, tire işareti, nokta ve alt çizgi kullanabilirsiniz. Boşluklara izin verilmez.

GoFlex Home'u Internet üzerinden kullanabilmeniz için aygıtın benzersiz bir adı olmalıdır. Girdiğiniz ad kullanılamıyorsa yeni bir ad seçmeniz istenir.

Ürün Anahtarı otomatik olarak girilmemişse, GoFlex Home tabanının alt tarafında yazan anahtarı bulun ve Ürün Anahtarı kutularına girin.

7. **Next**'i (İleri) tıklatın.

Administrator Account Creation (Yönetici Hesabı Oluşturma) ekranı görüntülenir.

8. Bir kullanıcı adı ve parola girerek kendiniz için bir kullanıcı hesabı oluşturun. Parola en az altı karakter uzunluğunda olmalıdır ve bir rakam içermelidir. Parolalar büyük/küçük harf duyarlıdır.
9. **Next'i** (İleri) tıklatın.
GoFlex Home yapılandırılır. (Bu işlem otomatik yazılım güncelleştirme içerebilir.)
10. **Next'i** (İleri) tıklatın.
Notifications (Bildirimler) ekranı görüntülenir.
11. Zaman zaman gönderilen sistem mesajları için kullanılabilecek bir e-posta adresi girin. Sürücüde bir sorun varsa, sürücü dolmuşsa veya Seagate Share Pro aboneliğinizin süresi dolmak üzereyse bir sistem mesajı alırsınız.
12. **Next'i** (İleri) tıklatın.
GoFlex Home aygıtınız kurulmuştur. Aşağıdaki ekran görüntülenir.
13. **Return to Setup'ı** (Kurulum Dön) tıklatın.
Ana kurulum ekranı yeniden açılır. GoFlex Home'a bilgisayarınızdan erişmenizi sağlayan masaüstü uygulamalarını yükleyerek devam edin.

Adım 4: GoFlex Home Masaüstü Uygulamalarını Yükleme

Bu adımda aşağıdaki uygulamaları yükleyeceksiniz:

- GoFlex Home Agent
- SmartFolderShortcut
- SmartWebShortcut

Bu masaüstü uygulamalarını yüklemek için:

1. Ana kurulum ekranında, **Step 2 Install Desktop Applications (Optional)** (Adım 2 Masaüstü Uygulamalarını Yükle (İsteğe Bağlı)) ögesini tıklatın.
Welcome (Hoş Geldiniz) ekranı açılır.
2. **Continue** (Devam) düğmesini tıklatın.
Destination Select (Hedef Seçimi) ekranı açılır.
3. Yazılımı yüklemek istediğiniz diski seçip, sonra **Continue** (Devam) ögesini tıklatın.
Installation Type (Yükleme Türü) penceresi açılır.
4. **Install** (Yükle) düğmesini tıklatın.
Gerekliyse, **Change Install Location...** (Yükleme Konumunu Değiştir) ögesini tıklatın, ayarları yapın, sonra da **Install'u** (Yükle) tıklatın.

- İstendiğinde, yazılımı yüklemek için Mac kullanıcı adını ve parolayı girin.

Kurulum tamamlanınca aşağıdaki ekran görüntülenir.

- Close**'u (Kapat) tıkklatın.

Ana kurulum ekranı yeniden açılır. Time Machine'i dosya yedekleme aygıtınız olarak GoFlex Home'u kullanacak şekilde yapılandırarak devam edin.

Adım 5: Time Machine'i GoFlex Home İçin Yapılandırma

İPUCU: Time Machine yedekleme yazılımı GoFlex Home ile kullanmak istemiyorsanız, Memeo Backup'ın GoFlex Home Yükleme CD'sinde ayrı bir klasörde bulunan ücretsiz Mac sürümünü kullanabilirsiniz. GoFlex Home'u CD-ROM sürücüsü olmayan bir bilgisayar veya aygıt üzerine kuruyorsanız, yükleme yazılımını indirmek için www.seagate.com/goflexhomesupport adresine gidin.

Time Machine'i önemli dosyalarınızı GoFlex Home'a yedekleyecek şekilde yapılandırmak için:

- Apple Time Machine hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz **Step 3 Windows/Time Machine Backup Configuration (Optional)** (Adım 3 Windows/Time Machine Yedekleme Yapılandırması (İsteğe Bağlı)) öğesini tıkklatın.
Apple web sitesinde Time Machine hakkında bilgi içeren bir sayfayı gösteren tarayıcı penceresi açılır.
- GoFlex Home kurulum ekranından çıkmak için, ana kurulum ekranında **Exit** (Çıkış) öğesini tıkklatın.
- Time Machine Preferences'ı (Time Machine Tercihleri) açmak için, System Preferences'a (Sistem Tercihleri) gidip, **Time Machine**'i tıkklatın.
- Time Machine'i **ON** (AÇIK) olarak ayarlayın.
- Select Disk...** (.. Diskini Seç) öğesini tıkklatın ve **GoFlex Home Backup**'ı (GoFlex Home Yedekleme) seçin.
- Use Backup Disk**'i (Yedekleme Diskini Kullan) tıkklatın.
- GoFlex Home'da yapılandırdığınız kullanıcı hesabı için ad ve parola girin.
- Time Machine yapılandırmasını bitirmek ve bilgisayarınızı the GoFlex Home'a yedeklemeye başlamak için **Connect**'i (Bağlan) tıkklatın.
- GoFlex Home Yükleme CD'sini bilgisayarınızdan çıkarın. Bu bilgisayarda kurulum tamamlanmıştır.

Adım 6: Diğer Mac Bilgisayarları Kurma

GoFlex Home aygıtınız kurulduğuna ve kendiniz için bir kullanıcı hesabı oluşturduğunuza göre, GoFlex Home ağ depolama sisteminize erişecek evdeki diğer bilgisayarları gerektiği şekilde ayarlayın.

Not: GoFlex Home ile hem PC hem de Mac bilgisayarları kullanabilirsiniz. GoFlex Home'a PC eklemek için, bkz. "Adım 6: GoFlex Home'a PC'leri Ekleme" sayfa 15.

Başka bir Mac bilgisayarını kurmak için:

1. Bilgisayarı açın ve GoFlex Home Yükleme CD'sini takın.

Not: GoFlex Home'u CD-ROM sürücüsü olmayan bir bilgisayar veya aygıt üzerine kuruyorsanız, yükleme yazılımını indirmek için www.seagate.com/goflexhomesupport adresine gidin.

Welcome (Hoş Geldiniz) ekranı açılır.

2. Masaüstünüzde görünen GoFlex Home Yükleme CD'si simgesini çift tıklatın.
3. Yüklemeyi başlatmak için **GoFlex Home Setup'** (GoFlex Home Kurulum) çift tıklatın.
Ana kurulum ekranı açılır.
4. **Adım 2 Install Desktop Applications (Optional)** (Adım 2 Masaüstü Uygulamalarını Yükle (İsteğe Bağlı)) ögesini tıklatın, sonra da "Adım 4: GoFlex Home Masaüstü Uygulamalarını Yükleme" sayfa 19 içindeki adımları izleyin.
5. Yükleme tamamlanıp ana kurulum ekranı yeniden açıldığında, **Step 3 Windows/Time Machine Backup Configuration (Optional)** (Adım 3 Windows/Time Machine Yedekleme Yapılandırması (İsteğe Bağlı)) ögesini tıklatın sonra da "Adım 5: Time Machine'i GoFlex Home İçin Yapılandırma" sayfa 20 içindeki adımları izleyin.
6. Evdeki tüm Mac bilgisayarları GoFlex Home ağ depolama sistemine ekleyinceye kadar (gerektiği şekilde) bu bölümdeki adımları yineleyin.

GoFlex Home ağ depolama sisteminiz artık tam olarak kurulmuş ve kullanıma hazırdır.

Sonraki Adımlar

GoFlex Home kurulduğuna göre sonraki adımlar olarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bilgisayarınızdan GoFlex Home klasörlerinize dosya kopyalama (bkz. sayfa 29).
- Evdeyken ve seyahat ederken dosyalarınıza erişme ve dosyalarınızı kullanma (bkz. sayfa 32 ve sayfa 34).
- Seçtiğiniz dosyaları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşma (bkz. sayfa 34).
- Merkezi bir yazıcı kurma (bkz. sayfa 38).

Bu *Kullanım Kılavuzu*'nun aşağıdaki bölümlerini evinizdeki herkese verin:

- “GoFlex Home Kullanmaya Başlama” sayfa 23
- “Seagate Share'de Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma ve Dosyalarınızı Yönetme” sayfa 41
- “GoFlex Home'u Yönetme” sayfa 55

Seagate Share Pro'ya abone olarak veya Premium Backup yazılım yükseltmesi satın alarak daha fazla kullanıcı hesabı ve bilgisayar ekleyebileceğinizi, diğer kullanışlı GoFlex Home özelliklerini ekleyebileceğinizi veya başka bilgisayarları da yedekleyebileceğinizi unutmayın. Daha fazla bilgi için bkz. “Seagate Share Pro Hakkında” ve “Premium Backup Hakkında” sayfa 9.

4. GoFlex Home Kullanmaya Başlama

GoFlex Home kurulduğuna göre, evinizdeki herkes dijital medya ve diğer dosyaları paylaşmaya, dosyaları GoFlex Home üzerinde depolamaya ve dosyalara Internet üzerinden erişmeye ve bilgisayarlarındaki dosyaları GoFlex Home'a yedeklemeye başlayabilir.

Bu bölümde, GoFlex Home'a erişmek ve yönetmek için kullandığınız iki uygulama olan Seagate Dashboard ve Seagate Share anlatılmaktadır. Bilgisayarınızdaki dosyaları GoFlex Home klasörlerine nasıl kopyalayacağınız anlatılmakta, evdeyken veya dışarıdayken dosyalarınıza nasıl erişeceğiniz açıklanmakta ve diğer GoFlex Home özelliklerinden yararlanmak için başlangıç ipuçları sağlanmaktadır.

Seagate Dashboard'u Açma

Seagate Dashboard tüm GoFlex Home özelliklerine erişebileceğiniz merkezi bir konumdur. Dashboard yazılımı kurulum sırasında Windows bilgisayarlarına yüklenir.

Not: Seagate Dashboard yalnızca Windows bilgisayarlarında kullanılabilir. Mac kullanıcıları, GoFlex Home üzerinde dosya depolamak, paylaşmak ve erişmek için birlikte verilen Web tabanlı Seagate Share uygulamasını kullanmalıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. "Seagate Share'i Açma" sayfa 25.) Windows kullanıcıları iki uygulamayı da kullanabilir.

Seagate Dashboard'u üç yolla açabilirsiniz:

- Masaüstünüzdeki Seagate Dashboard simgesini çift tıklatın.
- Masaüstünüzdeki Seagate Dashboard sistem temsisi simgesini çift tıklatın.
- **Başlat** menüsündeki program listesinden **Seagate Dashboard > Seagate Dashboard** ögesini seçin.

Seagate Dashboard açılır.

Seagate Dashboard'da Gezinme

Seagate Dashboard dört ana panele sahiptir:

- **Drives (Sürücüler) paneli** – Drives paneli bilgisayarınıza bağlı ve ağınızda bulunan sürücülerini gösterir. Sürücünün kullanılan ve boş alanları belirten bir kapasite göstergesi de görüntülenir. Bağlı olan diğer sürücülerini görüntülemek için aşağı açılır oku tıklatın.
- **How to... (Nasıl Yapılır?) paneli** – Genel kurulum görevlerinin kısayollarını içerir ve kurulum tamamlandıktan sonra eksi işareti (-) tıklatılarak gizlenebilir.
- **My Applications (Uygulamalarım) paneli** – Bilgisayarınızda yüklü olan GoFlex Home uygulamalarının kısayollarını sağlar.

- **Application Store (Uygulama Mağazası) paneli** – Bilgisayarınızda kullanılabilecek diğer uygulamaları listeler ve deneme sürümlerinin bağlantılarını sağlar.

Seagate Dashboard çevrimiçi Yardımını açmak için sağ üst köşedeki? (çevrimiçi Yardım simgesi) düğmesini tıklatın.

Dashboard'da oturum açmış olan kullanıcıyı değiştirmek için sağ üst köşedeki **Change'i** (Değiştir) tıklatın (bkz. sayfa 24).

Seagate Dashboard Özellikleri

Dashboard'dan aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bilgisayarınızdan GoFlex Home'a içerik kopyalama (bkz. sayfa 29).
- GoFlex Home Public (Ortak) klasöründeki dosyaları paylaşma ve GoFlex Home Personal (Kişisel) klasöründe depoladığınız dosyalara erişme (bkz. sayfa 32).
- Memeo Instant Backup'ı kullanarak bilgisayarınızdaki dosyaları GoFlex Home'a yedekleme (bkz. sayfa 31).
- Seagate Share kullanarak ailenizle ve arkadaşlarınızla dosya paylaşma (bkz. sayfa 41).
- GoFlex Home parolanızı değiştirme (bkz. sayfa 55).
- GoFlex Home ağ depolama sisteminize yeni kullanıcı ekleme ve varolan kullanıcı hesaplarını düzenleme – izin gereklidir (bkz. sayfa 57).
- GoFlex Home ağ depolama sisteminizi yönetme – izin gereklidir (bkz. sayfa 55).
- Uygulama Mağazası'ndaki yeni uygulamaları ücretsiz olarak deneme veya Memeo Premium Backup (bkz. sayfa 57) veya Seagate Share Pro (bkz. sayfa 9) gibi yeni uygulamaları satın alma ve yükleme.
- Farklı bir kullanıcı olarak GoFlex Home oturumu açma (bir sonraki bölüme bakın).

Seagate Dashboard Oturumu Açma

Seagate Dashboard oturumunuz ilk olarak kurulum sırasında (bkz. sayfa 11) açılır ve bilgisayarınızı kapattığınızda bile oturumunuz açık kalır. Dashboard'u her açtığınızda oturum açmanız gerekmez.

Ancak, GoFlex Home'a bağlı herhangi bir bilgisayardan, başka birisi kendi hesabıyla oturum açmış olsa bile Dashboard oturumu açabilirsiniz. Kendiniz olarak oturum açtığınızda kendi GoFlex Home klasörlerinize erişebilirsiniz.

Not: Dashboard'da kullanıcı değişikliği yapılması bilgisayarda ayarlanmış olan dosya yedekleme planlarını durdurur (bkz. sayfa 31). Başka birinin bilgisayarından Dashboard oturumu açtıysanız, geçerli yedekleme planının kesilmeden devam etmesi için en kısa sürede yeniden oturum açmasına olanak tanıyın.

Başka biri oturum açmış durumdayken Dashboard oturumu açmak için:

1. Bilgisayardaki Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23).
2. Dashboard'un sağ üst köşesindeki kullanıcı adının yanında bulunan **Change**'i (Değiştir) tıklatın.

Change User (Kullanıcı Değiştir) iletişim kutusu görüntülenir.

3. Kullanıcı adınızı seçin, parolanızı girin, sonra da **Log In**'i (Oturum Aç) tıklatın.

Dashboard'da oturum açtınız.

Seagate Dashboard'u Güncelleme

Seagate Dashboard'un güncel sürümlerini kontrol etmek için:

1. Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23).
2. Seagate Dashboard'un sağ üst köşesindeki? (çevrimiçi Yardım simgesi) düğmesini tıklatın, sonra da **Check for Updates**'i (Güncellemeleri Denetle) seçin.

Dashboard'un yeni bir sürümü varsa, yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Seagate Share'i Açma

Seagate Share, ev ağınızda olmadığınızda da GoFlex Home'a erişmenizi sağlayan Web tabanlı bir uygulamadır. İnternet bağlantınız ve bilgisayarınız varsa, Seagate Share'i kullanarak dünyanın her yerinden film izleyebilir, müzik dinleyebilir, fotoğraf görüntüleyebilir ve GoFlex Home'da depolanan dosyalar üzerinde çalışabilirsiniz. Ayrıca dosyalarınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz. (Akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden de GoFlex Home'a erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. "GoFlex Access'i Kullanma" sayfa 67.)

Seagate Share bilgisayarınıza yüklenmez; Web tarayıcınızda çalışır ve Seagate Dashboard'un sağladığı özelliklerin birçoğunu sağlar. Seagate Share'de bilgisayarınızdaki dosyaları GoFlex Home'a kopyalayabilir ve sonra bunlar üzerinde bilgisayarınızda bulunuyorlarmış gibi çalışabilirsiniz. Ayrıca kullanıcı hesapları ekleyebilir ve değiştirebilir, GoFlex sürücüsünü ve varsa GoFlex Home'a bağlı USB sürücüyü yönetebilir ve diğer GoFlex Home ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Mac kullanıcılarının GoFlex Home'a erişmek ve yönetmek için Seagate Share'i kullanmaları gerekir. Windows kullanıcıları ev ağındayken Seagate Dashboard'u kullanmayı seçebilir, ancak dışarıda olduklarında GoFlex Home'a erişmek için Seagate Share'i kullanmaları gerekir.

Seagate Share'i açmak için:

1. Web tarayıcınızı açın, sonra da www.seagateshare.com adresine gidin.

VEYA

(*Yalnızca Windows*) Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23), sonra da **Seagate Share'i** tıklatın.

VEYA

(*Yalnızca Mac*) Finder'ı başlatın, **Applications > GoFlex Home Desktop Applications** (Uygulamalar > GoFlex Home Masaüstü Uygulamaları) bölümüne gidin ve sonra **SmartWebShortcut'**ı başlatın.

Seagate Share açılır.

2. Sorulursa, GoFlex Home aygıtınızın adını girin. (Ad kurulum sırasında oluşturulmuştur. Adı bilmiyorsanız, GoFlex Home aygıtınızı kuran kişiyle görüşün.) Ardından kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.
3. (İsteğe bağlı) Bir sonraki oturum açışınızda parolanızı yeniden girmek için **Remember Me**'yi (Beni Hatırla) seçin.
4. **Sign In**'i (Oturum Aç) tıklatın.

İPUCU: Seagate Share'i Dashboard'dan veya SmartWebShortcut'tan açarsanız oturum açmanız gerekmez.

Seagate Share Giriş sayfası açılır. (Bu işlem birkaç saniye sürebilir.)

5. **Seagate Share'i** tıklatın.

Seagate Share sayfası açılır.

6. Tip (İpucu) kutusunu kapatmak için **OK**'i (Tamam) tıklatın.

Seagate Share'de Gezinme

Seagate Share sayfasında üç bölüm bulunur:

- **Content (İçerik) paneli:** Üç GoFlex Home klasörünü listeler. GoFlex Home aygıtınıza bağlı harici USB sürücüsü varsa Content (İçerik) panelinde External Storage (Harici Depolama) klasörü olarak görünür. GoFlex Home'a klasör eklemek, klasör silmek veya yeni dosya yüklemek için Content (İçerik) panelindeki artı (+), eksi (-) ve ok (↑) düğmelerini kullanabilirsiniz.

Content (İçerik) panelindeki bir klasörün içindekileri sağdaki Main (Ana) panelinde görmek için klasörü tıklatın.

- **Shares (Paylaşımlar) paneli:** *Paylaşımlarınızı* (GoFlex Home klasörlerinizdeki dosyalardan oluşturduğunuz fotoğraf, müzik, film veya diğer belgeleri içeren koleksiyonlar) listeler. Kendiniz eğlenmek için paylaşım oluşturabilir veya ailenizi ve arkadaşlarınızı (veya Internet'teki herkesi) bunları görüntülemeye davet edebilirsiniz. Shares (Paylaşımlar) panelindeki artı (+) ve (-) düğmelerini kullanarak paylaşım ekleyebilir ve silebilirsiniz.

Bir paylaşım içindekileri sağdaki Main (Ana) panelinde görmek için paylaşımı tıklatın.

- **Main (Ana) paneli:** Soldaki panellerden birinde seçilen klasörlerin veya paylaşımların içindekileri görüntüler.
- **Search/View (Ara/Görüntüle) araç çubuğu:** Dosya ve klasörlerinizi sıralamak, filtrelemek ve aramak için kullanabileceğiniz açılan menüler sağlar, böylece aradığınızı bulmanızı kolaylaştırır.

Search/View (Ara/Görüntüle) araç çubuğu dosya ve klasörlerinizi nasıl görüntülemek istediğinizi seçmenizi de sağlar (örneğin, liste veya küçük resim). Seçili klasördeki dosyaları rastgele sıralamak için **Shuffle**'ı (Karma) seçin; dosyalarınızı Windows film şeridi türü görünümde görmek için **Cover**'ı (Kapak) tıklatın. (*Seagate Paylaşım Pro kullanıcıları:* Fotoğrafları Cooliris uygulamasındaki 3D görüntü görüntüleme aracında açmak için, **Cooliris** seçeneğini seçme. Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 44.)

- **Navigation (Gezinti) araç çubuğu:** Çevrimiçi Yardım menüsünü, Go To (Git) menüsünü ve oturumu kapatma özelliğini içerir. Seagate Share sayfaları arasında dolaşmak için Go To (Git) menüsünü kullanın:
 - Giriş sayfası (Seagate Share'i açtığınızda ilk görünen sayfa)
 - Shares (Paylaşımlar) sayfası (yalnızca size ait paylaşımları listeler)
 - Seagate Share sayfası
 - Preferences (Tercihler) sayfası (tüm özelleştirilebilir GoFlex Home ayarlarını listeler – daha fazla bilgi için bkz. sayfa 63)

Seagate Share'de Görevleri Birden Fazla Yolla Gerçekleştirme

Seagate Share aynı görevi gerçekleştirmenin birden fazla yolunu sağlar. Seagate Share'i tanıdıkça, en rahat kullandığınız yöntemi bulabilirsiniz.

Örneğin, dosyaları bir paylaşımına taşımak için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Dosyaları ve klasörleri sürükleyip paylaşımına bırakma.
- Menüdeki **Copy** (Kopyala) ve **Paste** (Yapıştır) seçeneklerini kullanma.
- **Add to Share** (Paylaşımına Ekle) menü seçeneğini kullanma. (Menüler hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Seagate Share Menülerini Bulma" sayfa 28.)

Seagate Share Menülerini Bulma

Seagate Share'de yapmak istediğiniz işlemlerin (slayt gösterisi başlatma, paylaşım klasör ekleme, film başlatma veya dosya karşıdan yükleme) çoğunu farenizi istediğiniz dosya veya klasörün üzerine getirip ardından görüntülenen oku tıklattığınızda görünen menülerden yapabilirsiniz.

Seagate Share Özellikleri

Seagate Share'den aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bilgisayarınızdan GoFlex Home'a içerik kopyalama (bkz. sayfa 29).
- GoFlex Home Ortak klasöründeki tüm dosyalara ve GoFlex Home Kişisel klasöründe depoladığınız dosyalara erişme (bkz. sayfa 32).
- Birden fazla klasörden fotoğraf, müzik, film veya diğer belgeleri toplayarak ailenizin ve arkadaşlarınızın keyfini çıkarabileceği *paylaşımlar* oluşturma (bkz. sayfa 41).
- FreeAgent GoFlex TV ve diğer DLNA uyumlu aygıtlar gibi dijital medya aygıtlarıyla paylaşmak için klasörleri ve dosyaları seçme (bkz. sayfa 39).
- GoFlex Home parolanızı değiştirme (bkz. sayfa 55) ve diğer GoFlex Home kullanıcı ayarlarını özelleştirme (bkz. sayfa 55).
- GoFlex Home kullanıcı hesapları ekleme ve hesapları yönetme (bkz. sayfa 57).
- GoFlex Home aygıtınızı ve bağlı aygıtları yönetme (bkz. sayfa 59) ve GoFlex Home aygıtınızın tercihlerini değiştirme (bkz. sayfa 63).

Seagate Share Pro Özellikleri:

Seagate Share Pro yıllık abonelikte sunulmaktadır ve şu özellikleri içerir:

- Facebook (bkz. sayfa 36) ve Flickr (bkz. sayfa 37) üzerinde fotoğraf paylaşma.
- Fotoğrafları Internet'teki herkesle paylaşma ve diğer kişilerin RSS (Çok Basit Dağıtım) akışları aracılığıyla paylaşımlarınıza abone olmasına olanak tanıma (bkz. sayfa 38).
- Cooliris kullanarak fotoğrafları 3B bir duvar panosunda görüntüleme (bkz. sayfa 44).
- FTPS ile GoFlex Home'a güvenli uzaktan erişim (bkz. sayfa 53).

Seagate Share ve Seagate Share Pro hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Seagate Share'de Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma ve Dosyalarınızı Yönetme" sayfa 41.

GoFlex Home Klasörlerinizi Tanıma

Evinizdeki herkes GoFlex Home üzerindeki üç klasöre erişebilir:

- **GoFlex Home Public (Ortak):** Dosyaların ev ağınızdaki diğer kişilerle paylaşılabilceği klasör. Public (Ortak) klasörünü, ev ağınızdaki herkesin kendi bilgisayarından erişebileceği ve dijital müzik, film, video ve fotoğraf (veya diğer dosyalar) gibi öğelerden oluşan bir ev medya kitaplığı oluşturmak için kullanın.
- **GoFlex Home Personal (Kişisel):** Yalnızca *sizin* görebileceğiniz ve erişebileceğiniz ve kişisel veya özel dosyalarınızı depolayabileceğiniz klasör. Personal (Kişisel) klasörünüzde saklanan dosyalara, GoFlex Home'da kullanıcı adınız ve parolanızla oturum açarak İnternet üzerinden herhangi bir bilgisayardan veya akıllı telefondan (evinizin içinde veya dışında) erişebilirsiniz.
- **GoFlex Home Backup (Yedek):** Yalnızca *sizin* görebileceğiniz erişebileceğiniz ve tüm yedek dosyalarınızın depolandığı klasör. Daha fazla bilgi için bkz. "Dosyalarınızı GoFlex Home'a Yedekleme" sayfa 31.

Bilgisayarım'ı açtığınızda (Windows), Finder'ı açtığınızda SmartFolderShortcut ögesini başlattığınızda (Mac), GoFlex Home klasörleriniz üç ayrı sürücü olarak listelenir. GoFlex Home, her GoFlex Home kullanıcı hesabı için bir Personal (Kişisel) klasörü içerir, ancak size görünen tek klasör kullanıcı adınız ve parolanızla eşleşendir.

Gizlilik Sınırlamaları

Sürücü GoFlex Home'a takılı durumdayken, Personal (Kişisel) ve Backup (yedek) klasörlerinizin içindekilere yalnızca siz erişebilirsiniz; ancak sürücünün kendisinde hiçbir erişim sınırlaması yoktur. Mali ve diğer özel bilgilerinizi GoFlex Home üzerinde depolamaya karar vermeden önce, sürücünün çıkarılabilir olduğunu ve farklı bir GoFlex Desk bağlantı istasyonu kullanılarak herhangi bir bilgisayara doğrudan bağlanabileceğini unutmayın.

GoFlex Home'a Dosya Kopyalama

GoFlex Home kullanırken ilk adımınız dosyaları bilgisayarınızdan GoFlex Home'a kopyalamaktır (veya *yüklemektir*). Yüklemek istediğiniz dosyaları seçebilir ve bu dosyaları ev ağınızdaki diğer kişilerle paylaşmayı ya da kişisel ve yalnızca sizin görüntüleyebileceğiniz şekilde tutmayı seçebilirsiniz.

GoFlex Home'a kopyalanan dosyalar bilgisayarınızdan silinmez.

GoFlex Home üzerinde depolandıktan sonra dosyalarınıza erişmek için, bkz. "Ev Ağınızda Dosyalarınıza Erişme ve Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma" sayfa 32 ve "Evden Uzaktayken Dosyalarınıza Erişme ve Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma" sayfa 34.

Seagate Dashboard'u Kullanarak GoFlex Home'a Dosya Kopyalama

1. Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23).
2. How to... (Nasıl Yapılır) panelinde, **Load Content**'i (İçerik Yükle) tıklayın.

Load Content (İçerik Yükle) ekranı açılır.

3. Open Windows Explorer'ı (Windows Gezgini'ni Aç) tıklatın.

İki Gezgin penceresi açılır.

4. İlk pencerede, Belgelerim'den kopyalamak istediğiniz dosya ve klasörleri seçin. Sürükleyip diğer penceredeki GoFlex Home Public veya GoFlex Home Personal klasörüne bırakın (Bilgisayarınızdaki Belgelerim dışındaki konumlardan da dosya kopyalayabilirsiniz.)

Dosya ve klasörler GoFlex Home'a kopyalanır. Dosyalarınızın büyüklüğüne bağlı olarak bu birkaç saniye ile birkaç dakika sürebilir.

Seagate Share'i Kullanarak GoFlex Home'a Dosya Kopyalama

Bilgisayarınızdan GoFlex Home'a dosya kopyalamak için:

1. Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25).

2. Seagate Share'i tıklatın.

Seagate Share penceresi açılır.

3. Content (İçerik) panelinde, dosyalarınızı kopyalamak istediğiniz klasörü seçin, sonra da yukarı oku (↑) tıklatın.

Upload (Yükle) penceresi açılır.

4. (Az sayıda dosya) Manual Upload'ı (El ile Yükle) tıklatın, **Add File'ı** (Dosya Yükle) tıklayın, yüklemek istediğiniz dosyayı bulun. Kopyalamak istediğiniz tüm dosyalar seçilinceye kadar bu adını yineleyin.

Veya

(Çok sayıda dosya veya klasör) **Drag and Drop'u** (Sürükle ve Bırak) tıklatın. Finder'ı veya Windows Gezgini'ni açın, kopyalamak istediğiniz dosya veya klasörleri bulun, sonra da bunları sürükleyip Seagate Share Drag and Drop penceresine bırakın.

İPUCU: Sürükle ve Bırak Özelliği için Java sanal Çalışma Zamanı Makinesi gerekir.

5. Upload'ı (Yükle) tıklatın.

Dosya ve klasörler GoFlex Home'a kopyalanır. Dosyalarınızın büyüklüğüne bağlı olarak bu birkaç saniye ile birkaç dakika sürebilir.

Dosyalarınızı GoFlex Home'a Yedekleme

Not: Bu bölümde açıklanan görevler yalnızca Windows bilgisayarlarda gerçekleştirilebilir. **Mac kullanıcıları** – Dosyalarınızı GoFlex Home'a yedeklemek için Time Machine'i kullanabilirsiniz. Başlamak için, bkz. "Adım 5: Time Machine'i GoFlex Home İçin Yapılandırma" sayfa 20. Daha fazla bilgi için bilgisayarınızdaki Time Machine belgelerine bakın. Time Machine yedekleme yazılımı GoFlex Home ile kullanmak istemiyorsanız, Memeo Instant Backup'ın GoFlex Home Yükleme CD'sinde ayrı bir klasörde bulunan ücretsiz Mac sürümünü kullanabilirsiniz.

Yedekleme Performansı

Yedeklemek istediğiniz verilerin miktarına bağlı olarak, bilgisayarınızın GoFlex Home ilk yedeklemesi kablosuz olarak yapıldığında çok uzun sürebilir. İlk yedekleme için bilgisayarınızdan yönlendiricinize bir Ethernet kablosu bağlamanız önerilir.

Bilgisayarınızı Gigabit Ethernet yönlendiricisine bağlarsanız ve benzer şekilde kablosuz bağlantıya geçerseniz, aktarım hızı çok daha yüksek olabilir. Tamamlandıktan sonra, tüm sonraki yedeklemeler kablosuz olarak gerçekleştirilebilir.

Memeo Instant Backup Hakkında

GoFlex Home, bilgisayarınızın zarar görmesi, kaybolması veya çalınması durumunda dosyalarınızın korunduğundan emin olmanın basit bir yolu olan Memeo Instant Backup yazılımını içerir. Bilgisayarınız için yedeklemeyi başlattığınızda, Memeo Instant Backup otomatik ve sürekli olarak bilgisayarınızdaki tüm önemli dosyaları sizin hiçbir şey yapmanız gerekmeden yedekler.

GoFlex Home en fazla üç bilgisayar için Memeo Instant Backup erişimi içerir.

Otomatik Yedeklemeleri Başlatma

Bilgisayarınızın otomatik yedeklenmesini başlatmak için:

1. Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23).

Not: Yazılımı güncellemeniz istenirse, Memeo Backup yazılımının en yeni sürümünü yükleyin. Böylece GoFlex Home'un en yeni özellikleri içerdiğinden emin olabilirsiniz.

2. **Instant backup**'ı (Anında Yedekle) tıklatın.

Memeo Instant Backup açılır.

Memeo Instant Backup, bilgisayarınızın C sürücüsünü otomatik olarak tarar ve yedeklenecek dosya ve klasörleri gösterir. **Advanced Options**'ı (Gelişmiş Seçenekler) tıklatarak yedeklenecek öğeleri değiştirebilirsiniz.

3. Açılan menüden GoFlex Home Backup klasörünüzün seçildiğinden emin olun.
4. **Start Backup**'ı (Yedeklemeyi Başlat) tıklatın.

Memo Instant Backup dosyalarınızı yedekler. Kaç dosyanız olduğuna bağlı olarak bu işlem biraz zaman alabilir. Gerekirse yedekleme işlemini duraklatıp yeniden başlatabilirsiniz.

Ek bilgi için, Memo Instant Backup Yardımı'na bakın. Memo Instant Backup hakkında daha fazla bilgi için, çevrimiçi Yardımı açmak üzere Seagate Dashboard'da? simgesini tıklatın.

Sürekli Yedeklemeler

Şu andan itibaren bilgisayarınıza eklediğiniz tüm yeni dosyalar ve düzenleyip kaydettiğiniz tüm eski dosyalar Memo Instant Backup tarafından otomatik olarak yedeklenir. Dosyalarınızın korunduğundan emin olmak için ek işlem yapmanız gerekmez.

İPUCU: İleri düzey bir kullanıcıysanız, daha fazla özellik, seçenek ve esneklik elde etmek için Memo Premium Backup'a yükseltin. Seagate Dashboard Uygulama Mağazası'nda, Premium Backup altındaki **Learn More** (Daha Fazla Bilgi) bağlantısını tıklatın.

Ev Ağınızda Dosyalarınıza Erişme ve Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma

GoFlex Home üzerindeki üç klasörünüze ev ağınızdan veya Internet aracılığıyla dünyanın her yerinden erişebilirsiniz. Film izleyebilir, müzik dinleyebilir, fotoğraf görüntüleyebilir ve GoFlex Home Personal (Kişisel) ve Public (Ortak) klasörlerindeki diğer dosyaları doğrudan bilgisayarınızda depolanıyormuş gibi açabilirsiniz. Ayrıca, GoFlex Home'da depolanan dosyaları düzenleyebilir, kaydedebilir veya silebilirsiniz.

Ev ağınızdan, Seagate Dashboard'u veya Web tabanlı Seagate Share uygulamasını kullanarak klasörlerinize erişebilirsiniz. Mac kullanıcıları dosyalarına erişmek için Finder'daki SmartFolderShortcut'ı da kullanabilir. Evden uzaktayken (ister bilgisayarda isterse akıllı telefonda olsun), dosyalarınıza erişmek için Seagate Share'i kullanabilirsiniz.

Bu bölümdeki ev ağınızdaki dosyalara nasıl erişebileceğiniz anlatılmıştır. Evden uzaktayken dosyalarınıza erişme hakkında bilgi için, bkz. sayfa 34.

Seagate Dashboard'dan Dosyalarınıza Erişme

Not: **Mac kullanıcıları** – Dosyalarınıza erişmek için Seagate Share'i ya da SmartFolderShortcut'ı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümlere bakın.

Seagate Dashboard'dan, üç klasörünüzü ve içindekileri Belgelerim'de gördüklerine benzer tanıdık bir klasör görünümünde görebilirsiniz.

GoFlex Home üzerindeki klasörlerinize erişmek için:

1. Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23).
2. My Applications (Uygulamalarım) panelinde, **Folder View**'ı (Klasör Görünümü) tıklatın.
Üç GoFlex Home klasörünüz bir Web tarayıcısında, Belgelerim'e benzer bir klasör görünümünde açılır.
İPUCU: Üç GoFlex Home klasörünüze Belgelerim'den **Ağ Bağlantılarım**'ı genişletip **GoFlex Home**'u tıklatarak da erişebilirsiniz.
3. Film izleyin, müzik dinleyin, fotoğraf görüntüleyin ve GoFlex Home klasörlerinizdeki diğer dosyaları doğrudan bilgisayarınızda depolanıyormuş gibi açın.

Seagate Share'den Dosyalarınıza Erişme

1. Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25).
2. **Seagate Share**'i tıklatın.
Seagate Share penceresi açılır.
3. Content (İçerik) panelinde, istediğiniz dosyaların bulunduğu klasörü tıklatın.
Bu klasördeki dosyalar sağdaki Main (Ana) panelinde görünür.
4. Film izleyin, müzik dinleyin, fotoğraf görüntüleyin ve GoFlex Home klasörlerinizdeki diğer dosyaları doğrudan bilgisayarınızda depolanıyormuş gibi açın. Daha fazla bilgi için bkz. "Seagate Share'de Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma ve Dosyalarınızı Yönetme" sayfa 41.

SmartFolderShortcut ile Dosyalarınıza Erişme

Not: Bu bölümdeki işlemler yalnızca Mac üzerinde gerçekleştirilebilir. Windows kullanıcılarının dosyalarına erişmek için Seagate Dashboard'u veya Seagate Share'i kullanmaları gerekir.

Mac işletim sisteminin çalıştığı bilgisayarlarda:

1. GoFlex Home klasörlerinizi tanıdık bir klasör görünümünde açmak için **Finder**'ı açın, sonra da **Applications > GoFlex Home Desktop Applications > SmartFolderShortcut** (Uygulamalar > GoFlex Home Masaüstü Uygulamaları > SmartFolderShortcut) ögesini tıklatın.
2. Film izleyin, müzik dinleyin, fotoğraf görüntüleyin ve GoFlex Home klasörlerinizdeki diğer dosyaları doğrudan bilgisayarınızda depolanıyormuş gibi açın.

Evden Uzaktayken Dosyalarınıza Erişme ve Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma

Üç GoFlex Home klasörünüze dünyanın her yerinde Internet üzerinden erişebilirsiniz. Bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuzdan veya başka bir aygıttan dosyalarınıza uzaktan erişmek için Seagate Share'i kullanmanız gerekir.

Film izleyebilir, müzik dinleyebilir, fotoğraf görüntüleyebilir ve GoFlex Home Personal (Kişisel) ve Public (Ortak) klasörlerindeki diğer dosyaları doğrudan bilgisayarınızda depolanıyormuş gibi açabilirsiniz. Ayrıca, GoFlex Home'da depolanan dosyaları düzenleyebilir, kaydedebilir veya silebilirsiniz.

Dosyalarınıza uzaktan erişmek için, "Seagate Share'den Dosyalarınıza Erişme" sayfa 33 içindeki yönergeleri izleyin.

Dosyalarınıza uzaktan erişirken ve dosyalarınızı diğerleriyle paylaşırken kullanılan güvenlik yöntemlerine ilişkin daha fazla bilgi için, bkz. "Güvenlik Hakkında" sayfa 10.

Dosyalarınızı Arkadaşlarınızla ve Ailenizle Paylaşma

Dosyaları GoFlex Home'a kopyaladıktan sonra, kendiniz eğlenmek üzere müzik, film, fotoğraf ve diğer belgeleri içeren koleksiyonlar oluşturabilir veya bunları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz. (Seagate Share Pro aboneleri ayrıca Facebook ve Flickr üzerinde ve RSS (Çok Basit Dağıtım) akışları kullanarak fotoğraf paylaşabilir.)

Bu bölümde klasörlere benzeyen *paylaşımlar* halinde dosya koleksiyonları oluşturma ve bunları Internet üzerinden başkalarının kullanımına açma anlatılmıştır.

Paylaşım Oluşturma

Paylaşım, ilişkili müzik, film, fotoğraf ve belgelerden oluşan ve GoFlex Home klasörlerinden kendiniz derlediğiniz bir koleksiyondur. Paylaşım dosyalarınızın kopyalarını içermez, yalnızca dosyalara *başvuru* içerir; bu nedenle de GoFlex Home üzerinde çok az alan kaplar. (Bir dosyayı bulunduğu klasörden siler, dosyanın veya bulunduğu klasörün adını değiştirir veya dosyayı veya klasörü taşırsanız, dosya yer aldığı tüm paylaşımlardan kaybolur.)

Paylaşım oluşturmak için:

1. Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25).
2. **Seagate Share'i** tıklatın.
Seagate Share penceresi açılır.
3. Shares (Paylaşımlar) panelinde, artı işaretini (+) tıklatın.
Create Share (Paylaşım Oluştur) penceresi açılır.
4. Paylaşım için bir ad ve açıklama girin, sonra da paylaşımın arka plan resmi ekleyen bir tema seçin.

5. Paylaş kutusunun içine tıklayın:

- En az bir mail adresi girin veya adres defterinden e-posta adresleri eklemek için **Adres Defteri** düğmesine tıklayın.
- Paylaşım oluşturmak ve alıcılarınıza bir e-posta göndermek için **Oluştur** öğesine tıklayın veya aşağıda olduğu gibi paylaşım seçenekleri belirtmek için **Diğer Paylaşma Seçenekleri** düğmesine tıklayın:
 - Paylaşımı GoFlex Home aygıtınıza erişebilen evdeki herkesin kullanabilmesi için, **Family Accounts**'u (Aile Hesapları) tıklatın.
 - Ev ağınızın dışındaki belirli kişilerle paylaşım sağlamak için, **Arkadaşlar** öğesine tıklayın. **Son paylaşma tarihi** öğesine tıklayın ve ardından bir son paylaşma tarihi belirleyip isterseniz paylaşmanıza koruma ekleyin. Paylaşımlar salt okunurdur. Arkadaşlarınız e-posta iletmek bakımından kısıtlanmaz, bu nedenle paylaşacağınız kişileri seçerken bunu aklınızda tutun.

Not: Arkadaşlarınızı paylaşımı görmeleri için ilk davet ettiğinizde, Seagate Share size, Seagate Share tarafından gönderilen davette yanıt adresi olarak kullanılacak e-posta adresinizi sorar. Daha sonra isterseniz e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz (bkz. sayfa 55). Paylaşımınıza parola koruması eklemeyi seçerseniz, görmeleri için davet ettiğiniz kişilerin paylaşımı görmek için önce bir parola oluşturmaları istenir. (Daha fazla bilgi için, bkz. "Paylaşımlar İçin E-posta Adres Defterini Ayarlama ve Yönetme" sayfa 52.)

- Paylaşımınızı Internet üzerinden ve RSS akışları aracılığıyla kullanılabilir (ve aranabilir) yapmak için **Everyone**'i (Herkes) tıklatın, sonra da istiyorsanız bir paylaşım bitiş tarihi ayarlayın.
 - Paylaşımınızın ev ağınızdaki dijital medya aygıtları tarafından kullanılabilmesi için **Media Devices**'i (Medya Aygıtları) tıklatın (bkz. sayfa 39).
- 6.** Varsayılan olarak, **Allow Downloads** (Yüklemeye İzin Ver) etkindir ve diğer kişilerin paylaşımındaki dosyaların orijinal, tam çözünürlükteki sürümlerini indirmelerini sağlar. Bu özellikle başkalarıyla paylaşmak istediğiniz belgeler içeren paylaşımlar için kullanışlıdır, çünkü paylaşım dosyaların kendilerini değil yalnızca başvurularını içerir.
- 7. Create**'i (Oluştur) tıklatın.
Paylaşım oluşturulur.
- 8.** Paylaşımınıza içerik eklemek için, Content (İçerik) panelinde, istediğiniz klasörü seçin ve sonra klasörün tamamını veya seçtiğiniz dosyaları sürükleyip paylaşma bırakın.
- 9.** Shares (Paylaşımlar) panelinde paylaşımı çift tıklatarak tamamlanan paylaşımınızı görüntüleyin.

Paylaşım açılır ve kurulum sırasında eklediğiniz açıklamayı ve seçtiğiniz arka planı gösterir. Paylaşım penceresinde, içeriğin görünümünü değiştirme, slayt gösterisi başlatma, paylaşımdaki müzikleri çalma ve paylaşımdaki dosyaları bilgisayarınıza indirme seçenekleriniz vardır.

10. Ana Seagate Share sayfasına dönmek için paylaşım araç çubuğundaki oku tıklatın.

Not: 5. adımda belirli kişilerin paylaşımınıza erişmesine izin vermeyi seçerseniz, GoFlex Home otomatik olarak kendilerine bir e-posta gönderir ve "kimden" adresi olarak GoFlex Home e-posta adresinizi kullanır. GoFlex Home e-posta adresinizi ayarlamayı öğrenmek için, bkz. "GoFlex Home Kullanıcı Ayarlarınızı Özelleştirme" sayfa 55.

Fotoğraflarınızı GoFlex Home'dan Facebook'a Kopyalama

Not: Bu özelliği yalnızca Seagate Share Pro aboneleri kullanabilir.

Resim ve fotoğraf içeren bir paylaşım oluşturursanız, GoFlex Home'u kullanarak Facebook profilinizde bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz.

GoFlex Home paylaşım resimlerinizi kullanarak Facebook'ta albüm oluşturmak için:

1. Shares (Paylaşımlar) panelinde, fareinizi paylaşımın üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da **View Details**'i (Ayrıntıları Görüntüle) tıklatın.

Details (Ayrıntılar) paneli açılır.

2. Social Networking Sites'i (Sosyal Ağ Siteleri) tıklatın, sonra da **Share with Facebook** (Facebook ile Paylaş) kutusunu tıklatın.

Service Authorization (Hizmet Yetkilendirme) penceresi açılır. (Bu işlem birkaç saniye sürebilir.)

3. Facebook'u tıklatın.

Başka bir pencere açılır ve Seagate Share'e Facebook hesabınızla bağlantı kurma yetkisi vermeniz istenir.

4. Gerekliyse Facebook hesap bilgilerinizi girin, sonra da tarayıcı penceresini kapatın.

5. Authorization Complete'i (Yetkilendirme Tamamlandı) tıklatın.

6. Varolan bir Facebook fotoğraf albümünü seçin veya yeni bir albüm oluşturun, sonra da **Submit**'i (Gönder) tıklatın.

Seagate Share fotoğraflarınızı GoFlex Home'dan Facebook'a kopyalar. (Paylaşımdaki müzik, film ve belge dosyaları Facebook'a kopyalanmaz.)

7. Facebook'ta oturum açın, resimlerinizin bulunduğu fotoğraf albümüne gidin.

8. Yüklediğiniz fotoğrafları seçin, sonra da **Approve Selected Photos**'u (Seçili Fotoğrafları Onayla) tıklattın. Fotoğrafları onayladıktan sonra, normal şekilde düzenleyebilir, organize edebilir ve paylaşabilirsiniz.

GoFlex Home'daki paylaşım başka fotoğraf eklerseniz, Seagate Share bunları otomatik olarak Facebook'a kopyalar. Facebook profilinizde görünmeleri için bu yeni fotoğrafları onaylamanız gerekir. Paylaşımından kaldırılan fotoğraflar Facebook'tan kaldırılmaz.

Fotoğraflarınızı GoFlex Home'dan Flickr'a Kopyalama

Not: Bu özelliği yalnızca Seagate Share Pro aboneleri kullanabilir.

Resim ve fotoğraf içeren bir paylaşım oluşturursanız, GoFlex Home'u kullanarak fotoğraflarınızı Flickr fotoğraf akışınıza ekleyebilirsiniz.

GoFlex Home paylaşımınızdaki resimleri Flickr fotoğraf akışınıza eklemek için:

1. Shares (Paylaşımlar) panelinde, farenizi paylaşımın üzerine getirin, görüntülenen oku tıklattın, sonra da **View Details**'i (Ayrıntıları Görüntüle) tıklattın.

Details (Ayrıntılar) paneli açılır.

2. **Social Networking Sites**'i (Sosyal Ağ Siteleri) tıklattın, sonra da **Share with Flickr** (Flickr ile Paylaş) kutusunu tıklattın.

Service Authorization (Hizmet Yetkilendirme) penceresi açılır. (Bu işlem birkaç saniye sürebilir.)

3. **Flickr**'i tıklattın.

Başka bir pencere açılır ve Flickr'a Seagate Share'i kullanma yetkisi vermeniz istenir.

4. gerekiyorsa Flickr hesap bilgilerinizi girin, sonra da **OK, I'll Authorize It** (Evet, Yetki Veriyorum) ögesini tıklattın.

5. Tarayıcı penceresini kapatın, sonra da **Authorization Complete**'i (Yetkilendirme Tamamlandı) tıklattın.

6. varsayılan fotoğraf akışını veya varolan bir seti seçin ya da adını ve isteğe bağlı açıklamasını girerek yeni bir set oluşturun, sonra da **Submit**'i (Gönder) tıklattın.

Seagate Share fotoğraflarınızı GoFlex Home'dan Flickr'a kopyalar. (Paylaşımındaki müzik, film ve belge dosyaları Flickr'a kopyalanmaz.)

GoFlex Home'daki paylaşım başka fotoğraf eklerseniz, Seagate Share bunları otomatik olarak Flickr'a kopyalar. Paylaşımından kaldırılan fotoğraflar Flickr'dan kaldırılmaz.

Dosyalarınızı RSS Akışlarıyla Paylaşma

Not: Bu özelliği yalnızca Seagate Share Pro aboneleri kullanabilir.

RSS, Çok Basit Dağıtım teriminin kısaltmasıdır ve sık güncellenen Web içeriğini (haber siteleri ve bloglar gibi) çok sayıda kişiye dağıtmanın bir yöntemidir. Beğendiğiniz sitelerdeki güncel bilgileri almak için RSS akışına abone olabilirsiniz.

GoFlex Home ile, paylaşımlarınızı herkese açarsanız diğer kişiler paylaşımlarınızın RSS akışına abone olabilir ve güncel içeriği alabilir (bkz. Adım 5, sayfa 35). RSS akışında yalnızca fotoğraflar ve diğer resimler yer alır; müzik, film ve belge dosyaları bulunmaz.

Paylaşımınız herkese açıksa, paylaşım araç çubuğunda otomatik olarak bir RSS simgesi görünür. Paylaşımınızı görüntüleyen biri **RSS** simgesini tıklattırsa, paylaşım bir RSS okuyucusunda açılır ve okuyucu paylaşımın adını ve açıklamasını ve ada göre sıralanmış olarak içerdiği resimleri gösterir. RSS okuyucusu daha sonra paylaşım eklediğiniz yeni resimleri otomatik olarak alır ve paylaşımından kaldırdığınızda da siler.

Merkezi Bir Yazıcı Kurma

GoFlex Home aygıtınızın USB bağlantı noktasına bir yazıcı bağlarsanız, GoFlex Home ağ depolama sisteminizdeki herkes yazıcıyı paylaşabilir ve kablosuz olarak merkezi bir konumdan yazdırabilir.

Not: Bu bölümde GoFlex Home'a USB yazıcısı eklemeye ilgili temel adımlar anlatılmıştır. Daha fazla bilgi ve bilgisayarınıza yönelik yönergelerin tamamı için, işletim sisteminizle gelen belgelere bakın. (Yazıcı paylaşma, ağ yazıcısına bağlanma veya bir Internet veya intranet yazıcısına bağlanmayla ilgili bilgileri arayın.)

GoFlex Home'a USB yazıcısı bağlamak için:

1. Yüksek kaliteli bir USB kablosu (pakette dahil değildir) kullanarak USB yazıcınızı GoFlex Home bağlantı istasyonunun arkasındaki USB bağlantı noktasına bağlayın.

İPUCU: Ayrıca, GoFlex Home bağlantı istasyonuna bir USB dağıtıcısı bağlayıp USB yazıcınızı da dağıtıcıya bağlayabilirsiniz.

2. Yazıcıyı açın.
3. USB yazıcınızı bilgisayarınızda bulunan yazıcıların listesine ekleyin:

Windows'ta:

- a. Denetim Masası'nda, **Yazıcılar ve Faksılar**'ı çift tıklatın.
- b. **Yazıcı Ekle**'yi tıklatın. Sihirbaz açıldığında, **İleri**'yi tıklatın.
- c. **Ağ yazıcısı veya başka bilgisayara bağlı bir yazıcı**'yi tıklatın, sonra da **İleri**'yi tıklatın.

- d. Arayarak veya gözatarak USB yazıcısına bağlanın, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyerek bağlantıyı tamamlayın.

Mac'te:

- a. Sistem Tercihleri'ne gidin, **Baskı ve Faks**'ı tıklatın, sonra da artı işaretini (+) tıklatın.
 - b. **Windows**'u tıklatın, **seagategroup**'u seçip, ardından **goflex_home**'u seçin.
 - c. **Kayıtlı Kullanıcı**'yı seçin, kullanıcı adınızı ve parolanızı girin, sonra da **Bağlan**'ı tıklatın.
 - d. Yazdırırken Kullan alanında **Select a driver to use** (Kullanılacak sürücü) seçeneğini belirleyin ve ardından **Add**'i (Ekle) tıklatın.
4. Bu adımları GoFlex Home ağ depolama sisteminizdeki diğer bilgisayarlar için gerektiği şekilde yineleyin.

Şimdi, aynı fiziksel veya kablosuz olarak bağlıymış gibi bilgisayarınızdan yazdırabilir ve USB yazıcısını yönetebilirsiniz. Bunun paylaşılan bir yazıcı olduğunu ve GoFlex Home'a bağlı diğer kişilerin de "ilk gelen yazdırır" esasına göre yazıcıyı kullanabileceğini unutmayın.

İPUCU: Gezgin'de veya Finder'da yazıcınız bir ağ aygıtı olarak görünür.

Dijital Ortam Oynatıcısında veya Oyun Konsolunda Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma

Ev ağınıza bağlı bir medya aygıtından GoFlex Home üzerinde depolanan filmleri oynatabilir, müzikleri dinleyebilir ve fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

Medya aygıtı şunlar olabilir:

- Oyun konsolu
- Dijital video oynatıcısı (FreeAgent Theater+ veya FreeAgent GoFlex TV gibi)
- A TiVo® DVR (yalnızca Seagate Paylaşım Pro)
- Dijital fotoğraf çerçevesi
- iTunes® istemcisi
- IP televizyonu
- Ağa bağlı ses sistemi (Sonos® gibi)

Medya aygıtı şu bağlantı teknolojilerinden birini desteklemelidir:

- UPnP-AV (Evrensel Tak ve Kullan Ses ve Video)
- DLNA (Digital Living Network Alliance)
- Windows Media Connect

Desteklenen Dosya Türleri

Yalnızca medya aygıtınızın desteklediği dosyalar algılanır ve görüntüleme veya dinleme için kullanılabilir. GoFlex Home şu anda aşağıdaki dosya uzantılarını destekler:

- **Ses:** .mp3, .flac, .wma, .asf, .fla, .flc, .m4a, .aac, .mp4, .m4p, .wav, .ogg, .pcm, .3gp
- **Video:** .mpg, mpeg, .avi, .divx, .asf, wmv, .mp4, .m4v, .mts, .m2ts, .m2t, .mkv, .vob, .ts, .flv, .xvid, .TiVo, .mov, 3gp
- **Görüntüler:** .jpg, .jpeg
- **Çalma Listeleri:** .m3u, .pls

Desteklenen dosya türlerinin listesi için medya aygıtınızın belgelerine bakın.

Medya Aygıtlarıyla Paylaşma

Medya aygıtınızın GoFlex Home aygıtınızı bulup içerdiği dijital medya dosyalarını oynatabilmesi için önce bunları kullanıma açmalısınız. Varsayılan olarak, GoFlex Home Genel klasörü ev ağınıza bağlı desteklenen medya aygıtları için kullanılabilir. Kişisel veya Yedek klasörlerinizi paylaşmak için, aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekir.

Dijital medya dosyalarınızı ev ağındaki medya aygıtlarının kullanımına açmak için:

1. Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25).
2. **Seagate Share**'i tıklatın.
Seagate Share sayfası açılır.
3. Content (İçerik) panelinde, farenizi istediğiniz dosyaları içeren klasörün üzerine getirin, görüntülenene oku tıklatın, sonra da **Share with Media Devices**'i (Medya Aygıtlarıyla Paylaş) tıklatın.

Klasördeki tüm desteklenen medya dosyaları şimdi ev ağına bağlı herhangi bir medya aygıtından kullanılabilir. Seçtiğiniz klasörün içinde alt klasörler varsa, bunların içerdiği dosyalar da paylaşılır.

Not: GoFlex Home'da saklanan çok fazla miktarda dosyanız varsa, dosyalarınızın dizinlenmesi ve ortam oynatıcınızda görünür duruma gelmesi biraz zaman alır. Paylaşılan klasörleri medya aygıtınızda göremezseniz, bkz. "Genel Sorunlar ve Çözümleri" sayfa 70.

Klasördeki dosyaların medya aygıtları tarafından kullanılamaması için, 3. ve 4. adımları yineleyin ve 4. adımda **Unshare with Media Devices**'i (Medya Aygıtlarıyla Paylaşma) tıklatın.

5. Seagate Share'de Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma ve Dosyalarınızı Yönetme

Bu bölümde Seagate Share'i kullanarak GoFlex Home'da depoladığınız dosyaları keyifle kullanma ve yönetme anlatılmaktadır.

Seagate Share uygulaması, sayfalarında gezinme ve dosya ve klasörlerinizle çalışma hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bkz. "Seagate Share'i Açma" sayfa 25.

Not: Bu bölümde anlatılan bazı özellikler yalnızca Seagate Share Pro aboneleri tarafından kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. "Seagate Share Pro Hakkında" sayfa 9.

Müzik Çalma

Bu bölümde, GoFlex Home'da depolanan müzik dosyalarının bilgisayardan, ortam oynatıcısından veya diğer uyumlu cihazdan keyfini çıkarmak için Seagate Share'i ve iTunes'u nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.

Seagate Share'de Müzik Çalma

Bir Seagate Share klasöründe depolanan müziği çalmak için:

1. Seagate Share sayfasında, dinlemek istediğiniz müziğin bulunduğu klasöre gidin.
2. İsteddiğiniz şarkıyı çift tıklatın.

Seagate Share şarkıyı çalar, sonra da klasördeki diğer şarkıları çalmaya devam eder. (Seçtiğiniz klasörün alt klasörlerinde bulunan şarkıları çalmaz.) Şarkının albüm kapak resmi ve çalan şarkının adı da ekranda görünür.

Ekranın en altındaki kayıttan yürütme araç çubuğunu kullanarak yürütmeye kumanda edebilirsiniz. Yürütmeyi durdurmak ve Seagate Share sayfasına dönmek için araç çubuğundaki geri dönme simgesini tıklatın.

Bir paylaşımdaki müziği çalmak için:

1. Seagate Share sayfasında, dinlemek istediğiniz müziğin bulunduğu paylaşıma gidin.
2. İsteddiğiniz şarkıyı çift tıklatın.

Seagate Share şarkıyı çalar, sonra da paylaşımdaki diğer şarkıları çalmaya devam eder.

iTunes ile Müzik Çalma

GoFlex Home ağınızdaki herkes iTunes'u kullanarak GoFlex Home'da depolanan müziklerin akışını alabilir. (GoFlex Home'a ev ağınızın dışından erişirken müzik çalmak için iTunes'u kullanamazsınız.)

Tüm GoFlex Home kullanıcılarının erişebileceği bir iTunes kitaplığı oluşturmak için:

1. Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25).
2. Content (İçerik) panelinde, **GoFlex Home Public** (GoFlex Home Ortak) klasörünü tıklatın, sonra da artı işaretini (+) tıklatın.
New Folder (Yeni Klasör) penceresi açılır.
3. Klasör için bir ad girin (örneğin, iTunes Kitaplığı), sonra da **Create**'i (Oluştur) tıklatın.
Yeni klasör oluşturulur.
4. Dosyaları sürükleyip yeni klasöre bırakarak klasöre şarkı ekleyin.
5. Content (İçerik) panelinde, fareyi yeni klasörün üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da **Share with Media Devices**'i (Medya Aygıtlarıyla Paylaş) tıklatın. (Share with Media Devices (Medya Aygıtlarıyla Paylaş) seçeneği kullanılamıyorsa, klasörün paylaşımı önceden etkinleştirilmiştir.)
6. Bilgisayarınızda, iTunes'u açın. **Edit** (Düzen) menüsünde, **Preferences**'i (Tercihler) tıklatın, sonra da **Sharing** (Paylaşım) sekmesini seçin ve **Look for Shared Libraries**'in (Paylaşılan Kitaplıkları Ara) seçili olduğundan emin olun.

Yeni klasörünüzde depolanan tüm müzik dosyaları iTunes SHARED > GoFlex Home:iTunes klasöründe görünür. Bu şarkıları iTunes ile çalabilirsiniz, ancak bir çalma listesine ekleyemezsiniz. GoFlex Home'da depolanan fotoğraflar, filmler ve belgeler iTunes içinden kullanılamaz.

Ev ağınızdaki en fazla beş bilgisayar veya medya aygıtı iTunes DRM (Dijital Hak Yönetimi) korumalı müziği çalabilir, ancak CD'den alınan iTunes Plus müziklerini veya şarkılarını sınırsız sayıda bilgisayar veya medya aygıtı çalabilir.

Film ve Video Oynatma

GoFlex Home üzerinde depolanan bir filmi veya videoyu oynatmak için:

1. Seagate Share sayfasında, izlemek istediğiniz filmin bulunduğu klasöre gidin.
2. Film dosyasını çift tıklatın.

Seagate Share açılır ve filmi oynatır.

Ekranın en altındaki kayıttan yürütme araç çubuğunu kullanarak yürütmeye kumanda edebilirsiniz. Yürütmeyi durdurmak ve Seagate Share sayfasına dönmek için araç çubuğundaki geri dönme simgesini tıklatın.

Fotoğraflarınızın Keyfini Çıkarma

Bu bölümde resimlerinizi ve fotoğraflarınızı görüntüleme, fotoğraf slayt gösterisi başlatma ve fotoğraflarınızdan birini Seagate Share Giriş sayfanızın arka plan görüntüsü yapma anlatılmaktadır. Fotoğrafları 3B olarak görüntülemek için kullanılan Web tabanlı bir uygulama olan Cooliris'e erişme de anlatılmaktadır (Seagate Share Pro aboneliğiyle sahip olunur – bkz. sayfa 9).

Fotoğrafları Görüntüleme

GoFlex Home üzerinde depolanan fotoğrafları görüntülemek için:

1. Seagate Share sayfasında, görmek istediğiniz fotoğrafların bulunduğu klasöre gidin.
2. Herhangi bir fotoğrafı açmak için çift tıklatın.

Resmi döndürmek için:

1. Content (İçerik) panelinde, döndürmek istediğiniz fotoğrafların bulunduğu klasörü tıklatın.
2. Main (Ana) panelinde, farenizi istediğiniz fotoğrafın üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da gerektiği şekilde **Rotate Clockwise**'i (Saat Yönünde Döndür) veya **Rotate Counterclockwise**'i (Saatin Tersi Yönde Döndür) tıklatın.

Fotoğraf döndürülür. Fotoğraf bir paylaşımda yer alıyorsa orada da döndürülür.

Fotoğrafları Slayt Gösterisi Olarak Görüntüleme

Bir klasördeki tüm fotoğrafları otomatik bir slayt gösterisinde görüntüleyebilirsiniz. (Slayt gösterisi seçtiğini klasörün alt klasörlerindeki fotoğrafları içermez ve fotoğraflarınızla birlikte depolanan müzikleri çalmaz.)

Fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntülemek için:

1. Seagate Share sayfasında, görmek istediğiniz fotoğrafların bulunduğu klasöre veya paylaşıma gidin.
2. Content (İçerik) veya Shares (Paylaşımlar) panelinde, farenizi istediğiniz klasörün veya paylaşımın üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da **Slideshow**'u (Slayt Gösterisi) tıklatın.

Bir slayt gösterisi başlar. Her fotoğraf açıklama yazısıyla birlikte birkaç saniye görüntülenir. (Açıklama yazıları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 47.)

Ekranın en altındaki kayıttan yürütme araç çubuğunu kullanarak slayt gösterisine kumanda edebilirsiniz. Slayt gösterisini durdurmak ve Seagate Share sayfasına dönmek için araç çubuğundaki geri dönme simgesini tıklatın.

Fotoğraflı Giriş Sayfanızın Arka Planı Yapma

Fotoğraflarınızdan birini Seagate Share Giriş sayfasının (oturum açtığınızda görüntülenen ilk sayfa) arka plan resmi olarak kullanabilirsiniz.

Bir fotoğrafı Giriş sayfanızın arka planı yapmak için:

1. Seagate Share sayfasında, kullanmak istediğiniz fotoğrafın bulunduğu klasöre veya paylaşıma gidin.
2. Main (Ana) panelinde, farenizi istediğiniz fotoğrafın üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da **Use as Home Page Background**'ı (Giriş Sayfası Arka Planı Olarak Kullan) tıklatın.
3. **Go To** (Git) menüsünde, **Home**'u (Giriş) tıklatın.

Fotoğrafınız arka plan resmi olarak görünür. Preferences (Tercihler) sayfasında GoFlex Home kullanıcı ayarlarınızı değiştirerek resmin boyutunu değiştirebilir veya tamamen kaldırabilirsiniz. Yönergeler için, bkz. "GoFlex Home Kullanıcı Ayarlarınızı Özelleştirme" sayfa 55.

Fotoğraflarınızı Cooliris'de Görüntüleme

Not: Bu özelliği yalnızca Seagate Share Pro aboneleri kullanabilir (bkz. sayfa 9).

Cooliris, GoFlex Home klasör ve paylaşımlarınızdaki resimleri görüntülemek için yenilikçi bir kullanıcı arabirim kullanır.

Fotoğraflarınızı Cooliris'de açmak ve görüntülemek için:

1. Seagate Share sayfasında, kullanmak istediğiniz fotoğrafın bulunduğu klasöre veya paylaşıma gidin.
2. Paylaşımı çift tıklatın. Fotoğraflarınız Cooliris'de açılır ve paylaşımın adı, açıklaması ve paylaşımı oluştururken seçtiğiniz tema da görüntülenir.

VEYA

İstediğiniz klasörü seçin, sonra da Search/View (Arama/Görüntüleme) araç çubuğunda, **Views** (Görünümler) listesinde **Cooliris**'i seçin.

3. Cooliris görünümünü seçtikten sonra, farenizi **View This In 3D** (Bunu 3B Olarak Görüntüle) seçeneğinin üzerine getirin, sonra da tüm Cooliris özelliklerinin keyfini çıkarmanızı sağlayan Cooliris eklentisini yüklemek üzere **Get Cooliris**'i (Cooliris'i Al) tıklatın.

Dosya ve Klasörleri Yönetme

Bu bölümde GoFlex Home'da depoladığınız dosya ve klasörleri ekleme, silme, yeniden adlandırma, taşıma ve yönetme anlatılmaktadır.

İPUCU: Seagate Share'in aynı görevi gerçekleştirmenin birden fazla yolunu sağladığını unutmayın. Aşağıdaki bölümlerdeki adımlar bir görevi gerçekleştirmenin olası yollarından birini anlatmaktadır. Alternatifler için, bkz. "Seagate Share'de Görevleri Birden Fazla Yolla Gerçekleştirme" sayfa 27.

Klasör Ekleme ve Silme

Content (İçerik) panelindeki artı işaretini (+) ve eksi işaretini (-) kullanarak GoFlex Home Public (Ortak) ve Personal (Kişisel) klasörlerinize klasör ekleyebilir ve klasörleri silebilirsiniz. Bir klasörü silerseniz, bu klasördeki dosyalardan bir paylaşım eklenmiş olanlar varsa artık paylaşımında yer almazlar.

Dikkat: Klasör silindiğinde içinde depolanan tüm dosyalar silinir.

Klasör eklemek için:

1. Seagate Share sayfasında, Content (İçerik) panelindeki artı işaretini (+) tıklatın.

New Folder (Yeni Klasör) penceresi açılır.

2. Klasör için bir ad girin, sonra da **Create**'i (Oluştur) tıklatın.

Yeni klasör oluşturulur.

3. Dosyaları sürükleyip yeni klasöre bırakarak yeni klasöre dosya ekleyin.

Klasör silmek için:

1. Seagate Share sayfasında, silmek istediğiniz klasörü seçin.

Dikkat: Klasör silindiğinde içinde depolanan tüm dosyalar silinir.

2. Content (İçerik) panelinde eksi işaretini (-) tıklatın, sonra da silme işlemini onaylamak için **Yes**'i (Evet) tıklatın.

Klasör Taşıma

GoFlex Home Public (Ortak) ve Personal (Kişisel) klasörlerinizdeki herhangi bir klasörü taşıyabilir ve hatta bir klasörü Public ve Personal klasörleri arasında taşıyabilirsiniz.

Bir klasörü taşımak için, sürükleyin ve istediğiniz konuma bırakın. Ayrıca, klasör menüsünü (bkz. sayfa 28) kullanarak **Cut** ile klasörü bir konumdan alıp **Paste** ile başka bir konuma yapıştırabilirsiniz.

Klasör Kopyalama

Bir klasörü kopyaladığınızda, orijinali olduğu yerde kalır ve başka bir konuma ikinci bir sürümünü yerleştirirsiniz. Orijinal klasörden veya konumdan hiçbir şey silinmez.

Seagate Share'de bir klasörü kopyalamak için, klasör menüsünü (bkz. sayfa 28) kullanarak **Copy** (Kopyala) ile klasörü kopyalayın ve **Paste** (Yapıştır) ile yeni konuma yapıştırın.

Klasörü Yeniden Adlandırma

İPUCU: Bir klasörü yeniden adlandırırsanız, içindeki dosyalar artık klasörü içeren mevcut paylaşımlarda yer almaz.

Klasörü yeniden adlandırmak için:

1. Farenizi istediğiniz klasörün üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da **Rename**'i (Yeniden Adlandır) tıklatın.

Rename Folder (Klasörü Yeniden Adlandır) penceresi açılır.

2. Yeni bir ad girin, sonra da **Rename**'i (Yeniden Adlandır) tıklatın.

Klasör yeniden adlandırılır.

Klasöre Dosya Ekleme

Bir klasöre iki yolla dosya ekleyebilirsiniz:

- Seagate Share sayfasında, dosyaları sürükleyip GoFlex Home'daki başka bir klasöre bırakın.
- Yeni dosyaları bilgisayarınızdan istediğiniz GoFlex Home klasörüne kopyalayın. Yönergeler için, bkz. "Seagate Share'i Kullanarak GoFlex Home'a Dosya Kopyalama" sayfa 30.

Dosyayı Başka Klasöre Taşıma

Dosyaları sürükleyip istediğiniz yere bırakarak bir klasörden diğerine taşıyabilirsiniz.

Ayrıca, dosya menüsünü (bkz. sayfa 28) kullanarak **Cut** (Kes) ile klasörü bir konumdan alıp **Paste** (Yapıştır) ile başka bir konuma yapıştırabilirsiniz.

İPUCU: Bir dosyayı başka bir klasöre taşırsanız, mevcut paylaşımların hiçbirinde artık yer almaz.

Dosya Kopyalama

Bir dosyayı kopyaladığınızda, orijinali olduğu yerde kalır ve başka bir konuma ikinci bir sürümünü yerleştirirsiniz. Dosya kopyalandığında, Seagate Share'de görülen sıkıştırılmış sürümü değil klasörde depolanan orijinal tam çözünürlükteki sürümü kopyalanır. Orijinal konumdan hiçbir şey silinmez. Bir dosyanın her kopyasının GoFlex Home'da aynı miktarda depolama alanı kullanacağını unutmayın.

Bir dosyayı kopyalamak için, dosya menüsünü (bkz. sayfa 28) kullanarak **Copy** (Kopyala) ile dosyayı kopyalayın ve **Paste** (Yapıştır) ile yeni konuma yapıştırın.

Dosyayı Yeniden Adlandırma

Gerektiğinde bir klasörde yer alan herhangi bir dosyayı yeniden adlandırabilirsiniz.

İPUCU: Dosyayı yeniden adlandırırsanız, mevcut paylaşımların hiçbirinde artık yer almaz.

Klasörü yeniden adlandırmak için:

1. Farenizi istediğiniz dosyanın üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da **Rename**'i (Yeniden Adlandır) tıklatın.

Rename File (Dosyayı Yeniden Adlandır) penceresi açılır.

2. Yeni bir ad girin, sonra da **Rename**'i (Yeniden Adlandır) tıklatın.

Dosya yeniden adlandırılır.

Dosyalarınıza Açıklama Yazısı ve Etiket Ekleme

Dosyanın *açıklama yazısı* dosyanın bir açıklamasıdır ve dosyayı bir klasörde veya paylaşımda her görüntülediğinizde gösterilir. (Seagate Share Pro aboneleri – Fotoğraf açıklama yazıları fotoğraflarınızı Facebook, Flickr veya RSS akışları aracılığıyla paylaştığınızda görüntülenir.) Açıklama yazısı metinlerini dosya aramak için kullanabilirsiniz.

Dosyanın *etiketleri* dosyayla ilgili ek bilgi tutar. Etiketler bir klasördeki dosyayı görüntülediğinizde Seagate Share sayfasının Details (Ayrıntılar) panelinde görünür. Etiketler paylaşımlarda veya fotoğraflarınızı Facebook, Flickr veya RSS akışı aracılığıyla yayımladığınızda görünmez. Etiketleri dosya aramak için kullanabilirsiniz. Dosyaları tutarlı bir şekilde etiketlerseniz, aradığınız dosyaları daha kolay bulabilirsiniz; özellikle zaman içinde sayıları arttıkça.

Dosyaya açıklama yazısı ve/veya etiket eklemek için:

1. Seagate Share sayfasında, istediğiniz dosyanın bulunduğu klasöre gidin.
2. Farenizi istediğiniz dosyanın üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da **View Details**'i (Ayrıntıları Görüntüle) tıklatın.

Seagate Share sayfasında bir Details (Ayrıntılar) paneli açılır.

3. **Caption** (Açıklama Yazısı) kutusuna bir açıklama yazısı girin.

Örnek: *Yeni Kedi Yavruları*

4. **Tags** (Etiketler) kutusuna etiketleri girin.

Örnek: *kediler, kedi yavruları, evcil hayvan, Zeppo ve Zoey*

5. Açıklamak ve etiketlemek istediğiniz tüm dosyalar bitinceye kadar bu bölümdeki adımları yineleyin.

Dosya İndirme

GoFlex Home Personal (Kişisel) veya Public (Ortak) klasörünüzdeki herhangi bir dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bir dosyayı karşıdan yüklediğinizde dosyanın orijinal tam çözünürlükteki sürümünü indirirsiniz.

Dosya indirmek için:

1. Seagate Share sayfasında, istediğiniz dosyanın bulunduğu klasöre gidin.
2. Farenizi dosyanın üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da **Download**'u (İndir) tıklatın.

Klasördeki dosyaları listeleyen bir pencere açılır.

3. İsteddiğiniz dosyanın yanındaki **Download** (İndir) düğmesini tıklatın.
4. Dosyayı açmak veya kaydetmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Klasörden Dosya Silme

GoFlex Home Personal (Kişisel) ve Public (Ortak) klasörlerinizdeki dosyaları silebilirsiniz. Tek tek veya aynı anda birden fazla dosya silebilirsiniz.

İPUCU: Bir dosyayı silerseniz, paylaşımların hiçbirinde artık yer almaz.

Klasör silmek için:

1. Seagate Share sayfasında, farenizi silmek istediğiniz dosyanın üzerine getirin.

VEYA

Silmek üzere aynı klasörden birden fazla dosya seçin, sonra farenizi seçili dosyaların üzerine getirin.

2. Görüntülenen ok düğmesini tıklatın, sonra da **Delete**'i (Sil) tıklatın.
3. Silme işlemi onaylamak için **Yes**'i (Evet) tıklatın.

Paylaşımlarınızı Yönetme

Bir paylaşım oluşturduktan sonra (bkz. sayfa 34), Seagate Share'i kullanarak dosya ekleyebilir, dosya silebilir ve görüntüleyebilecek kişileri belirlemek için erişim ayarlarını yönetebilirsiniz. Ayrıca paylaşımı tümünden silebilirsiniz.

İPUCU: Dosyaların paylaşımlarda yalnızca başvuru olarak yer aldığını unutmayın – orijinal dosyalarınız GoFlex Home klasörlerinizdeki orijinal konumlarında kalır. Bir dosyayı veya bulunduğu klasörü taşırsanız, siler veya yeniden adlandırırsanız, dosyaya başvurusu olan hiçbir paylaşım artık dosyaya erişemez. Ancak, bir paylaşım silindiğinde içerdiği dosyalar silinmez.

Paylaşımlarınıza Erişme

Paylaşımlarınız Seagate Share'de iki yerde listelenir:

- Seagate Share sayfasının Shares (Paylaşımlar) paneli
- Shares (Paylaşımlar) sayfası

Shares (Paylaşımlar) sayfasını açmak için, Seagate Share oturumu açın (bkz. sayfa 25), Navigation (Gezinti) araç çubuğunda **Go To**'yu (Git) tıklayın, sonra da **Shares**'i tıklayın.

Paylaşımı Görüntüleme

Bir paylaşımı görüntülemek için:

1. Shares (Paylaşımlar) panelinde istediğiniz paylaşımı çift tıklayın.

Paylaşım açılır ve kurulum sırasında eklediğiniz açıklamayı ve seçtiğiniz arka planı gösterir. Paylaşım penceresinde, içeriğin görünümünü değiştirme, slayt gösterisi başlatma, paylaşımdaki müzikleri çalma ve paylaşımdaki dosyaları bilgisayarınıza indirme seçenekleriniz vardır.

2. Ana Seagate Share sayfasına dönmek için paylaşım araç çubuğundaki oku tıklayın.

Paylaşım Dosya Ekleme

Varolan bir paylaşım dosya veya bir klasörün içindkileri eklemek için:

1. Seagate Share sayfasında, istediğiniz dosya veya klasöre gidin.
2. Farenizi dosya veya klasörün üzerine getirin, görüntülenen oku tıklayın, **Add to Share**'i (Paylaşım Ekle) tıklayın, sonra da paylaşımın adını tıklayın.

Dosya veya klasör paylaşım eklenir.

Paylaşımdan Dosya Kaldırma

Bir paylaşımdan bir dosyanın kaldırılması dosyanın artık paylaşımda kullanılamayacağı anlamına gelir; dosya GoFlex Home klasörlerinizdeki orijinal konumundan silinmez. Aynı anda birden fazla dosyayı paylaşımdan kaldırabilirsiniz.

Paylaşımdan dosya kaldırmak için:

1. Seagate Share sayfasında, istediğiniz paylaşım gidin.
2. Farenizi kaldırmak istediğiniz dosyanın üzerine getirin.

VEYA

Kaldırmak üzere birden fazla dosya seçin, sonra farenizi seçili dosyaların üzerine getirin.

3. Görüntülenen oku tıklayın, sonra da **Remove**'u (Kaldır) tıklayın.

Dosyalar paylaşımdan kaldırılır, ancak GoFlex Home'daki orijinal konumlarından silinmez.

Yalnızca Sizin Erişebileceğiniz Bir Paylaşım Oluşturma

Yalnızca sizin erişebileceğiniz bir paylaşım oluşturmak için:

1. Seagate Share sayfasında, istediğiniz klasöre gidin.
2. Farenizi klasörün üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, **Add to Share**'i (Paylaşım Ekle) tıklatın, sonra da **New**'u (Yeni) tıklatın.

Varsayılan olarak, paylaşımın adı klasörle aynıdır.

3. *(İsteğe bağlı)* Paylaşım için bir ad ve açıklama girin, **Description**'i (Açıklama) girin ve paylaşımın arkasındaki resmi ekleyen bir tema seçin.
4. **Submit**'i (Gönder) tıklatın.

Paylaşım oluşturulur. İsteddiğiniz zaman Sharing (Paylaşım) ayarlarını değiştirerek diğer kişileri paylaşımınızı görüntülemeye davet edebilirsiniz:

- a. Farenizi paylaşımın üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da **View Details**'i (Ayrıntıları Görüntüle) tıklatın.
- b. Details (Ayrıntılar) panelinde, **Sharing**'i (Paylaşım) tıklatın.
- c. Kendileriyle paylaşmak istediğiniz kişileri veya grupları seçin. Daha fazla bilgi için bkz. "Paylaşım Oluşturma" sayfa 34.

Seçilen Paylaşımın Paylaşımı Devre Dışı Bırakma

Paylaşımı devre dışı bırakma diğerlerinin paylaşımınızı görüntülemesini engeller.

Paylaşımı devre dışı bırakmak için:

1. Seagate Share sayfasında, istediğiniz paylaşımın adresine gidin.
2. Farenizi paylaşımın üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da **View Details**'i (Ayrıntıları Görüntüle) tıklatın.
3. Details (Ayrıntılar) panelinde, **Sharing**'in (Paylaşım) işaretini kaldırın.

Seagate Share Pro kullanıcıları – Social Networking Sites (Sosyal Ağ Siteleri) seçeneklerini de temizleyin.

Seçilen paylaşım için paylaşım devre dışı bırakılır.

Paylaşımı Yeniden Adlandırma

Gerektiğinde istediğiniz paylaşımı yeniden adlandırabilirsiniz.

İPUCU: Diğerlerinin görüntülemeye davet edildiği bir paylaşımı yeniden adlandırırsanız, orijinal paylaşım bağlantısı artık çalışmaz. Gerekliyse yeni bağlantıyı içeren davetler gönderin.

Paylaşımı yeniden adlandırmak için:

1. Farenizi istediğiniz paylaşımın üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da **Rename**'i (Yeniden Adlandır) tıklatın.

Rename Share (Paylaşımı Yeniden Adlandır) penceresi açılır.

2. Yeni bir ad girin, sonra da **Rename**'i (Yeniden Adlandır) tıklatın.

Paylaşım yeniden adlandırılır.

Paylaşım İçin Kapak resmi Oluşturma

Bir paylaşımın kapak resmi olarak bir fotoğraf, belge veya bir müzik veya film dosyasından alınmış görüntü kullanabilirsiniz. Kapak resmi Seagate Share'in Shares (Paylaşımlar) sayfasında simge olarak görünür. (Bir belgeyi kapak resmi olarak ayarlarsanız, genel bir belge simgesi kullanılır.)

Bir dosyayı paylaşımın kapak resmi olarak kullanmak için:

1. Seagate Share sayfasında, istediğiniz paylaşımına gidin.
2. Main (Ana) panelinde, farenizi istediğiniz dosyanın üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da **Use as Share Cover**'ı (Paylaşım Kapak Resmi Olarak Kullan) tıklatın.

Dosya paylaşımın kapak resmi olur.

Paylaşımdan Dosya İndirme

Bir paylaşım oluşturup diğer kişileri görüntülemeye davet ettiğinizde, bant genişliğinden tasarruf etmek ve performansı artırmak için paylaşım sıkıştırılmış resimleri akış olarak gönderir. Bir paylaşımı görüntüleyen kişilerin dosyaların tam çözünürlükte sürümlerini indirmelerine izin verecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

İndirmeye izin vermek özellikle paylaşım dosya içeriyorsa önemlidir, çünkü paylaşım bu dosyalara başvuruda bulunur ancak dosyaları açamaz. (Paylaşımdan dosya indirmeye izin vermek için, bkz. Adım 6, "Paylaşım Oluşturma" sayfa 34.)

Paylaşım dosya indirmeye izin veriyorsa, Shares (Paylaşımlar) sayfasından bir paylaşımındaki tüm dosyaları indirebilirsiniz veya görüntülemekte olduğunuz paylaşımdan seçtiğiniz dosyaları indirebilirsiniz.

Shares (Paylaşımlar) sayfasını kullanarak tüm dosyaları indirmek için:

1. Seagate Share sayfasında, Navigation (Gezinti) araç çubuğunda **Go To**'yu (Git) tıklatın, sonra da **Shares**'i (Paylaşımlar) tıklatın.
2. İsteddiğiniz paylaşımı seçin, sonra da araç çubuğunda **Download**'u (İndir) tıklatın.
Paylaşımdaki tüm dosyaları listeleyen bir pencere açılır.
3. İsteddiğiniz dosyaların yanındaki **Download** (İndir) düğmesini tıklatın.
4. Dosyaları açmak veya kaydetmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Görüntülemekte olduğunuz bir paylaşımdaki dosyaları indirmek için:

1. Bir veya daha fazla dosya seçin, sonra da araç çubuğunda **Download** (İndir) simgesini tıklatın.
2. İstedığınız dosyaların yanındaki **Download** (İndir) düğmesini tıklatın.
3. Dosyaları açmak veya kaydetmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Paylaşımı Silme

Bir paylaşımın silinmesi diğer kişilerin içindeki dosyalara artık erişemeyeceği anlamına gelir, ancak dosyalar orijinal GoFlex Home klasörlerinde kalır.

Seagate Share Pro kullanıcıları – Paylaşımdaki fotoğrafları Facebook veya Flickr hesabınıza kopyaladıysanız, fotoğraflarınız bu sitelerde kalır. Ancak, diğer kişileri RSS kullanarak paylaşımınızı görüntülemeye davet ettiyseniz, fotoğraflarınız artık RSS okuyucularında görünmez.

Paylaşımı silmek için:

1. Seagate Share sayfasında, silmek istediğiniz paylaşımı seçin, sonrada Share (Paylaşım) panelinde eksi işaretini (-) tıklatın.
2. Silme işlemini onaylamak için **Yes**'i (Evet) tıklatın.

Paylaşımlar İçin E-posta Adres Defterini Ayarlama ve Yönetme

Bir paylaşım oluşturduğunuzda, belirli arkadaşlarınızı ve ailenizi paylaşımı görüntülemeye davet edebilirsiniz. Seagate Share kendilerine paylaşımın bağlantısını içeren e-postalar gönderir.

Davet göndermeyi kolaylaştırmak için, Seagate Share'de bir e-posta adres defteri oluşturabilir ve gerektiği şekilde ekleme ve düzenleme yapabilirsiniz. Diğer kişileri paylaşımı görüntülemeye davet ederken, listeden hangi kişilerin ekleneceğini seçebilirsiniz.

Seagate Share'de adres defterinizi ayarlamak için:

1. Seagate Share sayfasında varolan bir paylaşımı seçin. (İlk paylaşımınızı oluşturmak için, bkz. sayfa 34.)
2. Farenizi paylaşımın üzerine getirin, görüntülenen oku tıklatın, sonra da **View Details**'i (Ayrıntıları Görüntüle) tıklatın.

Details (Ayrıntılar) paneli görünür.

3. **Sharing**'i (Paylaşım) tıklatın, sonra da **Share with Friends**'i (Arkadaşlarla Paylaş) seçin (seçili değilse).
4. Share with Friends (Arkadaşlarla Paylaş) kutusunda, üzerinde artı işareti (+) bulunan simgeyi tıklatın.

Share with your Contacts (Kişilerinizle Paylaşın) penceresi açılır.

- Adres defteri altındaki **Create New Contact**'ı (Yeni Kişi Oluştur) tıklatın, ad ve e-posta adresi girin, sonra da **Add**'i (Ekle) tıklatın.

İlk kişiniz adres defterinize eklenir.

- Bu bölümdeki adımları izleyerek kişileri eklemeye devam edin.

Kişi listeniz artık varolan veya yeni tüm paylaşımlarda kullanılabilir.

Adres defterinizdeki bilgileri düzenlemek için, Address Book (Adres Defteri) listesinde adı seçin, **Edit Contact** (Kişiyi Düzenle) simgesini tıklatın, sonra da adı ve/veya e-posta adresini değiştirin.

Adres defterinizdeki bir kişiyi kaldırmak için, Address Book (Adres Defteri) listesinde kişiyi seçin, sonra da **Delete Contact** (Kişiyi Sil) simgesini tıklatın.

GoFlex Home'a FTP Kullanarak Bağlanma

GoFlex Home aygıtınıza FTP (Dosya Aktarım Protokolü) kullanarak erişebilirsiniz. FTP dosyaları bir bilgisayar veya depolama aygıtından diğerine kopyalamanın bir yoludur. FTP kullanarak GoFlex Home klasörlerinizin herhangi birine dosya yükleyebilir ve klasörlerinizden dosya indirebilirsiniz.

Not: Bu özelliği kullanmadan önce FTP'yi öğrenmeniz gerekir. Güvenlik nedeniyle, gerekli değilse FTP erişimini etkinleştirmeyin. Seagate Share Pro aboneleri GoFlex Home'a daha güvenli olan FTPS'yi kullanarak erişebilir.

GoFlex Home'a FTP ile erişebilmeniz için önce Seagate Share'de FTP'yi etkinleştirmeniz gerekir. Seagate Share'de FTP'yi etkinleştirmek için:

- Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25).
- Go To**'yu (Git) tıklatın, sonra da **Preferences**'ı (Tercihler) tıklatın.
- Server Preferences (Sunucu Tercihleri) altında, **Network Services**'ı (Ağ Hizmetleri) tıklatın.
- Enable FTP access to your local LAN** (Yerel ağa FTP erişimini etkinleştir) ve **Enable FTP access to the Internet** (Internet'e FTP erişimini etkinleştir) seçeneklerini **Yes** (Evet) olarak ayarlayın.

- Submit**'i (Gönder) tıklatın.

FTP erişimi etkinleştirilir.

- Yönlendiricinizin 21 numaralı bağlantı noktasınız GoFlex Home'a yönlendirecek şekilde ayarlandığından emin olun. Yönlendiricinizde UPnP etkinleştirilmişse bu otomatik olarak ayarlanır.

7. GoFlex Home'a yerel olarak FTP kullanarak bağlanmak için, bir tarayıcı açın ve şu adrese gidin:

ftp://GoFlexHomeIPAdresiniz

GoFlex Home aygıtınızın IP adresini, (Mac) GoFlex Home Agent simgesini sağ tıklayıp, **Preferences**'ı (Tercihler) seçip, sonra da **GoFlex Home Found** sekmesini tıklatarak veya (Windows) Ağ aygıtları listesinde GoFlex Home'u bulup özelliklerine bakarak bulabilirsiniz.

GoFlex Home'a uzaktan FTP kullanarak bağlanmak için, bir tarayıcı açın ve şu adrese gidin:

ftp://GoFlexHomeName.seagate.com

GoFlex Home oturumu açarken, kullanıcı adınızın ve parolanızın büyük/küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın.

6. GoFlex Home'u Yönetme

GoFlex Home ağ depolama sisteminiz ayarlandığında, kişisel GoFlex Home ayarlarınızı değiştirebilir, bilgisayarınıza yeni uygulamalar yükleyebilir, kullanıcı hesaplarını yönetebilir ve GoFlex Home'unuzu ve ona bağlı herhangi bir aygıtı yönetebilirsiniz.

Not: Bu bölümde açıklanan görevlerden bazıları yalnızca GoFlex Home ayarlarını değiştirme izni içeren kullanıcı hesabına sahip kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Bu bölümdeki bir görevi tamamlayamıyorsanız, ev ağı yöneticinizden hesap izinlerinizi sizin için güncellemesini veya görevi sizin için gerçekleştirmesini isteyin.

GoFlex Home Parolanızı Değiştirme

GoFlex Home parolanızı Seagate Dashboard'da (yalnızca Windows kullanıcıları) oturum açmak ve Seagate Share uygulamasından veya FTP bağlantısından GoFlex Home'da oturum açmak için kullanın. Parolanızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Parolanızı değiştirmek için:

1. Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23), sonra **Preferences**'i (Tercihler) tıklatın.
VEYA
Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25), **Go To**'yu (Git) tıklatın, sonra **Preferences**'i (Tercihler) tıklatın.
2. Preferences (Tercihler) sayfasında, **Change Password**'ü (Parola Değiştir) tıklatın.
3. Yeni parolanızı girin ve doğrulayın. Parolalar en az altı karakter uzunluğunda olmalıdır ve bir rakam içermelidir. Parolalar büyük/küçük harf duyarlıdır.
4. **Submit**'i (Gönder) tıklatın.

Parolanız değiştirilir.

GoFlex Home Kullanıcı Ayarlarınızı Özelleştirme

Yeni dosyalar paylaşmak için varsayılan ayarları kişiselleştirerek, paylaşım davetiyeleri göndermek için kendi e-posta adresinizi ekleyerek ve tercih ettiğiniz dili kullanarak GoFlex Home hesabınızı özelleştirebilirsiniz.

GoFlex Home kullanıcı ayarlarınızı özelleştirmek için:

1. Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23), sonra **Preferences**'ı (Tercihler) tıklayın.

Veya

Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25), **Go To**'yu (Git) tıklayın, sonra **Preferences**'ı (Tercihler) tıklayın.

2. Preferences (Tercihler) sayfasında, **User**'ı (Kullanıcı) tıklayın.

3. Tercihlerinizi gerektiği gibi değiştirin:

- **Language** (Dil): Seagate Share uygulamasının dilini ayarlar.
- **Sharing Emails Sender** (E-posta Gönderenini Paylaşma): Seagate Share'in gönderdiği paylaşımlarınızı göndermek için geri dönüş e-posta adresini ayarlar (bkz. "Paylaşım Oluşturma" sayfa 34).
- **Home Background Position** (Ana Sayfa Arka Plan Konumu): Seagate Share Ana sayfasındaki görüntünün (varsa) boyutunu ayarlar. Ana sayfada bir görüntü kullanmamak için **Clear Home Background**'u (Ana Sayfa Arka Planını Temizle) tıklayın. (Daha fazla bilgi için, bkz. "Fotoğrafları Giriş Sayfanızın Arka Planı Yapma" sayfa 44.)
- **What to do when a file already exists** (Bir dosya zaten varsa yapılacak işlem): Bir dosyayı aynı ada sahip bir dosya içeren bir klasöre kopyaladığınızda veya taşıdığınızda ne olacağını belirler.
- **Share new content with other family accounts...** (Diğer aile hesaplarıyla yeni içerik paylaşma): GoFlex Home ağ depolama sisteminizdeki diğer kişilerin yeni paylaşımlara erişmesine izin vermek için erişim varsayılanını ayarlar; yeni bir paylaşım oluşturduğunuzda bu varsayılan ayarı geçersiz kılabilirsiniz.
- **Share new content with media devices...** (Medya aygıtlarıyla yeni içerik paylaşma): Medya aygıtlarının yeni paylaşımlara erişmesine izin vermek için erişim varsayılanını ayarlar; yeni bir paylaşım oluşturduğunuzda bu varsayılan ayarı geçersiz kılabilirsiniz.
- **Resume Audio Playback** (Ses Çalmayı Sürdür): Yürütmenin bir klasördeki veya paylaşımdaki ilk şarkıyla veya filmle otomatik olarak başlatılıp başlatılmayacağını belirler. **No**'yu (Hayır) seçerseniz, şarkılar çaldığınızda, filmler oynattığınızda başlangıçtan başlar; **Yes**'i (Evet) seçerseniz, Seagate Share bir şarkıyı veya filmi otomatik olarak daha önce durdurduğunuz yerden sürdürülür.
- **Hide Help Tips** (Yardım İpuçlarını Gizle): Seagate Share'i açtığınızda görünen ipucu kutusunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Reset all 'Do not show again' prompts** (Tüm 'Yeniden gösterme' komutlarını sıfırla): Daha önce devre dışı bıraktığınız yardım pencerelerini yeniden etkinleştirir.

4. **Submit**'i (Gönder) tıklayın.

Ayarlarınız güncellenir.

Bilgisayarınıza Yeni GoFlex Uygulamaları Ekleme

Seagate Dashboard'un en alttaki paneli, depolama aygıtlarınızla kullanmak için bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz uygulamalar sunan bir Seagate hizmeti olan Application Store'dur (Uygulama Mağazası).

Application Store'da (Uygulama Mağazası), uygulamalar listesine göz atabilir, ilginizi çekenleri deneyebilir ve beğendiklerinizi satın alabilirsiniz. Uygulamalar listesi düzenli olarak güncellendiği için yenilikleri görmek üzere sık sık kontrol edin.

Uygulama Mağazasında mevcut uygulamaların yanı sıra, GoFlex Home klasörlerinize uzaktan erişim için akıllı telefonunuza veya tabletinize GoFlex Access uygulaması yükleyebilirsiniz. Yönergeler için, bkz. "GoFlex Access'i Kullanma" sayfa 67.

İPUCU: **Mac kullanıcıları**—Seagate Dashboard'da bulunan Memeo Premium Backup gibi bazı uygulamalar Mac bilgisayarlarda kullanılabilir.

Birçok uygulamayı ücretsiz olarak sınırlı bir süre için yükleyebilir ve deneyebilirsiniz. Ücretsiz deneme süresi bittiğinde, tam sürümü satın alma ve yükleme seçeneğiniz olur.

Bir uygulamanın ücretsiz deneme sürümü hakkında bilgi edinmek veya yüklemek için:

1. Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23).
2. İstedığınız uygulamayı Application Store'dan (Uygulama Mağazası) bulun.

İPUCU: Mevcut tüm uygulamaları görüntülemek için **See All**'u (Tümüne Bak) tıklayın.

3. Uygulama altında, **Learn More**'u (Daha Fazla Bilgi) tıklayın.

Veya

Uygulamanın ücretsiz bir deneme sürümünü yüklemek için **Install**'u (Yükle) tıklayın.

Ücretsiz deneme süresi bittiğinde, uygulamanın tam sürümü satın alıp yüklemeyi veya satın almamayı seçebilirsiniz.

Kullanıcı Hesapları Ekleme ve Yönetme

Bu bölümde yeni bir kullanıcıyı GoFlex Home ağ depolama sisteminize yükleme, varolan kullanıcı hesaplarını düzenleme veya GoFlex Home'dan bir kullanıcı hesabını kaldırma açıklanmaktadır.

Not: Bu bölümdeki görevleri tamamlamak için, GoFlex Home hesap ayarlarını değiştirme izni olan bir kullanıcı hesabına sahip olmanız gerekir.

GoFlex Home'a Yeni Bir Kullanıcı Hesabı Ekleme

Yeni kullanıcıları GoFlex Home'a istediğiniz zaman ekleyebilirsiniz.

İPUCU: GoFlex Home'un beş kişiye/bilgisayara kadar hesap içerdiğini unutmayın. Beş kişiden fazla kullanıcı hesabı oluşturmak için, Seagate Share Pro'ya yükseltmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 9.

Bir Kullanıcıyı Seagate Dashboard'dan ekleme

Not: **Mac kullanıcıları**—GoFlex Home'a yeni bir kullanıcı hesabı eklemek için Seagate Share'i kullanmanız gerekir. Bkz. sayfa 58.

GoFlex Home'a yeni bir kullanıcı eklemek için:

1. Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23).
2. How to... (Nasıl Yapılır) panelinde, **Add Users**'ı (Kullanıcı Ekle) tıklatın.
3. Ekrandaki yönergeleri uygulayın. Daha fazla bilgi için bkz. "Adım 5: GoFlex Home'a Kullanıcı Ekleme" sayfa 14.

Bir Kullanıcıyı Seagate Share'den ekleme

GoFlex Home'a yeni bir kullanıcı eklemek için:

1. Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25).
2. Ana sayfada, **Preferences**'ı (Tercihler) tıklatın.
3. **Add New User**'ı (Yeni Kullanıcı Ekle) tıklatın.
4. Account User Name (Hesap Kullanıcı Adı) alanında kullanıcı adını girin.

Kullanıcı adları harfle başlamalıdır ve en az üç karakter uzunluğunda olmalıdır. Kullanıcı adları büyük/küçük harf duyarlı değildir. Aynı kullanıcı adını GoFlex Home'da iki kez kullanamazsınız.

5. Kullanıcı için görünecek bir ad girin. İsterseniz bu ad Account User Name'den (Hesap Kullanıcı Adı) farklı olabilir.
6. Parola girin ve onaylayın.

Parolalar en az altı karakter uzunluğunda olmalıdır ve bir rakam içermelidir. Parolalar büyük/küçük harf duyarlıdır.

7. Bu kişinin sizinle aynı ev ağı yöneticisi görevlerini yapabilmesini istiyorsanız **Create as Administrator**'ı (Yönetici Olarak Oluştur) seçin.
8. **Submit**'i (Gönder) tıklatın.

Kullanıcı hesabı oluşturulur ve bilgisayarı GoFlex Home ağ depolama sistemine eklendiğinde (bkz. Windows için sayfa 15 veya Mac için sayfa 21) kişi GoFlex Home'u kullanmaya başlayabilir.

Varolan Bir Kullanıcı Hesabını Düzenleme veya Kaldırma

Varolan bir GoFlex Home kullanıcı hesabı ayrıntılarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Şunları yapabilirsiniz:

- Parolayı değiştirebilirsiniz.
- Kullanıcının GoFlex Home hesap ayarlarını değiştirmesine izin veren yönetici izinleri verebilir veya kaldırabilirsiniz.
- GoFlex Home Public (Ortak) klasörüne erişim verebilir veya kaldırabilirsiniz.

Gerekirse, ayrıca bir kullanıcı hesabını GoFlex Home'dan kaldırabilirsiniz. Bunu, beş kullanıcı hesabından birini evdeki başka bir kişinin kullanabilmesi için veya artık GoFlex Home ağ depolama sisteminize erişmesi gerekmeyen birinin hesabını kapatmak için yapabilirsiniz.

Varolan bir kullanıcı hesabını düzenlemek veya kaldırmak için:

1. Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23), sonra **Preferences'**ı (Tercihler) tıklayın.

VEYA

Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25), **Go To**'yu (Git) tıklayın, sonra **Preferences'**ı (Tercihler) tıklayın.

2. **Edit User'**ı (Kullanıcı Düzenle) tıklayın.

Edit User (Kullanıcı Düzenle) ekranı açılır.

3. Kullanıcı adını seçin, gerekli değişiklikleri yapın, sonra **Submit'**i (Gönder) tıklayın.

Veya

Kullanıcı adını seçin, **Delete'**i (Sil) tıklayın, sonra onaylamak için **OK'**i (Tamam) tıklayın.

Kullanıcı hesabı güncellenir veya silinir. Birinin parolasını değiştirdiyseniz, yeni parolayı onunla paylaştığınızdan emin olun.

GoFlex Home ve Bağlı Aygıtları Yönetme

Bu bölümde GoFlex Home aygıtınızın bakımını düzgün şekilde yapma ve GoFlex ve USB sürücülerini ekleme ve kaldırma açıklanmaktadır.

GoFlex Home Yazılımını Güncelleme

GoFlex Home'unuzdan en iyi şekilde yararlanmak için, yayınlanan her yeni sürümle yazılımını güncelleyin.

GoFlex Home aygıtınızdaki yazılımı güncellemek için:

1. Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23), sonra **Preferences'**ı (Tercihler) tıklatın.

VEYA

Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25), **Go To**'yu (Git) tıklatın, sonra **Preferences'**ı (Tercihler) tıklatın.

2. **Software Updates**'i (Yazılım Güncellemeleri) tıklatın.

3. **Check Now**'ı (Şimdi Kontrol Et) tıklatın.

Güncellenmiş yazılım mevcutsa, yazılımı güncellemek için ekran yönergelerini uygulayın.

GoFlex Home'a Daha Fazla Depolama Kapasitesi Ekleme

GoFlex Home'da daha sonra ek depolama kapasitesine ihtiyacınız olursa, bir USB sürücüsünü doğrudan GoFlex Home'a bağlayabilir veya yeni veya daha büyük kapasiteli bir GoFlex Home veya GoFlex Desk sürücüsüne yükseltebilirsiniz (GoFlex Home'unuzdaki sürücüyü çıkarma ve değiştirme hakkında yönergeler için bkz. sayfa 61).

Geçerli sürücüyü değiştirirseniz, birinin bilgisayarında bir sorun oluştuğunda veya önemli bir eski dosya yanlışlıkla silindiğinde veya üzerine yazıldığında evle ilgili tüm yedek dosyalarınızın bir arşivi olarak depolayabilirsiniz.

GoFlex Home'unuz için ek GoFlex sürücüler hakkında bilgi için www.seagate.com adresindeki Seagate Web sitesini ziyaret edin

GoFlex Home'a bir USB Sürücüsü Ekleme

GoFlex Home, ek depolama aygıtı bağlamak için kullanabileceğiniz bir USB flaş sürücüsü (parmak sürücü olarak da bilinir) veya harici USB sabit sürücü gibi bir USB bağlantı noktası sağlar. GoFlex Home'a bağlandığınızda, GoFlex Home'da Public (Genel), Personal (Kişisel) ve Backup (Yedek) klasörlerinin yanında bir USB sürücüsü Harici Depolama klasörü olarak görünür.

Bir USB sürücüsünü GoFlex Home'a eklemek için, GoFlex Home bağlantı noktasının arkasındaki doğrudan USB bağlantı noktasına bağlayın veya yüksek kaliteli bir USB kablosu (birlikte verilmez) kullanın. (Ayrıca, bir USB hub'ı GoFlex Home'a da bağlayabilir, sonra ek aygıtları ona bağlayabilirsiniz.)

GoFlex Home'dan bir USB Sürücüsünü Çıkarma

Veri kaybını veya dosyalarınızın zarar görmesini önlemek için, bir USB depolama aygıtını GoFlex Home bağlantı istasyonundan güvenli ve düzgün bir şekilde kapatmak ve çıkarmak için bu yönergeleri her zaman izleyin:

1. USB aygıtındaki herhangi bir dosyanın açık olmadığından veya kaydedilmekte olmadığından ve dosya kopyalamak veya almak için GoFlex Home'unuza kimsenin bağlı olmadığından emin olun.

2. Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23), sonra **Preferences**'ı (Tercihler) tıklayın.

VEYA

Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25), **Go To**'yu (Git) tıklayın, sonra **Preferences**'ı (Tercihler) tıklayın.

3. **Storage Devices**'ı (Depolama Aygıtları) tıklayın.

Storage Devices (Depolama Aygıtları) ekranı açılır.

4. Kapatmak istediğiniz aygıtı seçin, **Eject**'i (Çıkar) tıklayın, sonra onaylamak için **OK**'i (Tamam) tıklayın.

USB sürücüsü kapatıldığında, GoFlex Home bağlantı istasyonundan güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.

GoFlex Sürücünü GoFlex Home Bağlantı İstasyonundan Güvenli Bir Şekilde Çıkarma

Veri kaybını veya dosyalarınıza zarar gelmesini önlemek için, GoFlex sürücüsünü GoFlex Home bağlantı istasyonundan kaldırmanız gerektiğinde her zaman bu yönergeleri uygulayın:

1. GoFlex Home'a kimsenin erişmediğinden emin olun. Kimsenin fotoğrafları görüntülüyor, bir film izliyor, müzik dinliyor veya GoFlex Home'da depolanan başka bir dosyayla çalışıyor olmamalı veya GoFlex Home klasörlerinden veya klasörlerine dosya kopyalıyor olmamalıdır.

2. Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23), sonra **Preferences**'ı (Tercihler) tıklayın.

VEYA

Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25), **Go To**'yu (Git) tıklayın, sonra **Preferences**'ı (Tercihler) tıklayın.

3. **Shut Down**'ı (Kapat) tıklayın.

Shut Down (Kapat) ekranı açılır

4. **Shut Down**'ı (Kapat) tıklayın.

GoFlex Home'un kapatılmakta olduğunu göstermek için GoFlex Home'un önündeki beyaz sürücü ışığı yanıp söner. Kapatma tamamlandığında her iki ışık da söner.

5. GoFlex sürücüsünü dikkatli bir şekilde bağlantı istasyonundaki konektörlerden kaldırarak çıkarın.

Sürücüyü yeniden yüklemek ve GoFlex Home'u yeniden başlatmak için “Adım 2: GoFlex Home'u Bağlama” sayfa 12 içindeki yönergeleri uygulayın.

GoFlex Home'u Kapatma ve Yeniden Başlatma

GoFlex Home'la ilgili küçük sorunlarınız varsa, bu bölümdeki yönergeleri uygulayarak yeniden başlatın.

Not: GoFlex Home'u yeniden başlatma kullanıcı ayarlarını kaldırmaz veya sürücüden içerik silmez.

GoFlex Home'u kapatmak ve yeniden başlatmak için:

1. GoFlex Home'a kimsenin erişmediğinden emin olun. Kimsenin fotoğrafları görüntülüyor, bir film izliyor, müzik dinliyor veya GoFlex Home'da depolanan başka bir dosyayla çalışıyor olmamalı veya GoFlex Home klasörlerinden veya klasörlerine dosya kopyalıyor olmamalıdır.
2. Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23), sonra **Preferences'** (Tercihler) tıklattın.

VEYA

Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25), **Go To**'yu (Git) tıklattın, sonra **Preferences'** (Tercihler) tıklattın.

3. **Shut Down'** (Kapat) tıklattın.

Shut Down (Kapat) ekranı açılır.

4. **Restart'** (Yeniden Başlat) tıklattın.

GoFlex Home güvenli bir şekilde kapatılır ve yeniden başlar. Tamamen açıldığında ve ağınıza bağlandığında, Seagate Dashboard'un en üstündeki sürücüler listesinde görünür ve GoFlex Home klasörleriniz Gezgin'de ve Finder'da görünür.

GoFlex Home'u Orijinal Ayarlarına Sıfırlama

GoFlex Home'u sıfırlama, aygıtı orijinal fabrika ayarlarına geri döndürür. GoFlex Home'da depolanan tüm dosyalar korunur (dosyalar veya klasörler silinmez), ancak kullanıcı hesapları ve parolalar diğer tüm ayarlar gibi kaldırılır.

Not: Kullanıcı hesaplarını yeniden oluşturma, bilgisayarları GoFlex Home'a yeniden ekleme, kullanıcıları GoFlex Home klasörlerine yeniden bağlama ve herhangi bir özel ayarı yeniden yapma gibi uzun süren görevlerden kaçınmak için GoFlex Home'u yalnızca gerekirse sıfırlayın.

GoFlex Home'u sıfırlamak için:

1. GoFlex Home'a kimsenin erişmediğinden emin olun. Kimsenin fotoğrafları görüntülüyor, bir film izliyor, müzik dinliyor veya GoFlex Home'da depolanan başka bir dosyayla çalışıyor olmamalı veya GoFlex Home klasörlerinden veya klasörlerine dosya kopyalıyor olmamalıdır.
2. Bir ataş kullanarak **Reset** (Sıfırla) düğmesine basın ve on (10) saniye kadar basılı tutun. Reset (Sıfırla) düğmesi GoFlex Home'un yan tarafında bulunur.

GoFlex Home'un kapanmakta olduğunu göstermek için beyaz sürücü ışığı yanıp söner. Kapatma tamamlandığında her iki ışık da söner.

3. GoFlex Home'u yeniden başlatmak için **Power** (Güç) düğmesine basın, sonra GoFlex Home'u yeniden etkinleştirmek, kullanıcı hesaplarını yeniden yüklemek ve ev ağındaki bilgisayarları yeniden eklemek için "Adım 4: GoFlex Home'u Kurma" sayfa 13 içindeki yönergeleri uygulayın.

Kullanıcı adlarını *tam olarak* yeniden oluşturduğunuzdan emin olun, böylece, herkes varolan GoFlex Home klasörlerine yeniden bağlanabilir.

İPUCU: Ayrıca, bir GoFlex Kablosu kullanarak (ayrı olarak satılır) GoFlex Home'u doğrudan bilgisayarınıza bağlayarak GoFlex Home'daki tüm klasörlere ve dosyalara da erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.seagate.com adresine gidin.

GoFlex Home Ayarlarını ve Tercihlerini Yönetme

GoFlex Home Preferences (Tercihler) sayfası kişisel ayarları ve GoFlex Home aygıtınızın ağ ayarlarını yönetmenize yardımcı olur.

Preferences (Tercihler) sayfasında, kişisel bilgilerinizi değiştirebilir, GoFlex Home'unuzdaki kullanıcı hesaplarını yönetebilir (iziniz varsa), ağla ilgili ayarları değiştirebilir ve yazılımını yükselterek veya düzgün bir şekilde kapatarak GoFlex Home aygıtınızı yönetebilirsiniz.

GoFlex Home Preferences (Tercihler) sayfasını iki şekilde açabilirsiniz:

- Seagate Dashboard'u açın (bkz. sayfa 23), sonra **Preferences**'i (Tercihler) tıklatın.
Veya
- Seagate Share'i açın ve oturum açın (bkz. sayfa 25), **Go To**'yu (Git) tıklatın, sonra **Preferences**'i (Tercihler) tıklatın.

Preferences (Tercihler) sayfası açılır, bir dizi ayar gösterilir. Bu kısımda, bu bölümde henüz anlatılmayan ayarlar açıklanmaktadır.

Sunucu Tercihleri Ayarları

Bu bölümde Seagate Share Preferences (Tercihler) sayfasının Server Preferences (Sunucu Tercihleri) alanında kullanılabilir ayarlar açıklanmaktadır.

- **Network Sharing** (Ağ Paylaşımı): Evdeki kişilerin Gezgin'le veya Finder'la GoFlex Home Personal (Kişisel) ve Backup (Yedek) klasörlerine, ayrıca GoFlex Home'a bağlı bir USB yazıcıya erişip erişemeyeceğini kontrol eder (bkz. "Merkezi Bir Yazıcı Kurma" sayfa 38).
- **UPnP Router Configuration** (UPnP Yönlendirici Yapılandırması): Seagate Share'in yönlendiricini yapılandırıp yapılandırmayacağını ve Seagate Share'in yönlendiricinizin geçerli yapılandırmasını geçersiz kılıp kılamayacağını kontrol eder.

Not: Bu ayarı yalnızca GoFlex Home'u ayarlarken bir sorunla karşılaştığınızda etkinleştirin. GoFlex Home, hiçbir özel ayar gerektirmeksizin tüketicilere yönelik ev ağı donanımlarının çoğuyla çalışır.

- **Notifications** (Bildirimler): Zaman zaman gönderilen sistem mesajları için kullanılacak e-posta adreslerini ayarlar. Bu alana girilen e-posta adresleri yalnızca sürücüde bir sorun varsa, sürücü doluysa veya Seagate Share Pro aboneliğinizin süresi yakında dolacaksa bir sistem mesajı alır.
- **Network Services** (Ağ Hizmetleri): GoFlex Home'unuza bir FTP sitesinden erişilip erişilemeyeceğini kontrol eder. Gelişmiş güvenlik için, gerekli değilse FTP erişimini devre dışı bırakın. FTP'yi etkinleştirme, evdeki kişilerin dosyaları GoFlex Home klasörlerine FTP ile yüklemek veya indirmek için kullanabilecekleri anlamına gelir.

FTP erişimini yalnızca ev ağındaki (LAN) bilgisayarlara sınırlayabilirsiniz veya FTP erişimini Internet'teki herhangi bir yerden etkinleştirebilirsiniz.

- **LAN Connection** (LAN Bağlantısı): GoFlex Home'un ev ağınıza otomatik olarak aldığı ayarları kullanarak bağlanıp bağlanmayacağını kontrol eder. (Ağ deneyiminiz yoksa, evde iş sınıfı ağ ekipmanınız varsa veya seyahat sırasında GoFlex Home'a erişirken sorunlarla karşılaşıyorsanız, **Obtain IP Address Automatically** (IP Adresini Otomatik Al) ögesini **Yes** (Evet) olarak ayarlamalısınız. Başka giriş gerekmez.)

GoFlex Home için bir LAN bağlantısını el ile ayarlamanız gerekirse, **Obtain IP Address Automatically** (IP Adresini Otomatik Olarak Al) ögesini **No** (Hayır) olarak ayarlayın, sonra görünen alanlara gerekli tüm bilgileri girin:

- **Server IP Address** (Sunucu IP Adresi): GoFlex Home için Statik IP adresini ayarlar. Statik IP adresini ISS'nizden (Internet Servis Sağlayıcı) alın ve kutuda varsayılan olarak görünen dinamik IP adresinizle değiştirmek için kullanın.

- **Server Netmask** (Sunucu Ağ Maskesi): Ağınızın ayrı bir parçası olan alt ağın adres aralığını belirleyen alt ağ maskesini ayarlar. Alt ağ içindeki adreslere gönderilen veriler (örneğin, bilgisayarınız ve GoFlex Home arasında) ağ içinde yönlendirilir. Alt ağ dışındaki adreslere gönderilen veriler (örneğin, uzak bir kullanıcı ve GoFlex Home arasında) Internet'e yönlendirilir. 255'ten az düğüm bulunan çoğu ev ağı **netmask.24**'ü kullanır.
- **Gateway** (Ağ Geçidi): Verileri GoFlex Home'dan Internet'e yönlendiren aygıtın IP adresini ayarlar (büyük olasılıkla yönlendiriciniz).
- **Date and Time** (Tarih ve Saat): GoFlex Home tarafından kullanılan tarih ve saati kontrol eder. GoFlex Home'u bir Internet saat sunucusu kullanarak ayarlarını Internet'ten alması için ayarlayabilirsiniz veya GoFlex Home'un tarih ve saatini kendiniz ayarlayabilirsiniz. **Set date and time from the Internet**'i (Tarih ve saati Internet'ten ayarla) **Yes** (Evet) olarak ayarlarsanız, en iyi sonuç için varsayılan bir NTP (Ağ Zaman Protokolü) sunucusu seçin.
- **Remote Access** (Uzaktan Erişim): Etkinleştirildiğinde, GoFlex Home'a Internet üzerinden herhangi bir yerden erişilebilmeyi sağlar. Bu ayarı, GoFlex Home'u ayarladığınızda otomatik olarak etkinleştirilen uzak erişimi devre dışı bırakmak için kullanabilirsiniz.

Yönetim Ayarları

Bu bölümde Seagate Share Preferences (Tercihler) sayfasının Administration (Yönetim) alanında kullanılabilir ayarlar açıklanmaktadır.

- **Add New User** (Yeni Kullanıcı Ekle): Bkz. sayfa 58.
- **Edit User** (Kullanıcı Düzenle): Bkz. sayfa 59.
- **Shut Down** (Kapat): Bkz. sayfa 62.
- **Software Updates** (Yazılım Güncellemeleri): Bkz. sayfa 60.
- **GoFlex Home Premium Subscription** (GoFlex Home Premium Aboneliği): Seagate Share'i Seagate Share Pro'ya yükseltir, böylece yıllık abonelikle kullanılabilen premium hizmet seçenekleri sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 9.
- **ComputersBackup**: bilgisayarınızdaki dosyaları GoFlex Home'a yedeklemek için Time Machine'i kullanabilmek için ComputersBackup'ı etkinleştirir (Mac'inize kurulum sırasında yüklemiş olabileceğiniz). Bilgisayarınızda yedekleme özelliğini yapılandırmadan önce ComputersBackup'ı etkinleştirmeniz ve bir parola oluşturmanız gerekir. Bilgisayarınızdaki yedekleme özelliğini yapılandırırken parola gerekecektir.

Yedeklenen tüm verileri GoFlex Home'da **Wipe**'i (Sil) tıklatarak da silebilirsiniz.

Dikkat: Yedekleri silme, **TÜM GoFlex Home kullanıcılarının yedeklenen TÜM verilerini siler** (yalnızca size ait yedek dosyalarını değil).

- **Storage Devices** (Depolama Aygıtları): Bir USB sürücüsünü GoFlex Home'dan güvenli bir şekilde çıkarmanızı sağlar (bkz. sayfa 61). Ayrıca bir USB sürücüsünü Windows için bir NTFS (Yeni Teknoloji Dosya Sistemi) biçimine değiştirmek için biçimlendirmenizi sağlar.

Dikkat: Bir USB sürücüsü sürücüden varolan tüm dosyaları siler.

7. GoFlex Access'i Kullanma

GoFlex Access™ uygulaması, GoFlex Home aygıtınızdan iOS veya Android işletim sistemini çalıştıran bir akıllı telefon veya tablete içerik aktarmanıza olanak sağlar.

GoFlex Access Hakkında

GoFlex Access uygulaması, GoFlex Home ağ depolama sisteminizde depolanan tüm fotoğraf, film, müzik ve belgelere uzaktan erişmenize olanak sağlar. Wi-Fi veya 3G/4G'ye bağlanılan her yerden dosyalarınıza ve paylaşımlarınıza erişmek için uygulamayı başlatıp oturum açmanız yeterlidir.

GoFlex Access'i kullanarak şunları yapabilirsiniz:

- Evde depolanan dosyalarınıza, Wi-Fi veya 3G/4G bağlantınız olan her yerden erişme
- Depolanmış fotoğraflarınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden görüntüleme
- Fotoğraflarla arka plan müziği olan slayt gösterileri oluşturma
- Belgelerinizi paylaşma
- Video ve müzik aktarma (kapak resmi dahil)

Not: GoFlex Access yalnızca bir aktarım uygulamasıdır; bu uygulama, GoFlex Home ile mobil aygıtınız arasında içerik yüklemeyi desteklemez.

Aygıtınıza GoFlex Access Yükleme

Akıllı telefonlara ve tabletlere yönelik GoFlex Access uygulamasını kullanmak için, aygıtlar aşağıdakileri gerektirir:

- Apple® iOS 4,3 veya üstü
- Android™ 2,2 veya üstü

Android aygıtlarda Adobe® AIR® uygulaması yüklenmiş olmalıdır.

1. Aygıtınıza yönelik uygulama mağazasını açın ve ardından "seagate"i arayın.
2. Uzaktan erişim uygulamasını aygıtınıza yükleyin.

Not: GoFlex Access uygulaması aygıtınıza yönelik uygulama mağazasında bulunamazsa, bu uygulama aygıtınızın modeli için henüz mevcut değildir.

GoFlex Home'a Aygıtınızdan Bağlanma

1. GoFlex Access uygulaması yüklendikten sonra, uygulamayı aygıtınızda açın.
2. Kurulum sırasında GoFlex Home aygıtınıza verdiğiniz adı girin.
3. GoFlex Home aygıtınızda oturum açmak için kullandığınız kullanıcı adını ve parolayı girin.

Video Oynatma

GoFlex Access uygulaması aşağıdaki biçimlerde video aktarabilir:

- H.264 video, 1,5 Mb/sn'ye kadar, 640 x 480 piksel, saniyede 30 kare; H.264 temel profilinin düşük karmaşıklıkli sürümü; 160 Kb/sn'ye kadar AAC-LC ses, 48 kHz, stereo ses; .m4v, .mp4 ve .mov dosya biçimleri.
- H.264 video, 2,5 Mb/sn'ye kadar, 640 x 480 piksel, saniyede 30 kare; 3,0 düzeyine kadar temel profil; 160 Kb/sn'ye kadar AAC-LC ses, 48 kHz, stereo ses; .m4v, .mp4 ve .mov dosya biçimleri.
- MPEG-4 video, 2,5 Mb/sn'ye kadar, 640 x 480 piksel, saniyede 30 kare; basit profil; 160 Kb/sn'ye kadar AAC-LC ses, 48 kHz, stereo ses; .m4v, .mp4 ve .mov dosya biçimleri.

Not: GoFlex Access uygulaması, yukarıda sıralanan biçimlerden birinde olmayan videoyu aktaramaz. .mkv, .avi, .wmv, .3gp, .vob, .m2ts veya desteklenmeyen başka bir video biçiminde videonuz varsa ve GoFlex Access uygulamasını kullanarak onu aktarmak istiyorsanız, videonun kodunu desteklenen biçimlerden birine el ile dönüştürebilirsiniz. Video dosyalarınızı desteklenen biçimlerden birine dönüştürmek için kullanabileceğiniz birçok video kodu dönüştürme yazılımı seçeneği mevcuttur. Bunlardan bazıları ücretsizdir.

Videonun yürütülürken takıldığı görülüyorsa, akıllı telefon veya tabletinizi yeniden başlatmayı deneyin. Bu işlem, belleğin boşalmasını ve sistem kaynaklarının serbest kalmasını sağlayabilir. Ayrıca, yüksek ağ trafiği veya düşük karşıdan yükleme hızı videonun takılmasına neden olabildiğinden, GoFlex Home'un karşıya yükleme hızını veya akıllı telefonunuzun ya da tabletinizin karşıdan yükleme hızını da kontrol edin. 3G bağlantısı kullanıyorsanız, mümkünse Wi-Fi bağlantısına geçmeyi deneyin.

Müzik Çalma

GoFlex Access uygulaması .mp3 biçimindeki müzik dosyalarını aktarabilir. Uygulamanın Android sürümünü kullanarak, başka uygulamaları çalıştırırken veya slayt gösterisi oynatırken müzik aktarımını başlatabilir ve müziği arka planda çalmaya devam edebilirsiniz.

Resimleri Görüntüleme

GoFlex Access, GoFlex Home aygıtınızda depolanmış resimleri akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden görüntülemenize olanak sağlar. Resimleriniz arasında tek tek ilerleyebilir veya onları slayt gösterisi olarak görüntüleyebilirsiniz.

Resim slayt gösterisi başlatmak için, bir resim açın ve sağ üst köşedeki **Play** (Yürüt) düğmesine basın. GoFlex Access, beş saniyede bir yeni resim görüntüleyerek depolanmış resimleriniz arasında ilerler. Resim slayt gösterisi sırasında müzik çalmak için, önce müzik çalmayı başlatın, sonra resimlerinize gidip slayt gösterisi başlatın.

iTunes'dan Korumalı İçerik Yürütme

iTunes mağazasından satın alınmış video, Dijital Hak Yönetimi (DRM) koruması içerir ve yalnızca onu oynatma yetkisine sahip iOS aygıtlarında oynatılabilir. Bu tür videoyu oynatmak için, iOS aygıtınızın videoyu satın alan hesap için yetkilendirilmiş olması ve satın alma işleminden sonra iTunes ile eşitlenmiş olması gerekir.

iTunes mağazasından satın alınan müzik dosyalarının çoğu DRM koruması içermez ve kısıtlama olmadan çalınabilir. iTunes mağazasından satın alınan DRM korumalı müzik dosyaları söz konusu olduğunda, bu dosyalar iOS aygıtıyla eşitlendikten sonra GoFlex Access'i kullanarak bunları iOS aygıtınızda çalabilirsiniz.

iTunes mağazasından satın alınan DRM korumalı dosyalar, GoFlex Access uygulamasının Android sürümüyle yürütülemez.

8. Sorunları Çözme

GoFlex Home bir tak ve kullan aygıtıdır. Ancak, belirli durumlarda kurulum işlemine müdahale edilmesi gerekebilir. Aşağıda, kurulum sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız size yardımcı olabilecek sorun giderme ipuçlarının listesi bulunmaktadır.

- Birlikte verilen güç adaptörünün sıkı bir şekilde GoFlex Home'a ve bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Anahtarlı uzatma kablosu kullanıyorsanız açık olduğundan emin olun.
- Ağ kablonuzun bir usunun sıkı bir şekilde GoFlex Home'un Ethernet bağlantı noktasına ve diğer ucunun da ağ yönlendiricinizdeki çalışan bir bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun.

Ağ kablosu sıkı bir şekilde bağlıysa ve ışığı kehribar rengiyse, ağ kablosu veya Ethernet bağlantı noktası düzgün çalışmıyor olabilir. Bunu test etmek için, ağ kablosunu yönlendiricinizde farklı bir bağlantı noktasına takın. Hala bağlantı kurulamıyorsa farklı bir Ethernet kablosu deneyin.

Yönlendiricinizin açık olduğundan emin olun.

- Yönlendiricinizin ağınızdaki bilgisayarlara IP adresi atadığından (DHCP) ve yönlendiricinizde DHCP'nin etkin olduğundan emin olun. Ev ağlarında DHCP genellikle etkindir. Değilse, GoFlex Home'a bağlantıda sorunlar yaşarsınız. Yönlendiricinizde DHCP'yi etkinleştirme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, yöneticinizin belgelerine bakın.
- Ev ağınızın kapalı veya devre dışı olmadığından ve Internet hizmetinizin çalıştığından emin olun.

Genel Sorunlar ve Çözümleri

Bu bölümde genel sorunları çözmeye yönelik öneriler sağlanmıştır.

Neden yeni bir kullanıcı hesabı oluşturamıyorum?

İzin verilen kullanıcı hesabı sayısını aşmış olabilirsiniz. GoFlex Home, başlangıçta GoFlex Home'u kuran ev ağı yöneticisi dahil olmak üzere beş kullanıcı hesabı içerir. Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak için, varolan bir hesabı silmeniz (örneğin, birisi evden ayrıldıysa) ya da Seagate Share Pro'ya abone olarak sınırsız sayıda kullanıcı hesabına yükseltmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 9.

Neden bilgisayarım GoFlex Home'a bağlanmıyor?

Bilgisayarınıza GoFlex Home yazılımlarını yüklediyseniz ancak GoFlex Home'a bağlanmıyorsa, ev ağınızın düzgün çalıştığını ve GoFlex Home aygıtının düzgün şekilde bağlanmış ve açılmış olduğunu kontrol edin. Sağlanan Ethernet kablosunun GoFlex Home'dan yönlendiricinize bağlandığından emin olun.

Diğer bilgisayarlar başarıyla GoFlex Home'a bağlanıyorsa, izin verilen bilgisayar sayısı sınırını aşmış olabilirsiniz. GoFlex Home beş bilgisayar için lisans içermektedir. Başka bir bilgisayar eklemek için, varolan bir kullanıcı hesabını silmeniz (kullanıcının bilgisayarının bağlantısı kesilir) ya da Seagate Share Pro'ya abone olarak kullanıcı hesabı sayısını sınırsız olarak yükseltmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 9.

Bazı virüs koruma ve güvenlik duvarı yazılımları güvenlik amaçları nedeniyle ağ trafiğini engeller. Ağınızda çalışan bu gibi yazılımlara sahipseniz, hangisinin iletişimi engellediğini kontrol edin. Gerekirse, GoFlex Home hizmetleri için güvenlik duvarı özel durumları oluşturun. Güvenlik duvarı özel durumları eklemeniz gerekirse, GoFlex Home hizmetleri şunlardır: memeo.exe, hipserv.exe ve dashboard.exe.

GoFlex Home/kullanıcı hesabım için neden istediğim adı kullanamıyorum?

GoFlex Home aygıtının adı dünyadaki başka hiçbir aygıt tarafından kullanılmayan tamamen benzersiz bir ad olmalıdır. Genellikle kullanılmayan bir kullanıcı adı veya e-posta adresi bulmaya çalışırken yaptığınız gibi, istediğiniz adı benzersiz yapmak için biraz değiştirmeniz gerekebilir. Yardım için **Check Availability** (Kullanılabilirliği Denetle) düğmesini tıklayın.

Ek olarak, GoFlex Home aygıtınızın adı harfle başlamalıdır ve en az üç karakter uzunluğunda olmalıdır. Harf, rakam, tire işareti, nokta ve alt çizgi kullanabilirsiniz. Boşluklara izin verilmez.

GoFlex Home ağ depolama sisteminizde, bilgisayarları ve parolaları farklı olsa da iki kullanıcı hesabının adı aynı olamaz.

Memeo Instant Backup neden üç taneden fazla bilgisayarı GoFlex Home'a yedeklememe izin vermiyor?

GoFlex Home en fazla üç bilgisayar için Memeo Instant Backup erişimi içerir. Daha fazla bilgisayar eklemek için, Memeo Premium Backup sürümüne yükseltin. Daha fazla bilgi için, Seagate Dashboard Uygulama Mağazası'nda, Premium Backup altındaki **Learn More** (Daha Fazla Bilgi) bağlantısını tıklayın.

Ev ağının yöneticisiyim ve GoFlex Home parolasını hatırlamıyorum. Nasıl sıfırlayabilirim?

Ev ağının yöneticisiyseniz (başlangıçta GoFlex Home'u kuran kişi) ve GoFlex Home parolanızı artık hatırlamıyorsanız, parolanızı sıfırlamak için bu yönergeleri izleyin:

1. GoFlex Home'a kimsenin erişemediğinden emin olun. Kimsenin fotoğrafları görüntülüyor, bir film izliyor, müzik dinliyor veya GoFlex Home'da depolanan başka bir dosyayla çalışıyor olmamalı veya GoFlex Home klasörlerinden veya klasörlerine dosya kopyalıyor olmamalıdır.
2. Bir ataş kullanarak **Reset** (Sıfırla) düğmesine basın ve üç (3) saniye kadar basılı tutun. Sıfırlama düğmesi GoFlex Home bağlantı istasyonunun yan tarafında bulunur.

Dikkat: Sıfırlama düğmesini 5 saniyeden uzun basılı tutmayın. Sıfırlama düğmesinin 10 saniye basılı tutulması tüm özel GoFlex Home ayarlarını siler (bkz. sayfa 62).

GoFlex Home'un kapanmakta olduğunu göstermek için beyaz sürücü ışığı yanıp söner. Kapatma tamamlandığında her iki ışık da söner.

3. GoFlex Home kendiliğinden yeniden başlamazsa, aygıtı yeniden başlatmak için **Power** (Güç) düğmesine basın.
4. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı (Internet Explorer veya Safari gibi) açın ve aşağıdaki biçimde GoFlex Home IP adresini girin:

http://GoFlexHomeIPAddress/

Örnek:

http://192.168.0.12/

Windows işletim sistemini çalıştıran bir bilgisayarda GoFlex Home'un IP adresini bulmak için, Ağ aygıtları listesinde GoFlex Home'u bulun ve Özellikler'i kontrol edin. (Windows XP'de, GoFlex Home eğer Ağ aygıtları listesinde görünmüyorsa, Ağ Bağlantıları'm'da **Ağa bağlantılı UPnP aygıtları için simgeleri göster**'i tıklayın, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.)

Mac işletim sistemini çalıştıran bir bilgisayarda GoFlex Home'un IP adresini bulmak için, Finder'daki Network Utility'yi (Ağ Yardımcı Programı) kullanın (**Applications > Utilities** (Uygulamalar > Yardımcı Programlar)).

Neden GoFlex Home kendi kendine kapanıyor gibi görünüyor?

GoFlex Home güç tasarrufu özelliğine sahiptir ve 12 dakika etkinlik olmadığında GoFlex Home bekleme durumuna geçer. Ağ depolama sistemindeki herhangi bir kişi dosya veya klasörlerine eriştiğinde GoFlex Home otomatik olarak etkin moda döner.

Kurulum sırasında başka biri Seagate Dashboard'da oturum açtı.

Ne yapabilirim?

Seagate Dashboard kullanıcı değiştirmeye izin verir. Daha fazla bilgi için bkz. "Seagate Dashboard Oturumu Açma" sayfa 24.

Alternatif olarak, Seagate Share'i açın (bkz. sayfa 25), **Sign Out**'u (Oturumu Kapat) tıklayın, sonra da kendiniz olarak oturum açın.

Ortam oynatıcım GoFlex Home'u neden algılayamıyor?

Ortam oynatıcınız şu bağlantı teknolojilerinden birini desteklemelidir:

- UPnP-AV (Evrensel Tak ve Kullan Ses ve Video)
- DLNA (Digital Living Network Alliance)
- Windows Media Connect

GoFlex Home'da saklanan çok fazla miktarda dosyanız varsa, dosyalarınızın dizinlenmesi ve ortam oynatıcınızda görünür duruma gelmesi biraz zaman alır. Ortam cihazınız GoFlex Home'u algılayamıyorsa, aşağıdaki sorun giderme ipuçlarını deneyin:

- Ortam oynatıcınız dijital ortam dosyalarını GoFlex Home'unuzda algılamadan ve oynatmadan önce, Seagate Paylaşımındaki **Ortam Cihazlarıyla Paylaşım** seçeneğini seçerek bunları kullanılabilir duruma getirmeniz gerekir. Yönergeler için, bkz. "Dijital Ortam Oynatıcısında veya Oyun Konsolunda Dosyalarınızın Keyfini Çıkarma" sayfa 39.
- UPnP'nin yönlendiricinizde etkinleştirildiğinden emin olun. Devre dışıysa, UPnP'yi etkinleştirme talimatları için yönlendirici dokümantasyonuna bakın. Kılavuzlu yapılandırma aracı da dahil olmak üzere ek sorun giderme yardımı için, support.goflexhome.hipserv.com adresine de bakabilirsiniz.

GoFlex Home gösterge lambası neden kehribar renginde?

GoFlex Home bir güç kaynağına ve yönlendiriciye bağlıysa, ancak öndeki üst lamba yeşil değilse, aşağıdaki sorun giderme ipuçlarını deneyin:

- Birlikte verilen güç adaptörünün sıkı bir şekilde GoFlex Home'a ve bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Anahtarlı uzatma kablosu kullanıyorsanız açık olduğundan emin olun.
- Ağ kablonuzun bir usunun sıkı bir şekilde GoFlex Home'un Ethernet bağlantı noktasına ve diğer ucunun da ağ yönlendiricinizdeki çalışan bir bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun.

Ağ kablosu sıkı bir şekilde bağlıysa ve GoFlex Home'unuzun önündeki üst ışık kehribar rengiyse, ağ kablosu veya Ethernet bağlantı noktası düzgün çalışmıyor olabilir. Bunu test etmek için, ağ kablosunu yönlendiricinizde farklı bir bağlantı noktasına takın. Hala bağlantı kurulamıyorsa farklı bir Ethernet kablosu veya farklı bir ağ deneyin.

- Yönlendiricinizin açık olduğundan emin olun.
- Yönlendiricinizin ağınızdaki bilgisayarlara IP adresi atadığından (DHCP) ve yönlendiricinizde DHCP'nin etkin olduğundan emin olun. Ev ağlarında DHCP genellikle etkindir. Değilse, GoFlex Home'a bağlantıda sorunlar yaşarsınız. Yönlendiricinizde DHCP'yi etkinleştirme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, yöneticinizin belgelerine bakın.
- Bazı virüs koruma ve güvenlik duvarı yazılımları güvenlik amaçları nedeniyle ağ trafiğini engeller. Ağınızda çalışan bu gibi yazılımlara sahipseniz, hangisinin iletişimi engellediğini kontrol edin.

Gerekirse, GoFlex Home hizmetleri için güvenlik duvarı özel durumları oluşturun. Güvenlik duvarı özel durumları eklemeniz gerekirse, GoFlex Home hizmetleri şunlardır: [memeo.exe](#), [hipserv.exe](#) ve [dashboard.exe](#).

UPnP'nin yönlendiricinizde etkinleştirildiğinden emin olun. Devre dışıysa, UPnP'yi etkinleştirme talimatları için yönlendirici dokümantasyonuna bakın. Kılavuzlu yönlendirici yapılandırma aracı da dahil olmak üzere, ek sorun giderme yardımı için, www.support.goflexhome.hipserv.com adresine de bakabilirsiniz.

- Yönlendiricinizin UDP trafiğini engellemediğinden emin olun. Durum buysa, yönlendiricinizde bir bağlantı noktası açmanız gerekebilir. Talimatlar için yönlendiricinizin belgelerine bakın.
- Güç düğmesine basarak GoFlex Home'u kapatın ve ardından tekrar açın.
- İnternet bağlantınızın düzgün şekilde çalıştığını onaylayın. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın ve ardından en sık kullandığınız Web sitesini açın.

Öndeki üst lamba hala kehribar rengindeyse, bu İnternet bağlantısı ile ilgili bir sorun olduğunu veya GoFlex Home'ub servisle iletişim kuramadığını gösterir.

GoFlex Home Işıklarını Anlama

GoFlex Home bağlantı istasyonunun ön tarafındaki ışıklar sürücünün ve aygıtın durumunu belirtmek için renk değiştirir ve yanıp söner. Bu bölümde ışıkların anlamı ve sorun oluştuğunda ne yapılacağı anlatılmıştır.

Tablo 1: GoFlex Home Işığı (üst)

Işık	Durum
Yanıp sönen yeşil	Başlatılıyor
Sürekli yeşil	Ağa bağlı ve kullanmaya hazır
Yanıp sönen kehribar	Ağa bağlı değil

GoFlex Home ışığı bir sorun olduğunu gösteriyorsa:

- Sürücünün düzgün şekilde ve tam olarak bağlantı istasyonuna takıldığından emin olun.
- Ev ağınızın kapalı veya devre dışı olmadığından emin olun. (GoFlex Home bağlantı istasyonunun arkasındaki ışıklara bakın – yanıp sönmüyorlarsa GoFlex Home ağınıza bağlı değildir.)
- GoFlex Home'u yönlendiricinize bağlayan Ethernet kablosunun sağlam olduğundan emin olun.
- İnternet bağlantınızın kapalı veya devre dışı olmadığından emin olun. (Kontrol etmek için bilgisayarınızda bir tarayıcı açın.

Tablo 2: Sürücü Işığı (alt)

Işık	Durum
Sürekli beyaz	Sürücü takılı ve kullanmaya hazır
Sönük	Sürücü düzgün şekilde takılmamış veya bir sorun var

Sürücü ışığı bir sorun olduğunu gösteriyorsa:

- Sürücünün düzgün şekilde ve tam olarak bağlantı istasyonuna takıldığından emin olun.
- Bağlantı istasyonunun ve sürücünün sağlam olduğundan emin olun.

Ek Yardım Bulma

GoFlex Home ağ depolama sisteminin kullanımı basittir, ancak yine de sorularınız olabilir. GoFlex Home ağ depolama sisteminizi kurarken veya kullanırken sorun yaşıyorsanız, www.seagate.com/goflexhomesupport adresine gidin.

Dizin

A

- açıklama yazıları 47
- Administration ayarları 65
- Ağ Geçidi 65
- Aile Hesaplarıyla Paylaşma 35
- Allow Downloads (Yüklemeye İzin Ver) 35
- Application Store (Uygulama Mağazası) paneli 23
- Arkadaşlarla Paylaş 52
- arkadaşlarla paylaşma 35

B

- Backup (Yedek) klasörü 11, 29
- bir fotoğrafı döndürme 43
- bir kullanıcı hesabını düzenleme 59
- bir kullanıcı hesabını silme 59
- Bunu 3B Olarak Görüntüle 44

C

- ComputersBackup
 - Seagate Share 65
 - yükleme 19
- Cooliris 9, 27, 44
- Cooliris'i Al 44
- Cover 27

Ç

- Çok Basit Dağıtım. Bkz. RSS

D

- Dashboard. Bkz. Seagate Dashboard
- Date and Time ayarı 65
- Depolama Aygıtları 61, 65
- diğer paylaşma seçenekleri 35
- diğerlerini paylaşımınızı görüntülemeye davet etme 50
- dijital video oynatıcılar 39
- DLNA 39
- dosyalar
 - evden erişme 32
 - FTP ile erişme 53

- GoFlex Home'a kopyalama 29
- GoFlex Home'a yükleme 29
- medya aygıtlarında keyfini çıkarma 39
- otomatik yedeklemeler 30
- oyun konsollarında oynama 39
- paylaşım oluşturma 34
- paylaşımdan indirme 51
- paylaşımdan kaldırma 49
- paylaşma 34
- Seagate Dashboard'dan erişme 32
- Seagate Share'de açıklama yazısı ve etiket ekleme 47
- Seagate Share'de bir klasöre ekleme 46
- Seagate Share'de çalışma 27
- Seagate Share'de kopyalama 46
- Seagate Share'de taşıma 46
- Seagate Share'de yeniden adlandırma 47
- Seagate Share'den erişme 33
- Seagate Share'den indirme 47
- Seagate Share'den silme 48
- SmartFolderShortcut'tan erişme 33
- uzaktan erişme 33
- yedekleme 30

- dosyalara açıklama yazısı ve etiket ekleme 47
- dosyalara evden erişme 32
- dosyaları açma 33
- dosyalarınızı paylaşma 34
- dosyalarınızı yedekleme 30
- sorun giderme 71

E

- etiketler 47
 - tanımı 47
- ev ağı yöneticisi izinleri 15, 58

F

- Facebook üzerinde fotoğraf paylaşma 36
- Facebook, fotoğrafları kopyalama 36
- film ve videoları izleme 33
- filmler
 - izleme 33
 - Seagate Share ile izleme 42
- Flickr üzerinde fotoğraf paylaşma 37
- Flickr, fotoğrafları kopyalama 37

fotoğraf ve resimleri görüntüleme 33

fotoğraflar

- Cooliris'de görüntüleme 44
- Facebook üzerinde paylaşma 36
- Flickr üzerinde paylaşma 37
- Giriş sayfası arka planı oluşturma 43
- görüntüleme 33
- paylaşımlar için kapak resmi oluşturma 51
- RSS akışlarıyla paylaşma 37
- Seagate Share'de döndürme 43
- Seagate Share'de görüntüleme 42
- slayt gösterisi olarak görüntüleme 43

fotoğrafları RSS akışlarıyla paylaşma 37

FTP 53

G

Giriş sayfası

- arka plan görüntüsünü konumlandırma 56
- arka plan resmi ekleme 43

Giriş Sayfası Arka Planı Olarak Kullan 44

gizlilik 29

Go To (Git) menüsü 27

GoFlex Access

- sistem gereksinimleri 7

GoFlex Home

- ayarlarınızı özelleştirme 55
- aygıt adı 13, 18
- Backup (Yedek) klasörü 11, 29
- bağlanma 11
- bir USB sürücüsü ekleme 60
- çevrimiçi destek 75
- FTP erişimi 53
- gizlilik 29
- GoFlex sürücüsünü çıkarma 61
- ışıklar 8, 74
- kapasite ekleme 60
- kapatma 62
- kaydolma 14, 18
- klasörler 11, 17, 28
- Mac ekleme 20
- Mac İçin Masaüstü Uygulamaları 19
- Mac üzerine kurma 18
- parolanızı değiştirme 55
- PC ekleme 15

Personal (Kişisel) klasör 11, 29

Public (Ortak) klasörü 11, 29

sistem ayarlarını özelleştirme 63

sıfırlama 62

Time Machine'i yapılandırma 20

USB sürücüsünü çıkarma 60

Windows üzerine kurma 13

yazılım güncelleme 59

yazılımı Mac üzerine yükleme 18

yazılımı Windows üzerine yükleme 12

yeni uygulamalar ekleme 56

yeniden başlatma 62

GoFlex Home Agent 17

yükleme 19

GoFlex Home Masaüstü Uygulamalarını
yükleme 19

GoFlex Home Premium Aboneliği 65

GoFlex Home uygulamaları ekleme 56

GoFlex Home yazılımını güncelleme 59

GoFlex Home yazılımını Mac üzerine yükleme 18

GoFlex Home yazılımını Windows üzerine
yükleme 12

GoFlex Home'a dosya kopyalama 29

GoFlex Home'a dosya yükleme 29

GoFlex Home'a kapasite ekleme 60

GoFlex Home'a Mac ekleme 20

GoFlex Home'a PC'leri ekleme 15

GoFlex Home'u bağlama 11

GoFlex Home'u kapatma 62

GoFlex Home'u kayıt yaptıрма 14, 18

GoFlex Home'u kurma

Mac üzerine 18

Windows üzerine 13

GoFlex Home'u özelleştirme 55

GoFlex Home'u sıfırlama 62

GoFlex Home'u yeniden başlatma 62

GoFlex sürücüsünü çıkarma 61

H

herkesle paylaşma 35

Hide Help Tips ayarı 56

hipserv 73

Home Background Position ayarı 56

I

Instant Backup 31

İnternet'e FTP erişimini etkinleştir 53

IP Adresini Otomatik Olarak Al 64

IP adresleri, bulma 54, 72

iTunes 41

izinler 15, 58

i

İndir 48, 51

K

Kapat 62

Kes ve Yapıştır 46

Kişiyi Düzenle 53

Kişiyi Sil 53

klasörler

Seagate Share'de çalışma 27

Seagate Share'de dosya ekleme 46

Seagate Share'de dosya taşıma 46

Seagate Share'de kopyalama 45

Seagate Share'de taşıma 45

Seagate Share'de yeniden adlandırma 46

Seagate Share'den silme 45

Seagate Share'e ekleme 45

Kopyala ve Yapıştır 46

Kullanıcı Düzenle 59

Kullanıcı Ekle 58

kullanıcı hesabı ekleme 14, 58

kullanıcı hesabı oluşturma 14, 18

kullanıcı hesapları 14, 18

ekleme 14, 58

ev ağı yöneticisi izinleri 15, 58

parola için ipuçları 14

kullanıcılar

bir kullanıcı hesabını düzenleme 59

bir kullanıcı hesabını silme 59

sorun giderme 70

L

LAN Connection ayarı 64

Language ayarı 56

LED'ler/ışıklar 8, 74

Load Content (İçerik Yükle) 29

M

Mac

dosyaları açma 33

film ve videoları izleme 33

fotoğraf ve resimleri görüntüleme 33

GoFlex Home Agent 17

GoFlex Home Masaüstü Uygulamalarını
yükleme 19

GoFlex Home yazılımını yükleme 18

GoFlex Home'a ekleme 20

GoFlex Home'u kurma 18

müzik dinleme 33

SmartFolderShortcut 17

SmartWebShortcut 17

Time Machine'i yapılandırma 20

Mac'ler

sistem gereksinimleri 7

Manual Upload (El ile Yükle) 30

medya aygıtları 39

örnekler 39

Medya Aygıtlarıyla Paylaş 40, 42

medya aygıtlarıyla paylaşma 39

Memeo Instant Backup 30

merkezi yazdırma 38

müzik

dinleme 33

iTunes ile çalma 41

Seagate Share'de çalma 41

müzik çalma 41

müzik dinleme 33

N

Navigation (Gezinti) araç çubuğu 27

Network Services ayarı 64

Network Sharing ayarı 64

Notifications ayarı 64

NTP 65

O

otomatik yedeklemeler 30

oyun konsolları 39

P

Parola Değiştir 55

parolalar 14

kullanıcı hesapları 14, 18

parolanızı değiştirme 55

sorun giderme 71

paylaşım kapak resmi 51

Paylaşım Kapak Resmi Olarak Kullan 51

paylaşım oluşturma 49

paylaşım dosya ekleme 49

Paylaşım Ekle 50

paylaşımdan dosya indirme 51

paylaşımdan dosya kaldırma 49

paylaşımı silme 52

paylaşımı yeniden adlandırma 50

paylaşımlar

açma 35, 49

bulma 48

diğerlerini paylaşımınızı görüntülemeye davet etme 50

dosya ekleme 49

dosya indirme 51

dosya kaldırma 49

e-posta adres defteri ayarlama 52

erişme 48

görüntüleme 35, 49

kapak resmi oluşturma 51

oluşturma 34

paylaşılmayan paylaşım oluşturma 49

paylaşımı devre dışı bırakma 50

silme 52

tanımı 34

yeniden adlandırma 50

paylaşımlar için e-posta adres defterleri 52

paylaşımlara erişimi devre dışı bırakma 50

PC

GoFlex Home'a ekleme 15

GoFlex Home'u kurma 13

PC'ler

sistem gereksinimleri 7

Personal (Kişisel) klasör 11, 29

Public klasörü 11, 29

R

Remote Access ayarı 65

Reset all 'Do not show...' ayarı 56

Resume Audio Playback ayarı 56

RSS akışları 37

RSS tanımı 9

S

Saat Yönünde Döndür 43

Saatın Ters Yönde Döndür 43

Seagate Dashboard 14

açma 23

Application Store (Uygulama Mağazası) paneli 23

Change düğmesi 24

dosyalarınıza erişme 32

Drives paneli 23

gezinme 23

GoFlex Home'a dosya kopyalama 29

How to... (Nasıl Yapılır) paneli 23

kullanıcı değiştirme 24

kullanıcı hesabı ekleme 14, 58

masaüstü simgesi 23

My Applications (Uygulamalarım) paneli 23

oturum açma 16, 24

özellikler 24

sistem tepsisi simgesi 23

Yardım 24

yazılım güncelleme 25

yeni uygulamalar ekleme 56

Seagate Dashboard oturumu açma 16, 24

Seagate Dashboard'da Change düğmesi 24

Seagate Dashboard'da Drives paneli 23

Seagate Dashboard'da How to... paneli 23

Seagate Dashboard'da kullanıcı değiştirme 24

Seagate Dashboard'da My Applications paneli 23

Seagate Dashboard'da oturum açma 24

Seagate Dashboard'u açma 23

Seagate Dashboard'u başlatma 14

Seagate Dashboard'u güncelleme 25

Seagate Share

açma 25
 Administration ayarları 65
 bir fotoğrafı döndürme 43
 Content (İçerik) paneli 26
 Cooliris 44
 dosya indirme 47, 51
 dosya kopyalama 46
 dosya silme 48
 dosya ve klasörlerle çalışma 27
 dosyalara açıklama yazısı ekleme 47
 dosyalara etiket ekleme 47
 dosyaları yeni klasörlere taşıma 46
 dosyaları yeniden adlandırma 47
 dosyalarınıza erişme 33
 e-posta adres defteri ayarlama 52
 film ve videoları izleme 42
 fotoğraf ve resimleri görüntüleme 42
 fotoğrafları Facebook'a kopyalama 36
 fotoğrafları Flickr'a kopyalama 37
 fotoğrafları RSS akışlarıyla paylaşma 37
 fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntüleme 43
 gezinme 26
 Giriş sayfası arka planı oluşturma 43
 Go To (Git) menüsü 27
 GoFlex Home Premium Aboneliği 65
 GoFlex Home'a dosya kopyalama 30
 iTunes ile çalışacak şekilde yapılandırma 41
 klasör ekleme 45
 klasör kopyalama 45
 klasör silme 45
 klasör taşıma 45
 klasöre dosya ekleme 46
 klasörü yeniden adlandırma 46
 kullanıcı hesabı ekleme 58
 Main paneli 27
 menüler 27
 menüleri açma 27
 müzik çalma 41
 Navigation (Gezinti) araç çubuğu 27
 ok düğmesi 30
 oturum açma 25
 özellikler 28
 paylaşım oluşturma 34
 paylaşımı silme 52

paylaşımlar 34

paylaşımları görüntüleme 35, 49
 paylaşımları yönetme 48
 paylaşımlarınıza erişme 48
 Preferences sayfasını açma 63
 Search/View (Ara/Görüntüle) araç çubuğu 27
 Share (Paylaşım) paneli 26
 Shares (Paylaşımlar) paneli 48
 Shares (Paylaşımlar) sayfası 48
 Shares (Paylaşımlar) sayfasını açma 49
 SmartWebShortcut 17
 Sunucu Tercihleri ayarları 63
 Yardım 27

Seagate Share menülerini açma 27

Seagate Share oturumu açma 25

Seagate Share Pro 9

Seagate Share'de bir klasöre dosya ekleme 46

Seagate Share'de Content (İçerik) paneli 26

Seagate Share'de dosya kopyalama 46

Seagate Share'de dosyaları yeniden adlandırma 47

Seagate Share'de klasör kopyalama 45

Seagate Share'de klasör taşıma 45

Seagate Share'de klasörü yeniden adlandırma 46

Seagate Share'de Main paneli 27

Seagate Share'de oturum açma 25

Seagate Share'de slayt gösterileri 43

Seagate Share'deki menüler 27

Seagate Share'den dosya indirme 47

Seagate Share'den dosya silme 48

Seagate Share'den klasör silme 45

Seagate Share'e klasör ekleme 45

Seagate Share'i açma 25

Search/View (Ara/Görüntüle) araç çubuğu 27

seyahat ederken dosyalara erişme 33

Share (Paylaşım) paneli 26

Share new content... ayarı 56

Share with Facebook (Facebook ile Paylaş) 36

Share with Flickr (Flickr ile Paylaş) 37

share with Media Players (Medya Oynatıcılarıyla paylaş) 35

Sharing Emails Sender ayarı 56

Shuffle 27
 Sil 48, 65
 sistem gereksinimleri 6
 sistem mesajları için e-posta adresi 14, 19, 64
 Sıfırlama düğmesi 62
 Slayt Gösterisi 43
 SmartFolderShortcut 17, 29
 dosyalarınıza erişme 33
 yükleme 19
 SmartWebShortcut 17, 26
 yükleme 19
 Social Networking Sites (Sosyal Ağ Siteleri) 36
 son paylaşma tarihi 35
 Sunucu Ağ Maskesi 64
 Sunucu IP Adresi 64
 Sunucu Tercihleri ayarları 63
 sürücüler

 bir USB sürücüsü ekleme 60
 GoFlex Home sürücüsünü çıkarma 61
 GoFlex Home sürücüsünü değiştirme 60
 GoFlex Home'u kapatma 62
 GoFlex Home'u yeniden başlatma 62
 USB sürücüsünü biçimlendirme 65
 USB sürücüsünü çıkarma 60
 Sürükle ve Bırak (Sürükle ve Bırak) 30

T

Tarih ve saati Internet'ten ayarla 65

Tercihler

 Administration ayarları 65
 Ağ Hizmetleri 64
 Ağ Paylaşımı 64
 Bildirimler 64
 ComputersBackup ayarı 65
 Depolama Aygıtları 65
 GoFlex Home'u kapatma 62
 Kullanıcı Düzenle 59
 LAN Bağlantısı 64
 Parola Değiştir 55
 Preferences sayfasını açma 63
 Sunucu Tercihleri ayarları 63
 Tarih ve Saat 65
 UPNP Yönlendirici Yapılandırması 64

 USB sürücüsünü çıkarma 60
 User ayarları 56
 Uzaktan Erişim 65
 yazılım güncellemeleri 59
 Yeni Kullanıcı Ekle 58

Time Machine 20

Time Machine'i yapılandırma 20

U

Unshare with Media Devices (Medya Aygıtlarıyla Paylaşma) 40

UPNP Router Configuration ayarı 64

UPnP-AV 39

USB sürücüler

 Seagate Share ile biçimlendirme 65

USB sürücüler

 GoFlex Home'a ekleme 60

 GoFlex Home'dan çıkarma 60

USB sürücüsünü çıkarma 60

USB yazıcı, kurma 38

Uygulama Mağazası 57

Uygulamalar

 akıllı telefonlara ve tabletlere GoFlex Access
 yükleme 67

uygulamalar, yeni ekleme 56

uzaktan erişim

 GoFlex Access uygulamasından bağlanma 68

V

videolar

 izleme 33

 Seagate Share ile izleme 42

W

Windows

 GoFlex Home'a bilgisayar ekleme 15

 GoFlex Home'u kurma 13

 yazılım yüklemesi 12

Y

Yardım 75

 Seagate Dashboard 24

 Seagate Share 27

yazıcı, kurma 38

Yazılım Güncellemeleri 60

yazılım kurulumu

Mac üzerine 18

Windows 12

yazılım, güncelleme 25, 59

Yeni Kişi Oluştur 52

Yeni Kullanıcı Ekle 58

Yeniden Adlandır 46, 47, 51

Yeniden Başlat 62

Yerel ağa FTP erişimini etkinleştir 53

Yönetici Olarak Oluştur 58