



Cadangkan sekarang!

Panduan Pengguna

© 2019 Seagate Technology LLC. Semua hak dilindungi undang-undang. Seagate, Seagate Technology, logo Spiral, dan logo LaCie adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Seagate Technology LLC atau salah satu perusahaan afiliasi di Amerika Serikat dan/atau negara lain. Semua merek dagang atau merek dagang terdaftar lainnya adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing. Jika mengacu pada kapasitas hard disk, satu gigabyte, atau GB, sama dengan satu miliar byte dan satu terabyte, atau TB, sama dengan satu triliun byte. Sistem operasi komputer anda mungkin menggunakan standar pengukuran berbeda dan melaporkan kapasitas yang lebih rendah. Selain itu, beberapa kapasitas yang dicantumkan digunakan untuk pemformatan dan fungsi lain, oleh karenanya tidak akan tersedia untuk penyimpanan data. Contoh penggunaan kuantitatif untuk berbagai aplikasi ditujukan untuk keperluan ilustrasi. Jumlah yang sebenarnya bisa bervariasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk ukuran file, format file, fitur, dan perangkat lunak aplikasi. Ekspor atau ekspor ulang perangkat keras atau perangkat lunak yang berisi enkripsi mungkin diatur oleh Departemen Perdagangan A.S., Biro Industri dan Keselamatan (untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.bis.doc.gov) dan dikontrol untuk impor dan penggunaan di luar A.S. Kecepatan data sebenarnya bisa bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan faktor lain. Pengguna bertanggung jawab untuk mematuhi semua undang-undang hak cipta yang berlaku. Semua pernyataan kode petunjuk dan program di sini adalah, dan merupakan karya berhak cipta dan informasi rahasia dari Seagate Technology LLC atau afiliasinya. Penggunaan apa pun, derivasi, diseminasi, reproduksi, atau usaha untuk memodifikasi, mereproduksi, mendistribusikan, mengungkapkan materi hak cipta Seagate Technology LLC, dengan alasan apapun, dengan cara apapun, media, atau bentuk, secara keseluruhan atau sebagian, sangat dilarang jika tidak diizinkan oleh pihak berwenang. Seagate berhak mengubah penawaran atau spesifikasi produk tanpa pemberitahuan.

Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Boulevard
Cupertino, CA 95014 U.S.A

Seagate Technology (Netherlands) B.V.



Klik di sini untuk mengakses versi online terbaru

dari dokumen ini. Anda juga akan menemukan konten terbaru dan ilustrasi yang dapat diperluas, navigasi yang lebih mudah, dan kemampuan pencarian.

Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.
90 Woodlands Avenue 7
Singapore 737911

Contents

1	Cadangkan sekarang! (Windows)	3
	Mau cara yang lebih cepat? Cukup salin dan tempel	4
	Menyiapkan rencana pencadangan	6
2	Cadangkan sekarang! (Mac)	8
	Format hard disk Anda untuk macOS	8
	Mulai pencadangan	9
	• Mau cara yang lebih cepat? Cukup salin dan tempel	11
	Menyiapkan rencana pencadangan Time Machine	12


Cadangkan sekarang! (Windows)

Sambungkan perangkat penyimpanan Seagate Anda ke komputer dan Anda siap untuk mencadangkan file dan folder penting Anda. Cara tercepat untuk mencadangkan adalah memilih item di komputer Anda dan menyalinnya ke hard disk Anda dengan menyeret dan menjatuhkannya. Jika Anda ingin memastikan data Anda terus dicadangkan, Anda dapat membuat rencana cadangan otomatis dengan mudah.

**Mudah dan cepat—
seret dan jatuhkan**




1 Buka jendela File Explorer, lalu klik hard disk Anda





Windows 7—Gunakan Windows Explorer untuk menyeret dan menjatuhkan item.

2 Buka jendela File Explorer lainnya, lalu pilih folder atau file di komputer Anda untuk mencadangkan




3 Seret item ke hard disk Anda



Mau cara yang lebih cepat? Cukup salin dan tempel


1 Buka jendela File Explorer, lalu pilih folder atau file di komputer Anda untuk mencadangkan



Windows 7—Gunakan Windows Explorer untuk memilih item.

2

Klik Salin pada menu Beranda




Cara lain untuk menyalin ke papan klip


- Tahan tombol **Ctrl**, lalu tekan **C**.
- Klik kanan pada file, lalu pilih **Salin** dari menu konteks.

3

Klik hard disk Anda



4 Klik Tempel pada menu Beranda



Cara lain untuk menempel file yang disalin ke papan klip

- Tahan tombol **Ctrl**, lalu tekan **V**.
- Klik kanan pada file, lalu pilih **Tempel** dari menu konteks.

**Pikiran Tenang—
pencadangan
otomatis**



Menyiapkan rencana pencadangan

Windows memiliki solusi pencadangan. Untuk keterangan lebih lanjut, pilih versi Windows Anda:

- [Windows 7](#)
- [Windows 8, Windows 8.1](#)
- [Windows 10](#)

Cadangkan sekarang! (Mac)


Format hard disk Anda untuk macOS

Perangkat penyimpanan eksternal yang Anda beli diformat NTFS, format file asli untuk PC Windows. Mac Anda dapat membaca format NTFS tetapi tidak dapat melakukan penulisan ke hard disk atau menghapus file dari hard disk tersebut. Anda dapat memformat perangkat penyimpanan untuk memberi Mac Anda akses baca/tulis penuh.




Pemformatan menghapus semua yang ada di perangkat penyimpanan. Seagate dan anak perusahaannya, LaCie, tidak bertanggung jawab atas kehilangan data karena pemformatan, pemartisian, atau penggunaan perangkat penyimpanan.

1. Buka Finder dan masuk ke [Applications > Utilities > Disk Utility](#).
2. Di sidebar sebelah kiri, pilih perangkat penyimpanan Anda.






Versi awal macOS 10.13—Pastikan Anda memilih perangkat penyimpanan dan bukan hanya volume. Bila Anda tidak melihat dua entri pada sidebar, ubah tinjau pada utiliti untuk menampilkan hard disk dan volume. Tombol tinjau ada di sisi kiri atas jendela Disk Utility. Ubah tinjau menjadi Show All Devices. Fitur ini diperkenalkan di macOS 10.13 dan tidak tersedia di 10.11 dan 10.12.



3. Pilih **Erase**. Terbuka sebuah kotak dialog.



4. Masukkan nama untuk disk. Nama ini akan ditampilkan ketika hardisk terpasang.
5. Untuk Format, pilih **OS X Extended (Journaled)**.
6. Untuk Skema, pilih **GUID Partition Map**.
7. Klik **Erase**.
8. Disk Utility memformat hard disk. Setelah selesai, klik **Done**.


Mulai pencadangan

Sambungkan perangkat penyimpanan Seagate Anda ke komputer dan Anda siap untuk mencadangkan file dan folder penting Anda. Cara tercepat untuk mencadangkan adalah memilih item di komputer Anda dan menyalinnya ke hard disk Anda dengan menyeret dan menjatuhkannya. Jika Anda ingin memastikan data Anda terus dicadangkan, Anda dapat membuat rencana cadangan otomatis dengan mudah.


**Mudah dan cepat—
seret dan jatuhkan**





1 Buka jendela Finder, lalu klik hard disk Anda



2 Buka jendela Finder lainnya, lalu pilih folder atau file di komputer Anda untuk mencadangkan




3 Seret item ke hard disk Anda




Mau cara yang lebih cepat? Cukup salin dan tempel

- 1 Buka jendela Finder, lalu pilih folder atau file di komputer Anda untuk mencadangkan



- 2 Pilih Salin dari menu Edit




Cara lain untuk menyalin ke papan klip

Tahan tombol **Command** (⌘), lalu tekan **C**.


3

Klik hard disk Anda



4

Pilih Tempel Item(s) dari menu Edit



Cara lain untuk menempel file yang disalin ke papan klip

Tahan tombol **Command** (⌘), lalu tekan **V**.

**Pikiran Tenang—
pencadangan
otomatis**



Menyiapkan rencana pencadangan Time Machine

Time Machine adalah fitur pencadangan otomatis yang sudah terpasang di Mac Anda. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat [artikel dukungan Apple](#) ini.

