SEAGATE

Desktop Expansion Panduan Pengguna

Klik di sini untuk mengakses versi online terbaru
dari dokumen ini. Anda juga akan menemukan konten terbaru dan ilustrasi yang dapat diperluas, navigasi yang lebih mudah, dan kemampuan pencarian.

Contents

1 Selamat Datang 4

Isi kemasan 4
Persyaratan sistem minimum 4
- Port 4
- Sistem Operasi 4

2 Mulai 5

Menyambungkan daya 5
Menyambungkan ke komputer 5
Aktivitas LED 6
Mengonfigurasi Expansion 7
- Mendaftarkan perangkat Anda 7
  - Perangkat Bergerak 7
  - PC Windows atau Mac 8
- Shortcut 10

3 Gunakan Toolkit untuk Mengonfigurasi Pencadangan dan Lainnya 11

Memulai rencana pencadangan (khusus Windows) 11
Membuat folder duplikat 11

4 Melepas Perangkat secara Aman dari Komputer Anda 12

Pengguna Windows 12
Pengguna Mac 12
- Mengeluarkan melalui jendela Finder 12
- Mengeluarkan melalui desktop 12

5 Pemformatan Opsional 14

Memilih format sistem file 14
- Kompatibilitas dengan Windows dan Mac 14
- Performa yang dioptimalkan untuk Windows 14
- Performa yang dioptimalkan untuk macOS 14
- Pelajari lebih lanjut 15

Petunjuk pemformatan 15

6 Pertanyaan yang Sering Diajukan 16

Semua pengguna 16
- Masalah: Transfer file saya sangat lambat 16
- Masalah: Komputer saya hanya memiliki port USB-A 16
- Masalah: Saya harus menggunakan hub USB untuk perangkat USB 16
- Masalah: Kabel USB yang tersedia terlalu pendek 17
- Masalah: Saya menerima pesan kesalahan transfer file 17

Pengguna Windows 17
- Masalah: Ikon Hard Disk tidak muncul di komputer 18

Pengguna Mac 18
- Masalah: Ikon Hard Disk tidak muncul di desktop saya 18

7 Regulatory Compliance 20

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE 20
- CLASS B 20

For Australian Customers Only 20
China RoHS 21
Taiwan RoHS 21
VCCI-B 22

Selamat Datang

Isi kemasan

- Seagate Expansion
- Adaptor daya 18 W
- Kabel USB 3.0 (USB micro-B ke USB-C)
- Panduan ringkas

Persyaratan sistem minimum

Port

Anda dapat menyambungkan perangkat Seagate ke komputer menggunakan port USB-C.

Perangkat ini mendukung sambungan ke port komputer USB 3.0 dan yang lebih tinggi.

Sistem Operasi

Buka Persyaratan Sistem Operasi untuk Perangkat Keras & Perangkat Lunak Seagate.

Mulai

Menyambungkan daya

1. Tempatkan steker adaptor untuk lokasi Anda pada kanal catu daya. Dorong ke bawah untuk menguncinya di tempat.



2. Hubungkan kabel daya ke Seagate Expansion.
3. Sambungkan catu daya ke stopkontak.



Menyambungkan ke komputer

1. Sambungkan ujung kabel USB micro-B ke port USB micro-B pada Expansion.
2. Sambungkan ujung kabel USB-C ke port USB-C komputer Anda.



Anda dapat menghubungkan perangkat Anda ke port USB-A pada komputer Anda, yang harus mendukung USB 3.0 atau lebih tinggi. Kabel USB-micro B ke USB-A tidak termasuk dalam perangkat ini.

Aktivitas LED

LED status menunjukkan status dan aktivitas Expansion.



LED	Status
Aktif (putih)	Perangkat sudah siap.
Berkedip lambat (putih)	a. Hard disk sedang diakses. b. Hard disk telah memasuki mode hemat daya.

Nonaktif	a. Perangkat tidak tersedia karena hard disk telah berada dalam mode hemat daya untuk jangka waktu yang lama. b. Hard disk telah berhasil dilepas dari komputer.

Mengonfigurasi Expansion

Proses pengaturan memungkinkan Anda:

Mendaftarkan Expansion	Memanfaatkan perangkat semaksimal mungkin dengan akses yang mudah ke informasi dan dukungan.
Menginstal Toolkit	Mengatur rencana pencadangan dan lainnya.

Mendaftarkan perangkat Anda

Anda memiliki dua pilihan mudah untuk mendaftarkan perangkat Anda:

Perangkat Bergerak	Panduan mulai cepat dalam paket Anda menyertakan kode QR untuk pendaftaran yang cepat dan mudah menggunakan telepon seluler atau tablet Anda.
PC Windows atau Mac	Buka volume hard disk Anda dan luncurkan aplikasi Start Here.

Perangkat Bergerak

1. Buka panduan memulai cepat yang disertakan dalam paket.
2. Pindai kode QR unik dan ikuti langkah-langkah di layar untuk mendaftar di Expansion dan mengakses penawaran dari mitra.

Anda akan menerima email yang mengkonfirmasi pendaftaran perangkat Anda. Pesan tersebut akan berisi petunjuk tentang cara mengunduh dan menginstal Toolkit di PC Windows atau Mac Anda.

> Anda juga dapat mengunduh penginstal Toolkit dengan mengunjungi www.seagate.com/toolkit.

PC Windows atau Mac

1. Di komputer Anda, gunakan pengelola file seperti Finder atau File Explorer untuk membuka volume hard disk Expansion.
2. Jalankan **Start_Here_Win** atau **Start_Here_Mac**.



3. Gunakan aplikasi untuk mendaftarkan perangkat Anda dan mengakses penawaran mitra.
4. Di halaman Toolkit, unduh penginstal Toolkit.
5. Dengan menggunakan manajer file seperti File Explorer atau Finder, buka folder tempat Anda menyimpan unduhan.
   A. **Win**—Klik dua kali **SeagateToolkit.exe** untuk menjalankan aplikasi.
   B. **Mac**—Buka file **SeagateToolkit.zip.** Klik dua kali **Seagate Toolkit Installer** untuk menjalankan aplikasi



Komputer Anda harus tersambung ke Internet untuk menginstal Toolkit.

Shortcut

Jika Anda tidak lagi memiliki panduan memulai cepat dengan kode QR dan aplikas**Start Here** telah dihapus dari hard disk, Anda dapat menggunakan URL berikut untuk mendaftarkan perangkat dan menginstal Toolkit:

Daftar	www.seagate.com/register
Menginstal Toolkit	www.seagate.com/toolkit

Gunakan Toolkit untuk Mengonfigurasi Pencadangan dan Lainnya

Toolkit menyediakan alat bantu bermanfaat yang memungkinkan Anda membuat dan mengelola folder salin, rencana pencadangan, dan lainnya secara mudah.

Memulai rencana pencadangan (khusus Windows)

Buat recana yang disesuaikan untuk konten, perangkat penyimpanan, dan jadwal yang Anda pilih.

Lihat di sini untuk rincian pengaturan rencana pencadangan.

Membuat folder duplikat

Buat folder duplikat di PC Windows atau Mac yang disinkronkan dengan perangkat penyimpanan. Setiap kali Anda menambahkan, mengedit, atau menghapus file dalam satu folder, Toolkit akan secara otomatis memperbarui folder lain dengan perubahan Anda.

Lihat di sini untuk detail pembuatan folder duplikat.

Melepas Perangkat secara Aman dari Komputer Anda

Pastikan untuk selalu mengeluarkan hard disk penyimpanan dari komputer sebelum melepaskannya secara fisik. Komputer Anda harus menjalankan operasi pengarsipan dan pembersihan pada hard disk sebelum dilepaskan. Untuk mencegah file Anda rusak atau korup, keluarkan hard disk dengan benar dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

Pengguna Windows

Gunakan alat bantu Safely Remove (Lepas Secara Aman) untuk mengeluarkan perangkat.

1. Pilih panah Show hidden icons (Tampilkan ikon tersembunyi) di baki sistem.

2. Pilih ikon Safely Remove Hardware and Eject Media (Lepaskan Perangkat Keras dengan Aman dan Keluarkan Media).

3. Dalam daftar perangkat, pilih perangkat yang akan dikeluarkan. Windows akan menampilkan notifikasi bila aman untuk melepas perangkat.
4. Saat notifikasi muncul, lepaskan perangkat dari komputer.

Pengguna Mac

Ada beberapa cara untuk mengeluarkan perangkat Anda dari Mac. Lihat dua opsi di bawah.

Mengeluarkan melalui jendela Finder

1. Buka jendela Finder.
2. Di panel samping, buka Devices (Perangkat), lalu cari hard disk yang ingin dikeluarkan. Pilih ikon Eject (Keluarkan) di sebelah kanan nama hard disk.
3. Saat ikon hard disk menghilang dari jendela Finder, Anda dapat mencabut perangkat tersebut dari komputer secara fisik.

Mengeluarkan melalui desktop

1. Pilih ikon Desktop untuk perangkat, lalu tarik ke Trash (Tong Sampah).
2. Bila perangkat tidak lagi terlihat di desktop, perangkat dapat dilepaskan secara fisik dari komputer.

Pemformatan Opsional

Perangkat Anda telah diformat sebelumnya dengan exFAT (Extended File Allocation Table) agar kompatibel dengan komputer Mac dan Windows.

Memilih format sistem file

Saat memilih format sistem file, pertimbangkan apakah kompatibilitas atau performa yang lebih penting dalam penggunaan hard disk Anda sehari-hari.

- Kompatibilitas—Anda memerlukan format lintas-platform karena Anda menyambungkan hard disk ke PC Windows dan Mac.
- Performa—Anda menyambungkan hard disk ke hanya satu jenis komputer, sehingga Anda dapat mengoptimalkan performa penyalinan file dengan memformat hard disk dalam sistem file asli untuk sistem operasi komputer Anda.

Kompatibilitas dengan Windows dan Mac

exFAT adalah sistem file ringan yang kompatibel dengan semua versi Windows dan macOS. Jika Anda menggunakan hard disk dengan PC dan Mac, format hard disk Anda dalam exFAT. Meskipun exFAT menawarkan akses lintas-platform pada kedua komputer, selalu ingat hal berikut:

- exFAT tidak kompatibel atau direkomendasikan untuk utilitas pencadangan internal seperti File History (Windows) dan Time Machine (macOS). Jika Anda ingin menggunakan salah satu utilitas pencadangan ini, Anda harus memformat hard disk dengan sistem file asli komputer yang menjalankan utilitas tersebut. Time Machine akan secara otomatis memformat hard disk untuk macOS sebelum melakukan pencadangan pertama.
- exFAT bukanlah sistem file yang menggunakan jurnal dan lebih rentan terhadap kerusakan data saat terjadi kesalahan atau hard disk tidak dilepas dengan benar.

Performa yang dioptimalkan untuk Windows

NTFS (New Technology File System) adalah sistem file pembuatan jurnal kepemilikan untuk Windows. macOS dapat membaca volume NTFS, tetapi pada dasarnya tidak dapat menulis volume tersebut. Artinya, Mac Anda dapat menyalin file dari hard disk yang diformat NTFS, tetapi tidak dapat menambahkan file ke atau menghapus file dari hard disk. Jika Anda memerlukan lebih banyak fleksibilitas daripada transfer satu arah ini dengan Mac, pertimbangkan exFAT.

Performa yang dioptimalkan untuk macOS

Apple menawarkan dua sistem file kepemilikan.

HFS+ (Hierarchical File System Plus) adalah sistem file Apple yang digunakan sejak 1998 untuk hard disk internal mekanis dan hibrida. macOS Sierra (versi 10.12) dan versi sebelumnya menggunakan HFS+ secara

default.

APFS (Apple File System) adalah sistem file Apple yang dioptimalkan untuk SSD (solid state drive) dan sistem penyimpanan berbasis flash, meskipun APFS juga berfungsi dengan HDD (hard disk drive). APFS pertama kali diperkenalkan bersama perilisan macOS High Sierra (versi 10.13). APFS hanya dapat dibaca oleh Mac yang menjalankan High Sierra atau versi lebih baru.

Bila memilih di antara sistem file Apple, pertimbangkan hal berikut:

- Windows pada dasarnya tidak dapat membaca atau menulis ke volume APFS atau HFS+. Jika Anda memerlukan kompatibilitas lintas-platform, Anda harus memformat hard disk sebagai exFAT.
- Jika Anda hanya ingin menggunakan hard disk dengan Time Machine:
  - Format default untuk macOS Big Sur (versi 11) dan versi lebih baru adalah APFS.
  - Format default untuk macOS Catalina (versi 10.15) dan versi lebih baru adalah HFS+.
- Jika Anda hanya ingin menggunakan hard disk untuk memindahkan file di antara Mac yang menjalankan versi OS lebih lama, pertimbangkan untuk memformat hard disk Anda sebagai HFS+ daripada APFS.
- Sistem file macOS dan Android: Memformat hard disk Anda untuk macOS mungkin tidak didukung saat terhubung ke perangkat Android.

Pelajari lebih lanjut

Untuk pertimbangan tambahan saat memilih format sistem file, lihat Perbandingan Format Sistem File.

Petunjuk pemformatan

Untuk petunjuk tentang pemformatan hard disk Anda, lihat Cara memformat hard disk Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Untuk bantuan dalam mengatur dan menggunakan hard disk Seagate Anda, tinjau pertanyaan umum di bawah ini. Untuk sumber daya dukungan tambahan, lihatdukungan pelanggan Seagate.

Semua pengguna

Masalah: Transfer file saya sangat lambat

Apakah kedua ujung kabel USB terpasang erat?

Lihat tips pemecahan masalah untuk sambungan kabel di bawah ini:

- Periksa kedua ujung kabel USB dan pastikan keduanya terpasang dengan benar di port masing-masing.
- Lepas hard disk secara aman dari komputer Anda, lepas sambungan kabel, tunggu 10 detik, lalu sambungkan ulang kabel.
- Coba kabel USB lain.

Apakah hard disk tersambung ke port Hi-Speed USB 2.0 di komputer atau hub Anda?

Jika hard disk Anda tersambung ke port atau hub Hi-Speed 2.0, performa lebih rendah adalah hal yang normal. Performa Seagate Expansion akan meningkat saat dihubungkan ke port yang mendukung USB 3.0 atau lebih tinggi. Jika tidak, perangkat beroperasi pada kecepatan transfer USB yang lebih lambat.

Apakah terdapat perangkat USB lain yang tersambung ke port atau hub yang sama?

Lepaskan sambungan perangkat USB lain, lalu lihat apakah performa hard disk meningkat.

Masalah: Komputer saya hanya memiliki port USB-A

Komputer saya memiliki port USB-A. Bagaimana cara menyambungkan hard disk ke komputer?

Kabel USB-A tidak disertakan bersama hard disk ini. Anda memiliki dua pilihan:

- Gunakan kabel dengan ujung USB micro-B dan USB-A. Kabel ini harus mendukung USB 3.0 atau yang lebih tinggi.
- Gunakan adaptor dengan port USB Tipe C female dan ujung USB-A male.

Masalah: Saya harus menggunakan hub USB untuk perangkat USB

Dapatkah saya menggunakan hard disk dengan hub USB?

Ya, hard disk dapat disambungkan ke hub USB. Jika Anda menggunakan hub dan mengalami masalah deteksi, kecepatan transfer lebih lambat dari biasanya, pemutusan koneksi acak dari komputer Anda, atau masalah tidak biasa lainnya, coba sambungkan hard disk secara langsung ke port USB komputer.

Beberapa hub USB kurang efisien dalam manajemen daya, yang dapat menjadi masalah bagi perangkat yang tersambung. Dalam kasus seperti itu, pertimbangkan untuk mencoba hub USB yang didukung serta dilengkapi kabel daya.

Perlu diketahui bahwa hub USB 2.0 membatasi kecepatan transfer hard disk Anda pada kecepatan USB 2.0.

Masalah: Kabel USB yang tersedia terlalu pendek

Dapatkah saya menggunakan hard disk dengan kabel yang lebih panjang?

Ya, asalkan kabel tersebut memenuhi standar USB. Namun, Seagate menyarankan menggunakan kabel yang dikirimkan dengan hard disk Anda untuk hasil terbaik. Jika Anda menggunakan kabel yang lebih panjang dan mengalami masalah deteksi, kecepatan transfer lebih lambat, atau pemutusan koneksi, gunakan kabel asli yang disertakan dengan hard disk Anda.

Masalah: Saya menerima pesan kesalahan transfer file

Apakah Anda mendapatkan pesan "Error-50" saat menyalin ke volume FAT32?

Saat menyalin file atau folder dari komputer ke volume FAT32, karakter tertentu dalam nama tidak dapat disalin. Karakter tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada: ? < > / \ :

Periksa file dan folder Anda untuk memastikan bahwa karakter tersebut tidak ada dalam nama.

Jika masalah ini terjadi berulang atau Anda tidak dapat menemukan file dengan karakter yang tidak kompatibel, pertimbangkan untuk memformat ulang hard disk ke NTFS (pengguna Windows) atau APFS (pengguna Mac). Lihat Pemformatan Opsional.

Apakah Anda mendapatkan pesan kesalahan yang memberi tahu bahwa hard disk tidak tersambung saat keluar dari mode tidur?

Abaikan pesan ini karena hard disk dipasang kembali di desktop meskipun muncul pop-up. Hard disk Seagate menghemat daya dengan mengurangi kecepatan putaran saat Anda mengatur komputer ke mode tidur. Saat komputer beralih ke mode siaga, hard disk mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk berputar, sehingga menyebabkan munculnya pop-up.

Pengguna Windows

Masalah: Ikon Hard Disk tidak muncul di komputer

Apakah hard disk terdaftar di Device Manager (Manajer Perangkat)?

Semua hard disk akan muncul di setidaknya satu tempat di Device Manager (Manajer Perangkat).

Ketik Device Manager (Manajer Perangkat) di Search (Pencarian) dan pilih. Lihat pada bagian Hard Drive (Hard Disk) dan, jika perlu, pilih ikon Tambah (+) untuk melihat daftar lengkap perangkat. Jika tidak yakin hard disk Anda terdaftar, lepas sambungan secara aman, lalu sambungkan kembali. Entri yang berubah adalah hard disk Seagate Anda.

Apakah hard disk Anda tercantum dengan tampilan ikon yang tidak biasa?

Windows Device Manager biasanya menyediakan informasi terkait kegagalan dengan periferal. Meskipun Device Manager (Manajer Perangkat) dapat membantu memecahkan sebagian besar masalah, Device Manager (Manajer Perangkat) mungkin tidak menampilkan penyebab pasti atau memberikan solusi yang tepat.

Ikon yang tidak biasa di sebelah hard disk dapat mengungkapkan masalah. Misalnya, alih-alih ikon normal berdasarkan jenis perangkat, ikon tersebut memiliki tanda seru, tanda tanya, atau X. Klik kanan ikon ini, lalu pilih Properties (Properti). Tab General (Umum) memberikan kemungkinan alasan mengapa perangkat tidak berfungsi seperti yang diharapkan.

Pengguna Mac

Masalah: Ikon Hard Disk tidak muncul di desktop saya

Apakah Finder Anda dikonfigurasi untuk menyembunyikan hard disk di desktop?

Buka Finder, lalu lihat **Preferences (Preferensi) > tab General (Umum) > Show these items on the desktop (Tampilkan item ini di desktop)**. Pastikan **Hard Disk** sudah dipilih.

Apakah hard disk Anda terpasang di sistem operasional?

Buka Disk Utility (Utilitas Disk) di **Go (Buka) > Utilitas (Utilities) > Disk Utility (Utilitas Disk)**. Jika hard disk terdaftar di kolom sebelah kiri, lihat preferensi Finder untuk melihat alasan tidak ditampilkan di desktop (tinjau pertanyaan di atas). Jika berwarna abu-abu, berarti tidak terpasang. Pilih tombol**Mount (Pasang)** di Disk Utility (Utilitas Disk).

Apakah konfigurasi komputer Anda memenuhi persyaratan sistem minimum untuk menggunakan hard disk ini?

Lihat kemasan produk untuk daftar sistem operasi yang didukung.

Apakah Anda mengikuti langkah-langkah pemasangan yang benar untuk sistem operasi Anda?

Tinjau langkah-langkah pemasangan di Mulai.

Regulatory Compliance

Equipment Name	External Hard Drive
Regulatory Model Number	SRD0NF3

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CLASS B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment.

For Australian Customers Only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

China RoHS

China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No. 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China RoHS 2, we determined this product's Environmental Protection Use Period (EPUP) to be 20 years in accordance with the Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products, SJT 11364-2014.

中国 RoHS 2 是指 2016 年 7 月 1 日起施行的工业和信息化部令第 32 号"电力电子产品限制使用有害物质管理办法"。为了符合中国 RoHS 2 的要求，我们根据"电子电气产品有害物质限制使用标识"(SJT 11364-2014) 确定本产品的环保使用期 (EPUP) 为 20 年。

产品中有害物质的名称及含有的信息表
Names and information of hazardous substances in product

	有害物质 Hazardous Substances									
部件名称 Part Name	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸苯基丁基酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸甲苯基丁酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)
硬盘驱动器 HDD	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
外接硬盘印刷电路板 Bridge PCBA	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电源(如果提供) Power Supply (if provided)	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
接口电缆(如果提供) Interface cable (if provided)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
其他外壳组件 Other enclosure components	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用 国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Note 1: O: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of this component does not exceed the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.
X: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of this component exceeds the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.

Note 2: For components not listed above, their hazardous substance content does not exceed the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.

Taiwan RoHS

Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection's (BSMI's) requirements in standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical substances in electrical and electronic equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate products must comply with the "Marking of presence" requirements in Section 5 of CNS 15663. This product is Taiwan RoHS compliant. The following table meets the Section 5 "Marking of presence" requirements.

台灣RoHS是指台灣標準局計量檢驗局(BSMI)對標準CNS15663要求的減排電子電氣設備限用化學物質指引。從2018年1月1日起，Seagate產品必須符合CNS15663第5節「含有標示」要求。本產品符合台灣RoHS。下表符合第5節「含有標示」要求。

設備名稱：外接式硬碟，型號: SRD0NF3 Equipment Name: External Hard Drive, Model: SRD0NF3							
單元 Unit		限用物質及其化學符號 Restricted Substance and its chemical symbol					
		鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
硬盤驅動器	HDD	—	O	O	O	O	O
外接硬盤印刷電路板	Bridge PCBA	—	O	O	O	O	O
電源 (如果提供)	Power Supply (if provided)	—	O	O	O	O	O
傳輸線材 (如果提供)	Interface cable (if provided)	O	O	O	O	O	O
其他外殼組件	Other enclosure components	O	O	O	O	O	O

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

額定電壓/額定電流: 12VDC ⎓ 1.5A　　操作溫度: 5 – 40 °C

本設備勿置於潮濕處。	當設備不用時，請將所有電源線拔除，避免電壓不穩而造成傷害。
請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。	勿將任何液體濺入設備中，避免線路短路。
連接至電源前，請先檢查電壓。	請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

VCCI-B

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI—B