



Game Drive PS5® NVMe™ SSD

Panduan Pemasangan



Hier klicken, um eine aktuelle Online-Version
dieses Dokuments aufzurufen. Auch finden Sie hier die aktuellsten Inhalte sowie erweiterbare
Illustrationen, eine übersichtlichere Navigation sowie Suchfunktionen.

Contents

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Pendahuluan | 3 |
| | Informasi produk | 3 |
| | Sebelum memasang | 3 |
| | Peralatan | 3 |
| 2 | Memasang Game Drive PS5® NVMe™ SSD | 4 |
| | Langkah 1 - Matikan konsol Anda | 4 |
| | Langkah 2 - Lepas penutup konsol | 4 |
| | Langkah 3 - Lepas penutup slot ekspansi | 4 |
| | Langkah 4 - Lepas sekrup SSD | 4 |
| | Langkah 5 - Masukkan Game Drive PS5 SSD | 5 |
| | Langkah 6 - Kencangkan Game Drive PS5 SSD | 5 |
| | Langkah 7 - Pasang penutup slot ekspansi | 6 |
| | Langkah 8 - Pasang kembali penutup konsol | 6 |
| | Langkah 9 - Menyambungkan ulang | 6 |
| 3 | Dukungan & Layanan | 8 |
| | Dukungan dan layanan online | 8 |
| | Dukungan garansi | 8 |

Pendahuluan

Informasi produk

- Ditujukan untuk konsol PlayStation®5
- Heatsink Game Drive PS5® NVMe™ SSD sudah terpasang sebelumnya . Melepaskan heatsink tersebut dapat merusak Game Drive PS5 NVMe SSD.
- Dimensi Game Drive PS5 NVMe SSD adalah 80,15 mm (P) x 24,22 mm (L) x 11,10 mm (T). Pastikan sistem Anda memiliki ruang yang cukup untuk pemasangan.

Sebelum memasang

- Pastikan perangkat lunak sistem Anda sudah terbaru.
- Tekan dan tahan tombol daya selama tiga detik untuk mematikan konsol PS5 Anda.
- Lepas semua kabel dan perangkat dari konsol PS5, lalu tunggu hingga menjadi dingin.
- Sentuh benda berbahan logam untuk menghilangkan listrik statis dari tubuh Anda. Gagal melakukan tindakan tersebut dapat merusak Game Drive PS5 NVMe SSD atau konsol PS5 Anda.
- Jangan hidupkan atau mainkan konsol Anda saat penutupnya dilepas.



Jika belum pernah menggunakan Game Drive PS5 NVMe SSD sebelumnya, Anda harus memformatnya setelah pemasangan selesai. Memformat Game Drive PS5 NVMe SSD akan menghapus semua data yang disimpan di hard disk. Pastikan Anda telah mencadangkan data penting di hard disk sebelum memasangnya.

Peralatan

Untuk memasang Game Drive PS5 NVMe SSD, Anda membutuhkan:

- Ruangan yang cukup terang dengan meja bersih untuk bekerja.
- Obeng Phillips (plus) #1.
- Senter kecil (opsional)

Memasang Game Drive PS5® NVMe™ SSD

Langkah 1 - Matikan konsol Anda


Lepas semua kabel dan perangkat yang tersambung ke konsol. Tunggu beberapa saat hingga konsol Anda menjadi dingin.

Letakkan konsol di permukaan datar dengan alas pelindung bersih. Lepas dudukan dan posisikan konsol sehingga logo menghadap ke bawah, dengan tombol daya tidak menghadap ke arah Anda.

Langkah 2 - Lepas penutup konsol


Pegang ujung kanan bawah dan kiri atas penutup.

- A. Angkat perlahan sisi kanan penutup.
- B. Geser penutup ke kiri.




Langkah 3 - Lepas penutup slot ekspansi

Cari penutup slot ekspansi berbentuk persegi panjang. Lepas sekrup, kemudian lepas penutup.




Langkah 4 - Lepas sekrup SSD

Lepas sekrup SSD di slot dengan hati-hati, lalu angkat spacer.




Geser spacer ke alur bertanda "80".



Langkah 5 - Masukkan Game Drive PS5 SSD


Masukkan Game Drive PS5 NVMe SSD dengan hati-hati ke dalam konektor ekspansi hingga terpasang erat di slot.



- ! **Penting** Pastikan Game Drive PS5 NVMe SSD dimasukkan sepenuhnya ke dalam konektor ekspansi sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jika Game Drive PS5 NVMe SSD tidak dimasukkan dengan benar, hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada terminal dan konsol Anda.


Langkah 6 - Kencangkan Game Drive PS5 SSD

Pastikan Game Drive PS5 NVMe SSD sejajar dengan spacer. Kencangkan SSD pada spacer dengan sekrup SSD.




Langkah 7 - Pasang penutup slot ekspansi

Pasang penutup slot ekspansi, lalu kencangkan sekrupnya.



Langkah 8 - Pasang kembali penutup konsol

Posisikan penutup agak jauh dari tepi atas konsol, lalu geser kembali ke tempatnya. Anda akan mendengar bunyi klik saat penutup terpasang.



Langkah 9 - Menyambungkan ulang

Pasang kembali dudukan, lalu sambungkan kabel daya AC dan kabel lainnya.

Hidupkan daya. Jika Game Drive PS5 NVMe SSD tidak pernah digunakan di konsol, Anda akan melihat petunjuk untuk memformatnya.

Dukungan & Layanan

Dukungan dan layanan online

Kunjungi www.seagate.com/contacts

Dukungan garansi

Kunjungi www.seagate.com/support/warranty-and-replacements