



Unità One Touch SSD di Seagate Manuale utente



Fare clic qui per accedere a una versione online aggiornata del documento. Saranno disponibili anche i contenuti più recenti e illustrazioni espandibili, navigazione semplificata e funzionalità di ricerca.

Contents

1	Benvenuti	4
	Contenuto della confezione	4
	Requisiti minimi del sistema	4
	• Porte	4
	• Sistema operativo	4
	• Spazio libero minimo su disco	4
2	Operazioni iniziali	5
	Computer PC/Mac	5
	• Collegare il cavo USB	5
	• Configurare l'unità SSD One Touch	5
	• Inizia qui	6
	• Registrazione del dispositivo	6
	• Scaricamento di Toolkit	6
	• Installazione di Toolkit	7
3	Utilizzare Toolkit per impostare i piani di sincronizzazione e altro	8
4	Partizionamento e formattazione opzionali	9
	Scelta di un formato file system	9
	• Compatibilità sia con Windows che con Mac	9
	• Prestazioni ottimizzate per Windows	9
	• Prestazioni ottimizzate per macOS	9
	• Ulteriori informazioni	10
	Istruzioni per la formattazione	10
5	Rimozione sicura dell'unità dal computer	11
	Windows	11
	Mac	11
	• Espulsione mediante la finestra del Finder	11
	• Espulsione dalla scrivania	11
6	Domande frequenti	12
	Tutti gli utenti	12
	• Problema: i trasferimenti di file sono troppo lenti	12
	• Problema: Ho un vecchio computer con porte USB 3.0 (Tipo A)	12
	• Problema: devo utilizzare un hub USB per i miei dispositivi USB	12
	• Problema: il cavo USB in dotazione è troppo corto	13
	• Problema: ricevo messaggi di errore sul trasferimento dei file	13
	Windows	13
	• Problema: L'icona del dispositivo non viene visualizzata in Computer	13
	Mac	14
	• Problema: L'icona del dispositivo non appare sul desktop	14

7 Regulatory Compliance 15

China RoHS 15

Taiwan RoHS 15

Benvenuti

Prestazioni più elevate con l'unità SSD One Touch. Leggera e compatta, consente di portare i file con sé ovunque.

Per le domande frequenti e le risposte sul dispositivo, vedere Domande frequenti o visitare il sito dell'[Assistenza tecnica di Seagate](#).

Contenuto della confezione

- Unità SSD One Touch di Seagate
- Cavo USB-C
- Guida rapida

Requisiti minimi del sistema

Porte

Collegare l'unità SSD One Touch a un computer con una porta USB-C o USB-A (USB 3.0).

Sistema operativo

Accedere a [Requisiti del sistema operativo per il software e i dispositivi hardware di Seagate](#).

Spazio libero minimo su disco

600 MB consigliati.


Operazioni iniziali

Collegare l'unità SSD One Touch al computer e usare [Toolkit di Seagate](#) per sincronizzare le cartelle, in modo che i file siano disponibili in entrambe le posizioni. Consentire a Toolkit di copiare automaticamente i file eliminati nella cartella di archivio sull'unità SSD One Touch per evitare la perdita di dati.

Computer PC/Mac

Collegare il cavo USB

Utilizzare il cavo USB-C se il computer ha una porta USB-C. Se il computer non ha una porta USB-C, utilizzare un cavo da USB-C a USB-A (non incluso).



Configurare l'unità SSD One Touch


La procedura di configurazione consente di:

Registrare l'unità SSD One Touch di Seagate	Accedere facilmente a informazioni e supporto per sfruttare al meglio l'unità.
Installazione di Toolkit	Impostare piani di sincronizzazione e altro ancora.



Il computer deve essere connesso a Internet per poter registrare il dispositivo e installare Toolkit.

Inizia qui



Utilizzando un file manager come Finder o Esplora file, aprire il sistema One Touch e avviare [Start Here Win](#) o [Start Here Mac](#).

Registrazione del dispositivo

The screenshot shows a registration form with the following fields and options:

- Text input field containing 'Jane'.
- Text input field containing 'Doe'.
- Text input field containing 'jdoe@example.com'.
- Text label: 'I have read and agree to...'
- Three checked checkboxes: 'Terms and Conditions', 'Privacy Statement', and 'Optional Offers'.
- A blue 'Register' button.


Immettere le informazioni e fare clic su [Registrazione](#).

Scaricamento di Toolkit



Fare clic sul pulsante [Scarica](#).

Installazione di Toolkit



Usando uno strumento di gestione dei file come Finder o Esplora file, accedere alla cartella in cui si ricevono i download.



Fare clic sul file [SeagateToolkit.exe](#) per avviare l'applicazione.



Aprire il file [SeagateToolkit.zip](#). Fare clic su [Seagate Toolkit Installer](#) per lanciare l'applicazione.



Il computer deve essere connesso a Internet per poter installare e aggiornare Toolkit.

Utilizzare Toolkit per impostare i piani di sincronizzazione e altro

Toolkit offre strumenti utili per l'impostazione dei piani di sincronizzazione, le impostazioni d'archivio e molto altro.

- [Fare clic qui](#) per informazioni su come impostare un piano di sincronizzazione Sync Plus.

Partizionamento e formattazione opzionali

Il dispositivo è pre-formatto exFAT (Extended File Allocation Table) per garantire compatibilità sia con computer Mac che Windows.

Scelta di un formato file system

Nella scelta di un formato file system è importante considerare se sia più importante la **compatibilità** o le **prestazioni** nel proprio utilizzo quotidiano dell'unità.

- **Compatibilità:** È più importante avere un formato che si adatti a più piattaforme perché l'unità verrà collegata sia a PC che a Mac.
- **Prestazioni:** Se si utilizza l'unità con un solo tipo di computer, è possibile ottimizzare le prestazioni di copia dei file formattando l'unità nel sistema di file nativo per il proprio sistema operativo.

Compatibilità sia con Windows che con Mac

exFAT è un file system leggero e compatibile con tutte le versioni di Windows e con le moderne versioni di macOS. Se si utilizza l'unità sia con PC che con Mac, è meglio formattarla exFAT. Anche se exFAT offre un accesso per tutte le piattaforme, bisogna considerare quanto segue:

- exFAT non è compatibile né consigliato per le utility di backup preimpostate, come File History (Windows) e Time Machine (macOS). Se si desidera utilizzare una di queste utility di backup, è meglio formattare l'unità nel sistema di file nativo per il computer in questione.
- exFAT non è un file system journaled, quindi può essere più soggetto al deterioramento dei dati quando si verificano errori o se l'unità non viene scollegata correttamente dal computer.

Prestazioni ottimizzate per Windows

NTFS (New Technology File System) è un file system journaling proprietario di Windows. macOS può leggere volumi NTFS, ma non può scrivervi in modo nativo. Ciò significa che il Mac può copiare i file da un'unità formattata NTFS, ma non può aggiungere o rimuovere file dall'unità. Se è necessario avere più versatilità del semplice trasferimento a senso unico con i Mac, è preferibile considerare exFAT.

Prestazioni ottimizzate per macOS

Apple offre due file system proprietari

Mac OS Extended (conosciuto anche come Hierarchical File System Plus o HFS+) è un file system Apple in utilizzo dal 1998 per le unità meccaniche e interne ibride. macOS Sierra (versione 10.12) e versioni precedenti usano HFS+ di default.

APFS (Apple File System) è un file system Apple ottimizzato per SSD e sistemi di archiviazione flash, anche se funziona anche con HDD. È stato inizialmente introdotto con il rilascio di macOS High Sierra (versione 10.13). APFS può essere letto soltanto dai Mac con High Sierra o versioni successive.

Nella scelta tra i vari file system Apple, bisogna considerare quanto segue:

- Windows non può leggere o scrivere su volumi APFS o HFS+ in modo nativo. Se è necessario avere compatibilità con più piattaforme, bisogna formattare l'unità exFAT.
- Se si intende utilizzare l'unità con Time Machine:
 - Il formato di default per macOS Big Sur (versione 11) e versioni successive è APFS.
 - Il formato di default per macOS Catalina (versione 10.15) e versioni successive è HFS+.
- Se si intende utilizzare l'unità per spostare i file tra Mac con versioni di OS precedenti, formattare l'unità HFS+ invece che APFS.
- File system macOS e Android: la formattazione dell'unità per macOS potrebbe non supportare i collegamenti ai dispositivi mobili Android.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori considerazioni nella scelta del formato del file system, accedere alla sezione [Formati file system a confronto](#).

Istruzioni per la formattazione

Per le istruzioni di formattazione dell'unità, accedere alla sezione [Come formattare l'unità](#).

Rimozione sicura dell'unità dal computer

Rimuovere sempre un'unità di memorizzazione dal computer prima di scollegarla fisicamente. Il computer deve eseguire le operazioni di registrazione e di pulizia sull'unità prima che venga rimossa. Pertanto, se l'unità viene disconnessa senza utilizzare il software del sistema operativo i file potrebbero danneggiarsi.

Windows

Utilizzare lo strumento di rimozione sicura per espellere un dispositivo.

1. Fare clic sull'icona Rimozione sicura dell'hardware nella barra delle applicazioni di Windows per visualizzare i dispositivi che è possibile espellere.
2. Se l'icona di rimozione sicura dell'hardware non è visibile, fare clic sulla freccia Mostra icone nascoste nella barra delle applicazioni per visualizzare tutte le icone nell'area di notifica.
3. Nell'elenco delle periferiche, selezionare quella che si vuole espellere. Quando la rimozione del dispositivo può avvenire in sicurezza, Windows visualizza una notifica.
4. Rimozione del dispositivo dal computer.

Mac

Esistono diversi modi per espellere un dispositivo da un Mac. Di seguito si indicano due opzioni.

Espulsione mediante la finestra del Finder

1. Aprire la finestra del Finder.
2. Nella barra laterale, fare clic su Periferiche e trovare l'unità che si desidera espellere. Fare clic sul simbolo di espulsione a destra del nome dell'unità.
3. Dopo che il dispositivo è scomparso dalla barra laterale o la finestra del Finder si è chiusa, è possibile scollegare il cavo dall'interfaccia dal computer Mac.

Espulsione dalla scrivania

1. Sulla scrivania selezionare l'icona del dispositivo e trascinarla nel Cestino.
2. Quando l'icona del dispositivo non è più visualizzata sulla scrivania, è possibile scollegare fisicamente il dispositivo dal computer Mac.

Domande frequenti

Per una guida su come configurare e utilizzare l'unità di Seagate, esaminare le domande frequenti riportate di seguito. Per ulteriori risorse di supporto, visitare l'[assistenza clienti di Seagate](#).

Tutti gli utenti

Problema: i trasferimenti di file sono troppo lenti

D. Le due estremità del cavo USB sono correttamente collegate?

R. Vedere più avanti i suggerimenti per la risoluzione dei problemi di connessione del cavo:

- Verificare entrambe le estremità del cavo USB e assicurarsi che siano completamente inseriti nelle rispettive porte.
- Provare a scollegare il cavo, attendere 10 secondi e ricollegarlo.
- Provare a utilizzare un altro cavo USB.

D. Vi sono altri dispositivi USB collegati alla stessa porta o allo stesso hub?

R. Scollegare gli altri dispositivi USB e controllare se le prestazioni dell'unità disco migliorano.

Problema: Ho un vecchio computer con porte USB 3.0 (Tipo A)

D. La porta USB 3.2 Gen 1 dell'unità disco funziona con la porta USB 3.0 del mio computer?

R: Sì, il dispositivo è compatibile con le porte USB 3.0, il prodotto però non include un cavo con connettore USB Tipo A.

Problema: devo utilizzare un hub USB per i miei dispositivi USB

D. Posso utilizzare l'unità disco con un hub USB?

R. Sì, è possibile collegare l'unità disco a un hub USB. Se si utilizza un hub e si riscontrano problemi di rilevamento, velocità di trasferimento dati più lente del solito, uno scollegamento casuale dal computer o altri problemi insoliti, provare a collegare l'unità disco direttamente alla porta USB del computer.

Alcuni hub USB sono meno efficienti nella gestione dell'alimentazione, il che può essere problematico per i dispositivi collegati. In tal caso, provare un hub USB alimentato che include un cavo di alimentazione.

Problema: il cavo USB in dotazione è troppo corto

D: Posso utilizzare il dispositivo con un cavo più lungo?

R: Sì, purché sia un cavo conforme agli standard USB. Tuttavia, per ottimizzare le prestazioni, Seagate raccomanda di utilizzare il cavo fornito con il dispositivo. Se utilizzando un cavo più lungo si riscontrano problemi di rilevamento, velocità di trasferimento o disconnessione, utilizzare il cavo originale fornito con il dispositivo.

Problema: ricevo messaggi di errore sul trasferimento dei file

D: È stato visualizzato un messaggio "Errore -50" durante la copia su un volume FAT32?

R: Durante la copia di file o cartelle da un computer a un volume FAT32, è possibile che alcuni caratteri dei nomi non vengano copiati. Tali caratteri includono, in via esemplificativa: ? < > / \ :

Controllare i file e le cartelle per garantire che questi caratteri non siano contenuti nei nomi.

Se si tratta di un problema ricorrente o non è possibile trovare file con caratteri incompatibili, considerare la possibilità di riformattare l'unità nel formato di file system nativo del computer. Vedere [Partizionamento e formattazione facoltativi](#).

Windows

Problema: L'icona del dispositivo non viene visualizzata in Computer

D: Il dispositivo viene elencato in Gestione dispositivi?

R: Tutte le unità vengono visualizzate in almeno un'ubicazione di Gestione dispositivi.

Digitare Gestione dispositivi nel campo di ricerca per avviare lo strumento. Cercare nella sezione Unità disco e, se necessario, fare clic sul segno più (+) per visualizzare l'elenco completo dei dispositivi. In caso di dubbi sul fatto che l'unità sia elencata, scollegarla in modo sicuro e ricollegarla. L'elemento che cambia è il dispositivo di Seagate.

D: Il dispositivo è elencato accanto ad un'icona insolita?

R: Gestione dispositivi di Windows normalmente fornisce informazioni sugli errori delle periferiche. Sebbene Gestione dispositivi possa aiutare con la risoluzione della maggior parte dei problemi, potrebbe non visualizzare la causa precisa o fornire una soluzione precisa.

Un'icona insolita accanto al dispositivo può indicare un problema. Ad esempio, al posto dell'icona normale in base al tipo di dispositivo potrebbe esserci un punto esclamativo, interrogativo o una X.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona, quindi scegliere Proprietà. La scheda Generale fornisce un potenziale motivo per cui il dispositivo non funziona come previsto.

Mac

Problema: L'icona del dispositivo non appare sul desktop

D: Finder è configurato in modo da nascondere le unità disco sul desktop?

R: Accedere a Finder e controllare **Preferenze > Scheda generale > Visualizza questi elementi sul desktop**. Verificare che i **dischi rigidi** siano selezionati.

D: Il dispositivo funziona con il sistema operativo?

R: Aprire Utility disco su **Vai > Utility > Utility disco**. Se il dispositivo è elencato nella colonna di sinistra, controllare le preferenze di Finder per capire perché non viene visualizzato sulla scrivania (rivedere la domanda precedente).

D: La configurazione del computer soddisfa i requisiti minimi richiesti per l'utilizzo con questo dispositivo?

R: Fare riferimento alla confezione del prodotto per l'elenco dei sistemi operativi supportati.

Regulatory Compliance

Product Name	Seagate One Touch SSD
Regulatory Model Numbers	SRD0FV4

China RoHS



China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No. 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China RoHS 2, we determined this product's Environmental Protection Use Period (EPUP) to be 20 years in accordance with the Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products, SJ/T 11364-2014.

中国 RoHS 2 是指 2016 年 7 月 1 日起施行的工业和信息化部令第 32 号“电力电子产品限制使用有害物质管理办法”。为了符合中国 RoHS 2 的要求，我们根据“电子电气产品有害物质限制使用标识”(SJ/T 11364-2014) 确定本产品的环保使用期 (EPUP) 为 20 年。

部件名称 Part Name	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
固态驱动器 SSD	X	O	O	O	O	O
外接硬盘印刷电路板 Bridge PCBA	X	O	O	O	O	O
电源(如果提供) Power Supply (if provided)	X	O	O	O	O	O
接口电缆(如果提供) Interface cable (if provided)	X	O	O	O	O	O
其他外壳组件 Other enclosure components	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364-2014

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
O: Indicates that the hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T26572.

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
X: Indicates that the hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T26572.

Taiwan RoHS

Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection's (BSMI's) requirements in standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical substances in electrical and electronic equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate products must comply with the "Marking of presence" requirements in Section 5 of CNS 15663. This product is Taiwan RoHS

compliant. The following table meets the Section 5 “Marking of presence” requirements.

台灣RoHS是指台灣標準局計量檢驗局(BSMI)對標準CNS15663要求的減排電子電氣設備限用化學物質指引。從2018年1月1日起，Seagate產品必須符合CNS15663第5節「含有標示」要求。本產品符合台灣RoHS。下表符合第5節「含有標示」要求。

產品名稱: 外接式固態硬碟, 型號: SRD0FV4		Product Name: One Touch SSD, Model: SRD0FV4					
單元 Unit		限用物質及其化學符號			Restricted Substance and its chemical symbol		
		鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
固態驅動器	SSD	—	○	○	○	○	○
外接硬盤印刷電路板	Bridge PCBA	—	○	○	○	○	○
電源 (如果提供)	Power Supply (if provided)	—	○	○	○	○	○
傳輸線材 (如果提供)	Interface cable (if provided)	—	○	○	○	○	○
其他外殼組件	Other enclosure components	○	○	○	○	○	○

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 1. “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 2. “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.