SEAGATE

Expansion Desktop 사용 설명서

이 문서의 최신 온라인 버전에 액세스하려면
여기를 클릭하세요. 가장 최근의 콘텐츠뿐만 아니라 확장 가능한 일러스트, 손쉬운 탐색 기능 및 검색 기능을 제공합니다.

Contents

1 환영 인사 4

상자 내용물 4
최소 시스템 요구사항 4
- 포트 4
- 운영 체제 4

2 시작하기 5

전원 연결 5
컴퓨터에 연결 5
LED 활동 6
확장 설정 7
- 장치 등록 7
  - 모바일 7
  - 윈도우 PC 또는 맥 8
- 바로가기 9

3 Toolkit을 사용한 보안, 백업 등 설정 10

백업 계획 시작(Windows만 해당) 10
미러 폴더 만들기 10

4 컴퓨터에서 장치를 안전하게 제거 11

Windows 사용자 11
Mac 사용자 11
- Finder 창을 통해 꺼내기 11
- 바탕 화면을 통해 꺼내기 11

5 포맷 옵션 12

파일 시스템 형식 선택 12
- Windows 및 Mac과의 호환성 12
- Windows에 최적화된 성능 12
- macOS에 최적화된 성능 12
- 자세히 알아보기 13

포맷 지침 13

6 자주 묻는 질문 14

모든 사용자 14
- 문제: 파일 전송 속도가 너무 느립니다. 14
- 문제: 컴퓨터에 USB-A 포트만 있습니다. 14
- 문제: 저는 USB 장치에 USB 허브를 사용해야 합니다. 14
- 문제: 제공된 USB 케이블이 너무 짧습니다. 15
- 문제: 파일 전송 오류 메시지가 표시됩니다. 15

Windows 사용자 15
- 문제: 하드 드라이브 아이콘이 컴퓨터에 표시되지 않습니다. 15

Mac 사용자 16
- 문제: 데스크톱에 하드 드라이브 아이콘이 표시되지 않습니다. 16

7 Regulatory Compliance 17

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE 17
- CLASS B 17

For Australian Customers Only 17
China RoHS 18
Taiwan RoHS 18
VCCI-B 19

환영 인사

상자 내용물

- Seagate Expansion
- 18W 전원 어댑터
- USB 3.0 케이블(USB micro-B to USB-C)
- 빠른 시작 가이드

최소 시스템 요구사항

포트

USB-C 포트를 사용하여 Seagate 장치를 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.

이 장치는 USB 3.0 이상의 컴퓨터 포트 연결을 지원합니다.

운영 체제

Seagate 하드웨어 및 소프트웨어 운영 체제 요구 사항으로 이동합니다.

시작하기

전원 연결

1. 현지에 적합한 어댑터 플러그를 전원 공급 장치의 채널 쪽으로 배치합니다. 아래로 밀어서 제자리에 고정합니다.



2. Seagate Expansion에 전원 케이블을 연결하십시오.
3. 전원 공급 장치를 전원 콘센트에 연결합니다.



컴퓨터에 연결

1. 케이블의 USB micro-B 끝을 Expansion의 USB micro-B 포트에 연결합니다.
2. 케이블의 USB-C 끝을 컴퓨터의 USB-C 포트에 연결합니다.



컴퓨터의 USB-A 포트에 기기를 연결할 수 있습니다. 컴퓨터는 USB 3.0 이상을 지원해야 합니다. USB micro-B to USB-A 케이블은 포함되어 있지 않습니다

LED 활동

상태 LED는 Expansion의 상태와 활동을 표시합니다.



LED	상태
(흰색) 위에	장치를 사용할 수 있습니다.
천천히 깜빡이는 불빛 (흰색)	a. 드라이브에 액세스 중입니다. b. 드라이브가 절전 모드로 전환되었습니다.
꺼짐	a. 드라이브가 장시간 절전 모드 상태였기 때문에 장치를 사용할 수 없습니다. b. 드라이브가 컴퓨터에서 안전하게 제거되었습니다.

확장 설정

설정 프로세스를 통해 수행할 수 있는 사항은 다음과 같습니다.

확장 등록	정보와 지원에 간편하게 액세스하여 제품을 최대한 활용하십시오.
Toolkit 설치	백업 계획 등을 설정합니다.

장치 등록

기기를 등록하는 방법은 두 가지 간편한 옵션이 있습니다.

모바일	제품 패키지에 포함된 빠른 시작 가이드에는 휴대폰이나 태블릿을 사용하여 빠르고 편리하게 등록할 수 있는 QR 코드가 있습니다.
윈도우 PC 또는 맥	드라이브 볼륨을 열고 "여기서 시작" 앱을 실행하세요.

모바일

1. 패키지에 포함된 빠른 시작 가이드를 여세요.
2. 고유한 QR 코드를 스캔하고 화면의 안내에 따라 확장 프로그램에 등록하고 파트너사의 혜택을 누리세요.

기기 등록이 완료되면 확인 이메일을 받게 됩니다. 해당 메시지에는 Windows PC 또는 Mac에 Toolkit을 다운로드하고 설치하는 방법에 대한 지침이 포함되어 있습니다.

www.seagate.com/toolkit을 방문하여 툴킷 설치 프로그램을 다운로드할 수도 있습니다.

윈도우 PC 또는 맥

1. 컴퓨터에서 Finder 또는 파일 탐색기와 같은 파일 관리자를 사용하여 확장 드라이브 볼륨을 엽니다.
2. **Start_Here_Win** 또는 **Start_Here_Mac**을 실행하세요.



3. 앱을 사용하여 기기를 등록하고 제휴사 혜택을 이용하십시오.
4. 툴킷 페이지에서 툴킷 설치 프로그램을 다운로드하십시오.
5. 파일 탐색기 또는 Finder와 같은 파일 관리자를 사용하여 다운로드를 받을 폴더로 이동합니다.
   A. **Win**—응용 프로그램을 실행하려면 **SeagateToolkit.exe**를 두 번 클릭하십시오.
   B. **Mac - SeagateToolkit.zip** 파일을 엽니다. **Seagate Toolkit Installer**를 두 번 클릭하여 애플리케이션을 실행하십시오.



Toolkit를 설치하려면 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

바로가기

QR 코드가 포함된 빠른 시작 가이드가 더 이상 없고**여기서 시작** 앱이 드라이브에서 제거된 경우 다음 URL을 사용하여 장치를 등록하고 Toolkit을 설치할 수 있습니다.

등록	www.seagate.com/register
Toolkit 설치	www.seagate.com/toolkit

Toolkit을 사용한 보안, 백업 등 설정

Toolkit은 미러 폴더, 백업 계획 등을 편리하게 만들고 관리할 수 있는 유용한 도구를 제공합니다.

백업 계획 시작(Windows만 해당)

컨텐츠, 스토리지 기기, 선택한 일정에 맞게 사용자 지정된 계획을 생성합니다.

백업 계획 설정에 대한 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.

미러 폴더 만들기

Windows PC 또는 Mac에 스토리지 장치와 동기화되는 미러 폴더를 만듭니다. 한 폴더에서 파일을 추가, 편집 또는 삭제할 때마다 Toolkit은 자동으로 다른 폴더를 변경 내용으로 업데이트합니다.

미러 폴더 생성에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

컴퓨터에서 장치를 안전하게 제거

항상 컴퓨터에서 스토리지 드라이브를 꺼낸 후 물리적으로 분리하십시오. 드라이브를 제거하기 전 컴퓨터에서 드라이브의 파일 정리 및 관리 작업을 수행해야 합니다. 파일이 손상되거나 파괴되는 것을 방지하려면 아래 단계에 따라 드라이브를 올바르게 꺼내십시오.

Windows 사용자

하드웨어 안전하게 제거 도구를 사용하여 장치를 꺼냅니다.

1. 시스템 트레이에서 '숨겨진 아이콘 표시' 화살표를 선택하세요.

2. '하드웨어 안전하게 제거' 및 '미디어 꺼내기' 아이콘을 선택하세요.

3. 장치 목록에서 꺼낼 장치를 선택합니다. 장치를 제거해도 안전한 경우 Windows에 알림이 표시됩니다.
4. 알림이 나타나면 기기를 컴퓨터에서 분리하십시오.

Mac 사용자

여러 가지 방법으로 Mac에서 장치를 꺼낼 수 있습니다. 두 가지 옵션은 아래를 참조하십시오.

Finder 창을 통해 꺼내기

1. Finder 창을 엽니다.
2. 사이드바에서 장치로 이동하여 꺼낼 드라이브를 찾습니다. 드라이브 이름 오른쪽에 있는 꺼내기 아이콘을 선택합니다.
3. Finder 창에서 드라이브 아이콘이 사라지면 컴퓨터에서 해당 장치를 물리적으로 분리할 수 있습니다.

바탕 화면을 통해 꺼내기

1. 장치의 데스크톱 아이콘을 선택하고 휴지통으로 드래그합니다.
2. 데스크톱에서 장치가 더 이상 보이지 않으면 장치를 컴퓨터에서 물리적으로 분리할 수 있습니다.

포맷 옵션

장치는 Mac 및 Windows 컴퓨터와 모두 호환되도록 exFAT(Extended File Allocation Table)으로 미리 포맷되어 있습니다.

파일 시스템 형식 선택

파일 시스템 형식을 선택할 때는 일상적인 드라이브 사용에서 호환성 또는 성능 중 어느 것이 더 중요한지를 고려해야 합니다.

- 호환성—드라이브를 Windows PC와 Mac에 모두 연결하므로 교차 플랫폼 형식이 필요합니다.
- 성능 - 드라이브를 한 종류의 컴퓨터에만 연결하므로 드라이브를 컴퓨터 운영 체제의 기본 파일 시스템으로 포맷하여 파일 복사 성능을 최적화할 수 있습니다.

Windows 및 Mac과의 호환성

exFAT는 모든 버전의 Windows 및 macOS와 호환되는 경량 파일 시스템입니다. PC와 Mac 모두에서 드라이브를 사용하는 경우, 드라이브를 exFAT로 포맷하십시오. exFAT를 사용하면 두 컴퓨터 모두에서 교차 플랫폼 액세스가 가능하지만, 다음 사항에 유의해야 합니다.

- exFAT는 파일 기록(Windows) 및 Time Machine(macOS)과 같은 내장 백업 유틸리티와 호환되지 않거나 권장되지 않습니다. 이러한 백업 유틸리티 중 하나를 사용하려면 해당 유틸리티를 실행하는 컴퓨터의 기본 파일 시스템으로 드라이브를 포맷해야 합니다. Time Machine은 첫 번째 백업을 수행하기 전에 macOS용으로 드라이브를 자동으로 포맷합니다.
- exFAT는 저널링 파일 시스템이 아니므로 오류가 발생하거나 드라이브가 제대로 분리되지 않을 경우 데이터 손상에 더 취약합니다.

Windows에 최적화된 성능

NTFS(New Technology File System)는 Windows용 전용 저널링 파일 시스템입니다. macOS는 NTFS 볼륨을 읽을 수는 있지만, 기본적으로 NTFS 볼륨에 쓸 수 없습니다. 즉, Mac은 NTFS로 포맷된 드라이브에서 파일을 복사할 수 있지만, 드라이브에 파일을 추가하거나 드라이브에서 파일을 제거할 수 없습니다. Mac에서 이러한 단방향 전송 기능이 아닌 더 다양한 기능을 사용해야 한다면 exFAT를 사용하는 것이 좋습니다.

macOS에 최적화된 성능

Apple은 두 가지 독점 파일 시스템을 제공합니다.

HFS+ (Hierarchical File System Plus)는 1998년부터 Apple에서 기계식 및 하이브리드 내장 드라이브에 사용해 온 파일 시스템입니다. macOS Sierra(버전 10.12) 및 이전 버전은 기본적으로 HFS+를 사용합니다.

APFS(Apple File System)는 SSD(솔리드 스테이트 드라이브) 및 플래시 기반 스토리지 시스템에 최적화된 Apple 파일 시스템이지만, 하드 디스크 드라이브(HDD)와도 호환됩니다. 이 파일 시스템은 macOS High Sierra(버전

10.13)가 출시되면서 처음으로 도입되었습니다. APFS는 High Sierra 이상으로 구동되는 Mac에서만 읽기를 수행할 수 있습니다.

Apple 파일 시스템 중에서 선택할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

- Windows는 기본적으로 APFS 또는 HFS+ 볼륨에서 읽기 또는 쓰기를 수행할 수 없습니다. 플랫폼 간 호환성이 필요한 경우 드라이브를 exFAT로 포맷해야 합니다.
- 드라이브에서 Time Machine을 사용하려는 경우:
  - macOS Big Sur(버전 11) 이상의 기본 형식은 APFS입니다.
  - macOS Catalina(버전 10.15) 이하의 기본 형식은 HFS+입니다.
- 이전 OS 버전으로 구동되는 Mac 사이에서 파일을 이동하기 위해 드라이브를 사용하려는 경우, APFS가 아닌 HFS+로 드라이브를 포맷하는 것이 좋습니다.
- macOS 파일 시스템 및 Android: Android 장치에 연결하는 경우 macOS용 드라이브 포맷이 지원되지 않을 수 있습니다.

자세히 알아보기

파일 시스템 형식을 선택할 때 추가로 고려해야 할 사항은**파일 시스템 형식 비교**를 참조하십시오.

포맷 지침

드라이브 포맷에 대한 지침은 **드라이브 포맷 방법**을 참조하십시오.

자주 묻는 질문

Seagate 하드 드라이브 설정 및 사용에 대한 도움말은 아래의 자주 묻는 질문을 확인하십시오. 추가 지원 리소스를 확인하려면 Seagate 고객 지원으로 이동하십시오.

모든 사용자

문제: 파일 전송 속도가 너무 느립니다.

USB 케이블의 양쪽 끝이 올바르게 연결되어 있습니까?

아래 케이블 연결에 대한 문제 해결 팁을 검토하십시오.

- USB 케이블의 양쪽 끝이 각 포트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터에서 드라이브를 안전하게 꺼내고 케이블을 분리한 다음, 10초 뒤에 케이블을 다시 연결하십시오.
- 다른 USB 케이블로 시도해 보십시오.

하드 드라이브가 컴퓨터 또는 허브의 고속 USB 2.0 포트에 연결되어 있습니까?

하드 드라이브가 고속 2.0 포트 또는 허브에 연결되어 있으면 성능이 저하되는 것은 정상입니다. Seagate Expansion의 성능은 USB 3.0 이상을 지원하는 포트에 연결했을 때 향상됩니다. 그렇지 않으면, 장치가 느린 USB 전송 속도로 작동합니다.

동일한 포트 또는 허브에 다른 USB 장치가 연결되어 있습니까?

다른 USB 장치를 분리하고 하드 드라이브의 성능이 향상되는지 확인하십시오.

문제: 컴퓨터에 USB-A 포트만 있습니다.

내 컴퓨터에는 USB-A 포트가 있습니다. 드라이브를 컴퓨터에 연결하려면 어떻게 해야 합니까?

USB-A 케이블은 이 드라이브에 포함되어 있지 않습니다. 두 가지 옵션이 있습니다.

- USB micro-B 끝과 USB-A 끝이 있는 케이블을 사용합니다. 이 케이블은 USB 3.0 이상을 지원해야 합니다.
- 표준 호스트 커넥터 USB Type C 포트와 표준 주변 커넥터 USB-A 끝이 있는 어댑터를 사용합니다.

문제: 저는 USB 장치에 USB 허브를 사용해야 합니다.

하드 드라이브를 USB 허브에서 사용할 수 있습니까?

예. 하드 드라이브를 USB 허브에 연결할 수 있습니다. 허브를 사용하면서 감지 문제가 발생하거나, 정상적인 전송

속도보다 느려지거나, 컴퓨터와의 간헐적 연결 끊김 또는 기타 비정상적인 문제가 발생하면 하드 드라이브를 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결해 보십시오.

일부 USB 허브는 전원 관리 효율성이 떨어져 연결된 장치에 문제가 될 수 있습니다. 이러한 경우, 전원 케이블이 포함되어 전원 공급을 받는 USB 허브를 사용해 보십시오.

USB 2.0 허브는 하드 드라이브의 전송 속도를 USB 2.0 속도로 제한합니다.

문제: 제공된 USB 케이블이 너무 짧습니다.

더 긴 케이블로 하드 드라이브를 연결할 수 있습니까?

USB 규격에 맞는 케이블이라면 가능합니다. 그러나 Seagate는 최상의 결과를 위해 하드 드라이브와 함께 제공된 케이블을 사용할 것을 권장합니다. 더 긴 케이블을 사용하면서 감지, 전송 속도 또는 연결 끊김 문제가 발생하는 경우 하드 드라이브에 포함된 원래 케이블을 사용하십시오.

문제: 파일 전송 오류 메시지가 표시됩니다.

FAT32 볼륨으로 복사하는 동안 "Error -50" 메시지가 표시되었습니까?

컴퓨터에서 FAT32 볼륨으로 파일이나 폴더를 복사할 때 이름의 특정 문자는 복사할 수 없습니다. 해당 문자에는 다음이 포함되지만, 이에 국한되지 않습니다. ? < > / \ :

파일과 폴더를 점검하여 이름에 이러한 문제가 없는지 확인하십시오.

이 문제가 반복되거나 호환되지 않는 문자가 있는 파일을 찾을 수 없는 경우 드라이브를 NTFS(Windows 사용자) 또는 APFS(Mac 사용자)로 다시 포맷하십시오.포맷 옵션을 참조하십시오.

절전 모드에서 벗어나면 드라이브 연결이 끊어졌다는 오류 메시지가 표시됩니까?

팝업 메시지가 표시되지만, 드라이브가 데스크탑에 다시 마운트되므로 이 메시지를 무시하십시오. Seagate 드라이브는 컴퓨터를 절전 모드로 설정할 때 회전 속도를 줄여 전력을 절약합니다. 컴퓨터가 절전 모드에서 해제되면 드라이브가 회전할 시간이 부족하여 팝업이 표시될 수 있습니다.

Windows 사용자

문제: 하드 드라이브 아이콘이 컴퓨터에 표시되지 않습니다.

장치 관리자에 하드 드라이브가 나열되어 있습니까?

모든 드라이브가 장치 관리자에서 하나 이상의 위치에 표시됩니다.

검색창에 Device Manager를 입력하고 선택합니다. 필요한 경우, 디스크 드라이브 섹션에서 플러스(+) 아이콘을

선택하여 장치의 전체 목록을 볼 수 있습니다. 드라이브가 목록에 있는지 확실하지 않다면, 안전하게 분리한 뒤 다시 연결하십시오. 변경되는 항목이 Seagate 하드 드라이브입니다.

하드 드라이브가 특수 아이콘 옆에 표시됩니까?

Windows의 장치 관리자는 일반적으로 주변 장치에 대한 오류 정보를 제공합니다. 장치 관리자는 대부분의 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있지만, 정확한 원인을 표시하거나 솔루션을 제시하지 못할 수도 있습니다.

하드 드라이브 옆의 특수 아이콘은 문제를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 장치 유형에 따른 일반 아이콘 대신 느낌표, 물음표 또는 X가 표시됩니다. 이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 선택합니다. 일반 탭에 장치가 예상대로 작동하지 않는 잠재적 이유가 표시됩니다.

Mac 사용자

문제: 데스크톱에 하드 드라이브 아이콘이 표시되지 않습니다.

Finder가 데스크탑에서 하드 드라이브를 숨기도록 구성되어 있습니까?

Finder로 이동하여 **기본 설정 > 일반 탭 > 데스크탑에 해당 항목 표시**를 선택합니다. **하드 디스크**가 선택되었는지 확인합니다.

하드 드라이브가 운영 체제에 마운트되어 있습니까?

이동 > 유틸리티 > 디스크 유틸리티에서 디스크 유틸리티를 엽니다. 하드 드라이브가 왼쪽 열에 나열된 경우 Finder 기본 설정을 확인하여 데스크톱에 표시되지 않는 이유를 확인하십시오(위의 질문 검토)회색으로 표시되면 마운트되지 않은 것입니다. 디스크 유틸리티에서**마운트** 버튼을 선택합니다.

사용 중인 컴퓨터의 구성이 이 하드 드라이브를 사용하는 데 필요한 최소 요구사항을 만족합니까?

지원되는 운영 체제 목록은 제품 포장을 참조하십시오.

운영 체제에 맞는 정확한 설치 단계를 따랐습니까?

시작하기에서 설치 단계를 확인하십시오.

Regulatory Compliance

Equipment Name	External Hard Drive
Regulatory Model Number	SRD0NF3

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CLASS B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment.

For Australian Customers Only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

China RoHS

China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No. 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China RoHS 2, we determined this product's Environmental Protection Use Period (EPUP) to be 20 years in accordance with the Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products, SJT 11364-2014.

中国 RoHS 2 是指 2016 年 7 月 1 日起施行的工业和信息化部令第 32 号"电力电子产品限制使用有害物质管理办法"。为了符合中国 RoHS 2 的要求，我们根据"电子电气产品有害物质限制使用标识"(SJT 11364-2014) 确定本产品的环保使用期 (EPUP) 为 20 年。

产品中有害物质的名称及含有的信息表
Names and information of hazardous substances in product

	有害物质 Hazardous Substances									
部件名称 Part Name	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸苯基丁基酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸甲苯基丁酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)
硬盘驱动器 HDD	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
外接硬盘印刷电路板 Bridge PCBA	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电源(如果提供) Power Supply (if provided)	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
接口电缆(如果提供) Interface cable (if provided)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
其他外壳组件 Other enclosure components	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用 国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Note 1: O: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of this component does not exceed the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.
X: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of this component exceeds the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.

Note 2: For components not listed above, their hazardous substance content does not exceed the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.

Taiwan RoHS

Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection's (BSMI's) requirements in standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical substances in electrical and electronic equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate products must comply with the "Marking of presence" requirements in Section 5 of CNS 15663. This product is Taiwan RoHS compliant. The following table meets the Section 5 "Marking of presence" requirements.

台灣RoHS是指台灣標準局計量檢驗局(BSMI)對標準CNS15663要求的減排電子電氣設備限用化學物質指引。從2018年1月1日起，Seagate產品必須符合CNS15663第5節「含有標示」要求。本產品符合台灣RoHS。下表符合第5節「含有標示」要求。

設備名稱：外接式硬碟，型號: SRD0NF3 Equipment Name: External Hard Drive, Model: SRD0NF3							
單元 Unit		限用物質及其化學符號 Restricted Substance and its chemical symbol					
		鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
硬盤驅動器	HDD	—	O	O	O	O	O
外接硬盤印刷電路板	Bridge PCBA	—	O	O	O	O	O
電源 (如果提供)	Power Supply (if provided)	—	O	O	O	O	O
傳輸線材 (如果提供)	Interface cable (if provided)	O	O	O	O	O	O
其他外殼組件	Other enclosure components	O	O	O	O	O	O

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

額定電壓/額定電流: 12VDC ⎓ 1.5A　　操作溫度: 5 – 40 °C

本設備勿置於潮濕處。	當設備不用時，請將所有電源線拔除，避免電壓不穩而造成傷害。
請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。	勿將任何液體濺入設備中，避免線路短路。
連接至電源前，請先檢查電壓。	請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

VCCI-B

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI—B