



Game Drive PS5® NVMe™ SSD Instrukcja instalacji



Hier klicken, um eine aktuelle Online-Version
dieses Dokuments aufzurufen. Auch finden Sie hier die aktuellsten Inhalte sowie erweiterbare
Illustrationen, eine übersichtlichere Navigation sowie Suchfunktionen.

Contents

1	Wprowadzenie	3
	Informacje o produkcie	3
	Przed instalacją	3
	Urządzenia	3
2	Instalacja dysku Game Drive PS5® NVMe™ SSD	4
	Krok 1 – Wyłącz swoją konsolę	4
	Krok 2 – Usuń obudowę konsoli	4
	Krok 3 – Usuń osłonę gniazda rozszerzeń	4
	Krok 4 – Usuń śrubę dysku SSD	4
	Krok 5 – Umieść dysk Game Drive PS5 SSD	5
	Krok 6 – Zamocuj dysk Game Drive PS5 SSD	5
	Krok 7 – Dołącz osłonę gniazda rozszerzeń	6
	Krok 8 – Załóż obudowę konsoli	6
	Krok 9 – Podłącz ponownie	6
3	Usługi wsparcia technicznego	7
	Wsparcie online i usługi	7
	Wsparcie gwarancyjne	7

Wprowadzenie

Informacje o produkcie

- Przeznaczony do konsoli PlayStation®5.
- Rozpraszacz ciepła dysku Game Drive PS5® NVMe™ SSD jest zainstalowany fabrycznie. Usunięcie go może doprowadzić do uszkodzenia dysku Game Drive PS5 NVMe SSD.
- Wymiary dysku Game Drive PS5 NVMe SSD to 80,15 mm (dł.) × 24,22 mm (szer.) × 11,10 mm (wys.). Należy się upewnić, czy system dysponuje wystarczającą ilością miejsca na instalację.

Przed instalacją

- Upewnij się, że oprogramowanie systemu jest aktualne.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, aby wyłączyć konsolę PS5.
- Usuń wszystkie kable i urządzenia z konsoli PS5 i odczekaj, aż urządzenie się schłodzi.
- Dotknij metalowego, uziemionego obiektu, aby pozbyć się ładunków elektrostatycznych z ciała. Nieprzestrzeżenie tego może spowodować uszkodzenie dysku Game Drive PS5 NVMe SSD lub konsoli PS5.
- Nie włączaj lub nie graj na konsoli, gdy zdjęta jest jej obudowa.



Jeśli dysk Game Drive PS5 NVMe SSD nie był wcześniej używany, konieczne będzie sformatowanie go po zakończeniu instalacji. Sformatowanie dysku Game Drive PS5 NVMe SSD spowoduje wymazanie wszelkich danych zapisanych na dysku. Pamiętaj o stworzeniu kopii zapasowych wszystkich ważnych danych na dysku przed jego instalacją.

Urządzenia

Do instalacji dysku Game Drive PS5 NVMe SSD potrzeba:

- dobrze oświetlonego pokoju z czystym stołem do pracy;
- śrubokrętu krzyżakowego;
- małej latarki (opcjonalnie).

Instalacja dysku Game Drive PS5® NVMe™ SSD

Krok 1 – Wyłącz swoją konsolę


Usuń wszystkie kable i urządzenia podłączone do konsoli. Poczekaj chwilę, aż konsola się schłodzi.

Umieść swoją konsolę na płaskiej powierzchni z czystym ochronnym nakryciem. Usuń podstawę i umieść konsolę w taki sposób, aby logo było skierowane w dół, a przycisk zasilania zwrócony tyłem do Ciebie.

Krok 2 – Usuń obudowę konsoli


Chwyć znajdujące się na dole po prawej stronie i na górze po lewej stronie rogi obudowy.

- A. Delikatnie podnieś prawą stronę obudowy.
- B. Wsuń obudowę w lewo.




Krok 3 – Usuń osłonę gniazda rozszerzeń

Zlokalizuj prostokątną osłonę gniazda rozszerzeń. Usuń śrubę, a następnie usuń osłonę.




Krok 4 – Usuń śrubę dysku SSD

Ostrożnie usuń śrubę dysku SSD w gnieździe i podnieś rozpórkę.




Przenieś rozpórkę do wyżłobienia oznaczanego liczbą „80”.



Krok 5 – Umieść dysk Game Drive PS5 SSD


Ostrożnie umieść dysk Game Drive PS5 NVMe SSD w złączu rozszerzeń, aż mocno osadzi się w gnieździe.



! **Ważne** Upewnij się, że dysk Game Drive PS5 NVMe SSD jest w całości umieszczony w złączu rozszerzeń przed przejściem do następnego kroku. Jeśli dysk Game Drive PS5 NVMe SSD jest niewłaściwie umieszczony, może spowodować uszkodzenie terminalu i Twojej konsoli.


Krok 6 – Zamocuj dysk Game Drive PS5 SSD

Upewnij się, że dysk Game Drive PS5 NVMe SSD jest umieszczony równo za pomocą rozpórki. Przymocuj dysk SSD do rozpórki za pomocą śruby dysku SSD.




Krok 7 – Dołącz osłonę gniazda rozszerzeń

Dołącz osłonę gniazda rozszerzeń i dokręć śrubę.



Krok 8 – Załóż obudowę konsoli

Umieść obudowę w niewielkiej odległości od górnej krawędzi konsoli i wsuń ją na miejsce. Usłyszysz kliknięcie, kiedy obudowa konsoli zostanie odpowiednio zamocowana na miejscu.



Krok 9 – Podłącz ponownie

Ponownie zamontuj podstawę i podłącz przewód zasilania AC oraz kable.

Włącz zasilanie. Jeśli dysk Game Drive PS5 NVMe SSD nigdy nie był używany w konsoli, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi jego formatowania.

Usługi wsparcia technicznego

Wsparcie online i usługi

Odwiedź stronę www.seagate.com/contacts

Wsparcie gwarancyjne

Odwiedź stronę www.seagate.com/support/warranty-and-replacements