



- EN**
1. Unpack the box.
 2. Ensure the Power button is in the OFF position. Connect the cables.
 3. Dock the drive, then press the Power button.
 4. Wait for the lights on the front of the device to stop blinking. This may take a couple of minutes. When the GoFlex Home network storage system is ready, one light is solid white and the other is solid green.
 5. Insert the CD. If your computer does not have a CD-ROM drive, go to: www.seagate.com/goflexhomesupport/
 6. Follow the on-screen instructions to complete the setup. For more information, refer to the User Guide online at: www.seagate.com/goflexhomesupport/

- FR**
1. Déballez le produit.
 2. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position ARRÊT. Branchez les câbles.
 3. Placez le disque dans sa station d'accueil, puis appuyez sur le bouton d'alimentation.
 4. Attendez que les voyants à l'avant de l'appareil arrêtent de clignoter. Ceci peut prendre quelques minutes. Lorsque les voyants blanc et vert restent allumés en permanence, le système de stockage réseau GoFlex Home est prêt.
 5. Insérez le CD. Si votre ordinateur ne dispose pas d'un lecteur de CD-ROM, allez sur le site : www.seagate.com/goflexhomesupport/
 6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur en ligne à l'adresse : www.seagate.com/goflexhomesupport/

- ES**
1. Desembale el contenido de la caja.
 2. Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición de apagado y conecte los cables.
 3. Coloque la unidad en la estación de expansión y pulse el botón de encendido.
 4. Espere hasta que las luces ubicadas en la parte frontal del dispositivo dejen de parpadear. Esto puede tardar un par de minutos. Cuando el sistema de almacenamiento de red GoFlex Home esté listo, se mostrará una luz blanca fija y otra verde fija.
 5. Introduzca el CD. En caso de que el ordenador no disponga de una unidad de CD-ROM, visite: www.seagate.com/goflexhomesupport/
 6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. Si desea obtener más información, consulte la Guía del usuario en línea en: www.seagate.com/goflexhomesupport/

- BR**
1. Desembale a caixa.
 2. Verifique se o botão de ligar/desligar está na posição DESLIGADO (OFF). Conecte os cabos.
 3. Encaixe a unidade e pressione o botão de ligar/desligar.
 4. Aguarde até que as luzes na parte frontal do dispositivo parem de piscar. Isso poderá levar alguns minutos. Quando o sistema de armazenamento de rede GoFlex Home estiver pronto, uma luz ficará branca e a outra verde.
 5. Insira o CD. Se o computador não tiver uma unidade de CD-ROM, acesse: www.seagate.com/goflexhomesupport/
 6. Siga as instruções que aparecem na tela para concluir a instalação. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário on-line em: www.seagate.com/goflexhomesupport/

EN www.seagate.com/goflexhomesupport/

Visit us at our Support pages for assistance with:

- **Installation:** Additional instructions and troubleshooting assistance
- **Knowledge Base:** FAQ's, How to use this product
- **Download Center:** Installation software, utilities and diagnostics
- **Warranty Information**
- And all of your other storage needs

To contact support, visit us at our **Contact Us** page.

NOTE: To protect your data, always follow the safe removal procedures for your operating system when disconnecting your product.

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CLASS B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment.

FR www.seagate.com/goflexhomesupport/

Consultez les pages de support technique de notre site pour toute question relative aux points suivants :

- **Installation :** instructions supplémentaires et assistance dépannage
- **Base de connaissances :** FAQ, procédure d'utilisation du produit
- **Centre de téléchargement :** logiciels d'installation, utilitaires et diagnostics
- **Informations sur la garantie**
- Et toutes vos questions relatives au stockage des données

Pour contacter le support technique, consultez la page **Nous contacter**.

REMARQUE : pour protéger vos données, suivez toujours les procédures de retrait sécurisé correspondant à votre système d'exploitation lors de la déconnexion du produit.

ES www.seagate.com/goflexhomesupport/

Consulte nuestras páginas de asistencia técnica para recibir ayuda sobre:

- **Instalación:** Instrucciones adicionales y asistencia para la resolución de problemas
- **Base de conocimientos:** Preguntas más frecuentes y modo de utilización de este producto
- **Centro de descargas:** Software de instalación, utilidades y diagnóstico
- **Información de garantías**
- Y todas sus demás necesidades de almacenamiento

Para obtener datos de contacto, consulte nuestra página **Contacto**.

NOTA: Para proteger sus datos, asegúrese de seguir los procedimientos de extracción segura de su sistema operativo siempre que desconecte el producto.

BR www.seagate.com/goflexhomesupport/

Visite nossas páginas de Suporte para obter ajuda com:

- **Instalação:** instruções adicionais e assistência para solução de problemas
- **Base de Conhecimento:** perguntas frequentes, Como utilizar este produto
- **Download Center (Centro de downloads):** software de instalação, utilitários e diagnóstico
- **Informações sobre garantia**
- E todas as suas necessidades de armazenamento

Para entrar em contato com o suporte, visite nossa página **Contact Us** (Entre em contato conosco).

NOTA: Para proteger seus dados, sempre siga os procedimentos de remoção segura do seu sistema operacional ao desconectar o produto.



QUICK START GUIDE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

FreeAgent®
GoFlex™ Home
NETWORK STORAGE SYSTEM
SYSTÈME DE STOCKAGE RÉSEAU

© 2010 Seagate Technology LLC. All rights reserved. Seagate, Seagate Technology, the Wave logo, FreeAgent, and GoFlex are trademarks or registered trademarks of Seagate Technology LLC, or one of its affiliated companies in the United States and/or other countries. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. Seagate reserves the right to change, without notice, product offerings or specifications.

Seagate Technology LLC
920 Disc Drive
Scotts Valley, CA 95066
U.S.A.



PN: 100626655B 06/10